



# ДВЕРИ, СТЕКЛА, ЦЗ, БРЕЛОК ДУ И ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

## Отключение предупреждения о не пристёгнутом ремне безопасности

Блок 17 (5JA 920 7XX) → Длинное кодирование  
> 00 Байт – биты 2-4 – заменить на значение 00  
→ Применить

## Выключение (звука/сообщения) о включенном зажигании при открытии двери

Блок 17 (5JA 920 7XX) → Адаптация  
> Ignition active message - actuator – было "Driver door", ставим "No display"  
→ Применить

## Включение (звука/сообщения) о включенном зажигании при открытии любой двери

Блок 17 (5JA 920 7XX) → Адаптация  
> Ignition active message - actuator – было "Driver door", ставим "All Doors"  
→ Применить

## Автоматическая блокировка/разблокировка дверей для комплектаций Entry/Activ без Swing/Bolero:

Блок 09 → Адаптация  
> Access control - automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit → active  
> Access control - automatisches Entriegeln → active  
> Access control - Autolock Autounlock wirkt auf Heck → active  
→ Применить

Для 19 м.г.:

Блок 09 → Адаптация  
> ZV Autolock - Autolock\_Autounlock\_wirkt\_auf\_Heck → акт.  
> ZV Autolock - automatisches\_Entriegeln → акт.  
> ZV Autolock - Automatisches\_Verriegeln\_bei\_Geschwindigkeit → акт.  
→ Применить

логин-пароль 31347

Автоматическое закрытие дверей при наборе скорости 15 км/ч и открытие их по извлечению ключа.

#### Возможные варианты

Global Entriegelung - все двери разом  
Einzeltuerentriegelung – водительская дверь открывается отдельно  
Seitenselektive Oeffnung – все двери на одной стороне  
Individuell selective Oeffnung Kessy – отдельное открытие при использовании системы безключевого доступа

Блок 09 → Адаптация  
> Access control - automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit → active  
> Access control - automatisches Entriegeln → active  
> Access control - ZV Türentriegelung → было Global Entriegelung  
→ Применить

логин-пароль 31347

Работа радиоканала брелока при запущенном двигателе

Блок 09 → Адаптация  
> Access control - Funk bei Klemme 15 ein → active  
→ Применить

Для 19 м.г.

Блок 09 → Адаптация  
> ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein → active  
→ Применить

логин-пароль 31347

Работа сигнала при выключенном зажигании

Блок 09 → Адаптация  
> Auxiliary functions - Signalhorn ohne KL15 → active  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Активация штатной сигнализации

Блок 09 → Длинное кодирование  
> 12 байт – 0 бит – включить  
→ Применить

Будет срабатывать при открытии двери ключом после закрытия машины со штатного брелка:

Блок 09 → Адаптация  
> Access control - Akustischer Alarm Signalhorn → меняем с "не акт." на "акт."  
→ Применить

Срабатывание при проворачивании цилиндра замка двери ключом:

Блок 09 → Адаптация  
> Access control - DWA Alarmverzögerung → меняем с  
"immediat\_driver\_door\_contact\_thatcham" на  
"delay\_driver\_door\_lock\_cylinder\_skoda"  
→ Применить

Для применения требуется пересчитать настройки блока из памяти  
(поставить/снять машину на штатную охрану на 5-10 сек)

логин-пароль 31347

## Включение звукового подтверждения открытия и закрытия штатным пультом (без штатной сигнализации)

+ пункт управления функцией в меню Swing2

Блок 09 → Длинное кодирование  
> Байт 5 – бит 0 – включить  
> Байт 5 – бит 2 – включить  
> Байт 5 – бит 4 – включить  
→ Применить

Блок 09 → Адаптация  
> Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung entriegeln → значение "Active" (звук при открытии)  
> Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln → значение "Active" (звук при закрытии)  
> Acknowledgement signals - Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn → значение kurz (kurz – короткий сигнал (по ощущениям только начинается сигнал и тут же обрывается); normal – нормальный, чуть длиннее чем короткий (звук как при обычном нажатии на "биквалку"))  
> Acknowledgement signals - Optical feedback during locking → Decelerate

```
> Acknowledgement signals - Optische Rueckmeldung Komfortschliessen → active
> Acknowledgement signals - Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte → not active
> Acknowledgement signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung → значение
"Active" (пункт в Swing'e в разделе "отпирание/запирание...")
> Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung global → active
> Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Signalhorn → значение
"Active" (звук)
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Сигнализация вскрытия авто через штатный звуковой сигнал (19 м.г.)

```
Блок 09 → Адаптация
> Anti-theft device - Akustischer_Alarm_Signalhorn → акт.
> Anti-theft device - anti_theft_alarm_system → акт.
> Anti-theft device - Alarmsignal → frequency modulated
> Anti-theft device - Sirenen_Alarmzahl → 10 Alarme
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Работа стеклоподъемников при выключенном зажигании

```
Блок 09 → Адаптация
> Access control 2 - Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus → not active меняем на
active
→ Применить
```

Для 19 м.г.:

```
Блок 09 → Адаптация
> ZV Komfort (Fensterheber) - Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus → акт.
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Настройка продолжительности работы стеклоподъемника водительской двери после выключения зажигания

```
Блок 09 → Адаптация
> Access control 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit → 600 s (10 мин после
выключения зажигания)
→ Применить
```

Для 19 м.г.:

Блок 09 → Адаптация  
> ZV Komfort (Fensterheber)-FH SAD K115Aus Freigabezeit → 600 s  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Работа стеклоподъемников при открытой двери

Блок 09 → Адаптация  
> Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen → not active, ставим active  
→ Применить

Для 19 м.г.:

Блок 09 → Адаптация  
> ZV Komfort (Fensterheber)-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen → active  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Комфортное управление стеклоподъемником двери водителя с штатного брелока

Блок 09 → Адаптация  
> Access control 2 - Comfort closing → active  
> Access control 2 - Comfort opening → active  
> Access control 2 - Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen → active  
> Access control 2 - Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen → active  
> Access control 2 - Funk Komfort oeffnen → active  
> Access control 2 - Funk Komfort schliessen → active  
> Access control 2 - Komfortbedienung global → active  
> Access control 2 - Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar → adjustable  
→ Применить

Далее требуется включить соответствующую опцию в появившемся меню магнитолы.

У кого простая магнитола blues достаточно активировать:

Блок 09 → Адаптация  
> Access control 2 - Comfort closing → active  
> Access control 2 - Comfort opening → active  
> Access control 2 - Funk Komfort oeffnen → active  
> Access control 2 - Funk Komfort schliessen → active  
> Access control 2 - Komfortbedienung global → active  
→ Применить

логин-пароль 31347

## Автозаккрытие стекла двери водителя при закрывании авто (19 м.г.)

Блок 09 → Адаптация

- > ZV Komfort (Fensterheber) - комфортное закрывание → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - комфортное открывание → не акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - BAP\_Komfortschliessen → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Funk Komfort oeffnen → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Funk Komfort schliessen → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Komfortbedienung global → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar → adjustable
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Schliesszylinder\_Komfort\_oeffnen → акт.
  - > ZV Komfort (Fensterheber) - Schliesszylinder\_Komfort\_schliessen → акт.
- Применить

логин-пароль 31347