

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Отключение освещения номерного знака при открытии багажника

Блок 09 → Адаптация
> Leuchte 25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 - вместо «Always» выбираем значение «Only if closed»
→ Применить

логин-пароль 31347

Деактивация салонного освещения при открытии багажника

Блок 09 → Адаптация
> Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten, "active поменять" на значение "not active"
→ Применить

логин-пароль 31347

Перемигивание указателей поворота с LED ДХО

Блок 09 → Адаптация
> Leuchte4TFL LB43-Light_Function_G_4, Blinken links/rechts Hellphase
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_GH_4, 0
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_GH_4, minimize
> Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_G_5, Blinken links/rechts Hellphase
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_GH_5, 0
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_GH_5, minimize
→ Применить

логин-пароль 31347

Гашение ДХО при поднятии ручника

Блок 09 → Адаптация
> Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten - active
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten → active
→ Применить

логин-пароль 31347

ДХО только в положении переключателя света AUTO

Блок 09 → Адаптация

```
> Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,active
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_Front – Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,акт.
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Функция CORNER (подсвечивание поворотов противотуманными фарами)

Блок 09 → Адаптация

(Для авто без Coming Home/Leaving Home):

```
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 – Abbiegelicht links
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 – Abbiegelicht rechts
```

(Для авто с активированным Coming Home/Leaving Home):

```
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 – Abbiegelicht links
> Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12 – 100
> Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_CD_12 – maximize
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 – Abbiegelicht rechts
> Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13 – 100
> Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_CD_13 – maximize
```

Настройка скорости включения/отключения CORNER:

```
> static AFS light-Lower speed threshold, 0.0 km/h
> static AFS light-Upper speed threshold, 40.0 km/h (можно поставить 50 км/ч)
```

Включение обеих ПТФ при включении заднего хода (стандартно при наличии функции с завода)

```
> static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt – both sides
```

→ Применить

логин-пароль 31347

Светодиодная подсветка номера (адаптация)

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25 – 2* 5W – меняем значение на «LED
Kleinleistung ohne Open Load Diagnose» (LED)
```

```
> Leuchte25KZL HA60-Dimming_AB_25 – 100 – меняем на значение «127»
```

→ Применить

логин-пароль 31347

Активация правого заднего ПТФ

На Rapid недоступна. Нет канала, отвечающего отдельно за правую заднюю ПТФ.
Провод к лампе отсутствует.
Можно запитать проводом от левого фонаря.

Включение задних габаритов вместе с ДХО (с подсветкой номера и приборки)

Блок 09 → Адаптация
> Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht – active > сохранить
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht → акт.
→ Применить

логин-пароль 31347

Включение задних габаритов в режиме ДХО (без подсветки номера и приборки)

Блок 09 → Адаптация
> Leuchte23SL HLC7-Light_Function_D_23 → выбираем - Daytime running lights → сохранить
> Leuchte24SL HRA69-Light_Function_D_24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить
> Leuchte23SL HLC7-Dimming_CD_23 → значение «75» → сохранить
> Leuchte24SL HRA69-Dimming_CD_24 → значение «75» → сохранить
→ Применить

логин-пароль 31347

Стробоскопы: ПТФ – Дальний свет

При такой кодировке невозможно использовать дальний вместе с противотуманками.

Блок 09 → Адаптация
> Driving light and parking light-max_scheinwerfer_2limitieren → active – сохранить.
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_Front-max_scheinwerfer_2limitieren → in_Betrieb_lassen изменить на акт.
→ Применить

логин-пароль 31347

Стробоскоп: ПТФ – дальний свет (при моргании дальним)

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_G_12, с not active меняем на Headlamp flasher
> Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_GH_12, с maximize меняем на minimize
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_G_13 с not active меняем на Headlamp flasher
> Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_GH_13, с maximize меняем на minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Стробоскоп: Ближний – Дальний свет (при моргании дальним)

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte6ABL LB44-Light_Function_C_6, с "not active" меняем на "Headlamp flasher"
> Leuchte6ABL LB44-Dimming_Direction_CD_6, с "maximize" меняем на minimize
> Leuchte7ABL RB5-Light_Function_C_7, с "not active" меняем на "Headlamp flasher"
> Leuchte7ABL RB5-Dimming_Direction_CD_7, "с maximize" меняем на minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Стробоскоп: ДХО LED – Дальний свет

Блок 09 → Адаптация

```
> Leuchte4TFL LB43-Light_Function_G_4 - Lichthupe (Headlamp flasher)*
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_GH_4 → 0
> Leuchte4TFL LB43-Dimming_Direction_GH_4 - minimize
> Leuchte5 TFL RB6-Light_Function_G_5 - Lichthupe (Headlamp flasher)*
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_GH_5 - 0
> Leuchte5 TFL RB6-Dimming_Direction_GH_5 - minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Coming Home (провождение светом)

Блок 09 → Адаптация

```
> Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus – automatic (для авто с датчиком света) или manual (для авто без датчика света)
> Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung – active
> Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome – 10 s (продолжительность работы функции)
> Comfort illumination-Coming Home Leuchten – Low beam (через фары ближнего света) или Fog light (через противотуманные фары)
> Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis – Driver door (срабатывание от водительской двери) или Ignition (срабатывание от
```

```

зажигания)
> Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung -0
Если выбраны фары ближнего света:
> Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 - Coming Home Leaving Home
Если выбраны противотуманные фары:
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 - Coming Home Leaving Home
Приветствие светом - Leaving-Home (только при наличии датчика света)
> Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus - Enabled
> Comfort illumination-lho_aktiviert - active
> Comfort illumination-lho_zeit - 10 s
Coming Home/ Leaving Home с фонарями заднего хода
> Leuchte28RFL C3-Light_Function_C_28 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte28RFL C3-Dimming_CD_28 - 100
> Leuchte28RFL C3-Dimming_Direction_CD_28 - maximize
Для 19 м.г.:
> Aussenlicht_uebergreifend - Coming Home Verbaustatus - automatic (для авто с датчиком света) или manual (для авто без датчика света)
> Aussenlicht_uebergreifend - Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung - active
> Aussenlicht_uebergreifend - Menuueeinstellung Cominghome - 10 s
> Aussenlicht_uebergreifend - Coming Home Leuchten - Low beam (фары ближнего света) или Fog light (противотуманные фары)
> Aussenlicht_uebergreifend - Coming-home Einschaltereignis - Driver door (для авто с датчиком света) или Ignition (для авто без датчика света)
> Aussenlicht_uebergreifend - Helligkeitsschwelle Infrarot - Messung - 72.0
Если выбраны фары ближнего света:
> Leuchte6ABL LB44 - Light_Function_B_6 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte7ABL RB5 - Light_Function_B_7 - Coming Home Leaving Home
Если выбраны противотуманные фары:
> Leuchte6ABL LB44 - Light_Function_B_6 - изменить на not active
> Leuchte7ABL RB5 - Light_Function_B_7 - изменить на not active
> Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 - Coming Home Leaving Home
> Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 - Coming Home Leaving Home
Приветствие светом - Leaving-Home (только при наличии датчика света)
> Aussenlicht_uebergreifend - Leaving-Home Verbausstatus - Enabled (разрешено)
> Aussenlicht_uebergreifend - lho_aktiviert - active
> Aussenlicht_uebergreifend - lho_zeit - 10 s
→ Применить

```

логин-пароль 31347

Комфортный указатель поворота (19 м.г.)

Возможные названия для поиска: Au?enlicht_Blinker, Komfortblinken, Blinkzyklen.

Блок 09 → Адаптация

> Aussenlicht_Blinker

>> Komfortblinken_Blinkzyklen - выбрать значение от 1 до 5 (с завода по

умолчанию – 3)
→ Применить

логин-пароль 31347

Комментарии