

Активные системы помощи при вождении

Адаптивный круиз контроль

Разрешить обгон/опережение справа для Адаптивного Круиз Контроля (ACC)

По умолчанию система ACC тормозит автомобиль, если на полосе слева едет медленный автомобиль (даже при пустой дороге).

Кодирование в ODIS

Control Unit 13 (Adaptive Cruise Control) → Adaptation
> Overtaking_right_prevention (Vermeidung für unzulässigen Überholvorgang)
> Установить Deactivated [Default: Activated]
→ Применить

Кодирование в OBD11

Блок 13 (Адаптивный круиз контроль) → Безопасный доступ → Логин-пароль 20103
> Длинное кодирование
> Overtaking_right_prevention → Установить Deactivated [Default: Activated]
→ Применить

Кодирование в VCDS

13 Блок Adaptive Cruise Control
2 Байт → 5 Бит: Overtaking_right_prevention - выключить
Выход
Сохранить



логин-пароль 20103


Активация выбора режима работы Адаптивного Круиз Контроля (ACC), независимо от выбранного Профиля езды

Кодирование в ODIS

Блок 13 → Кодирование
> Drive_pmode_selection - Меню MMI Адаптивный круиз контроль (ACC)
→ Применить

Кодирование в VCDS

13 Блок Adaptive Cruise Control
Кодирование - 07 → Длинное кодирование
Байт 3 → бит 7: Drive_pmode_selection, 0=MMI menu ACC / 1=Driving profile selection → снимаем галочку
Выход
Сохранить



логин-пароль 20103

Активная безопасность

Настройка BDW (Brake Disc Wiper / Просушка дисков)

Блок 3-ABS/ESP → Адаптация
> Disk drying
> По умолчанию: по умолч. стоит слабо (weak)
> Новое значение: сильно (strong)
→ Применить

логин-пароль: 40304

Настройка ASR (Starting vibration reduction / Уменьшение колебания при трогании)

Normal (меньше режет тягу)
Strong (по умолчанию)
Maximum (для тех кто не хочет стирать резину, но система душит движок)

Блок 3-ABS/ESP → Адаптация →
> Уменьшение колебания при трогании / Starting vibration reduction → вводим
нужное значение уровня
→ Применить

логин-пароль: 20103

TSC (Traction Control System / Компенсация увода вбок)

В случае резкого разгона автоматически будет произведена компенсация увода автомобиля вправо.

Блок 44 (Усилитель рулевого управления) → Кодирование
> Выбор активного профиля вождения
Выбираем "активировать"
→ Применить

логин-пароль: 19249

Ассистент удержания на спуске или подъеме Hill Hold Control (ННС)

ННС удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.

Блок 3-ABS/ESP → Кодирование → длинное кодирование →
> Байт 25 → 0 бит → активировать

Значения адаптации

Есть 3 уровня ННС: early, normal, late

Блок 3-ABS/ESP → Адаптация →
> ННС (Berganfahrassistent, Hill_hold_assist_control) → ранее (early)
→ Применить

логин-пароль: 20103

Если после активации у Вас не пропадает ошибка по ABS, значит Ваш блок не поддерживает ННС.

Отключение ESC через меню

Warning

На машинах 2016-17г возможна установка 31-байтных блоков ABS.
В нем есть еще 1 последний байт, обычно там стоит значение 03 - его трогать не надо!

Tip

Возможны следующие значения:

- 01 = ESC & ASR On
- 02 = ESC & ASR On/Off
- 03 = ESC & ASR On + ESC SPORT
- 04 = ESC & ASR On + ESC Off
- 05 –ESC On/Off + ASR Off
- 06 –ESC On/Off + ESC Sport
- 07 –ESC On/Off + ASR Off
- 08 –ESC On/Off + ESC Sport
- 09 –ESC On + ASR Off + ESC Sport

Кодирование в ODIS

Блок 3-ABS/ESP → Кодирование

> Байт 29 → заменить на «05» (даёт меню ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.)

→ Применить

Чтобы, ESP не включалась обратно при скорости выше 100км/ч:

Блок 3-ABS/ESP → Адаптация →

> ESP activation depending on speed (Electronic stabilitin program) → деактивировать

→ Применить

Кодирование в VCDS


01 – ABS/ESP

Кодирование – 07 → Длинное кодирование

Байт 29 → заменить на «05» (даёт меню ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.)

Выход

Сохранить



логин-пароль: 20103

Настройка XDS (притормаживание внутреннего колеса для ввинчивания в поворот)

Tip


Поставил на тах и попробовал в сравнении с strong, по ощущениям притормаживание внутреннего (в повороте) колеса в strong происходит на большей скорости и с большим выворотом руля чем в режиме maximum. Радиус поворота однозначно меньше при maximum.

Кодирование в ODIS

Блок 03 → Кодирование
> 17 байт - поставить галочку в 3-м бите 17 байта

Кодирование в VCDS

03 Блок ABS
Кодирование - 07 → Длинное кодирование
Байт 17 → Бит 3: Электронная блокировка дифференциала (расширенная) → ставим галочку
Выход
Сохранить



логин-пароль: 20103

Адаптация BAS (Brake Assist System / Система экстренного торможения)

Система экстренного торможения – электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали.

Блок 03 (АБС) → адаптация
> brake assist → (0-среднее, 1-низкое, 2-высокое)
→ Применить

логин-пароль: 20103

Активация CBC (Corner Brake Control / Система стабилизации торможения при повороте)

Система чаще всего уже активна. Является частью ABS, ESP или другой системы безопасности

Система стабилизации торможения при повороте – CBC (Corner Brake Control), срабатывает при торможении в повороте таким образом, чтобы тормозным усилием создать корректирующий разворачивающий «противомомент», тем самым корректирует проявление «рыскания» при торможении в повороте.

Блок 03 (АБС) → кодирование →
> 15 Байт → 4 бит → включить
→ Применить

Комментарии