

# Priprava projektorja ViewSonic PJ1158

## Omogočimo ukaze preko ip

- Nastavi statični IP na **192.168.1.143**;
- omogoči komunikacijo preko TCP: [Network Control Port (Port: 23)] -> Enable;
- prijava naj bo izključena ([Authentication]);
- [Apply];
- [Network Restart] ali ponovni zagon projektorja.