

Кратко ръководство за SwitchOn SOIKP 2200 B2

L01 – 200W
L02 – 400W
L03 – 600W
L04 – 800W
L05 – 1000W

L06 – 1200W
L07 – 1400W
L08 – 1600W
L09 – 1800W
L10 – 2000W

Включването става като се докосне и задържи за 3 секунди бутона за включване. След това се избира режим.

Бутонът за заключване се докосва за 3 секунди. Ако се активира при работещ котлон само функцията за изключване е достъпна.

	СУПА 	КЪКРЕНЕ 	ВОДА 	ЗАДУ ШАВАНЕ 	ПЪРЖЕНЕ 
Време	1:30 не се избира	0:30 избира се	0:20 избира се	2:00 не се избира	0:30 не се избира
Температура	автоматично не се избира	автоматично не се избира	автоматично не се избира	автоматично не се избира	180 ° избира се
Мощност	L05 избира се	L10-L05 избира се	L10 избира се	L03 не се избира	автоматично не се избира
Показва	Мощност и време	Мощност и време	Мощност и време	Мощност и време	Температура и време

	ПРЕТОПЛЯНЕ 	МЛЯКО 	М 
Време	2:00 не се избира	0:20 не се избира	2:00 избира се
Температура	60 ° не се избира	60 ° не се избира	120 ° избира се
Мощност	автоматично не се избира	автоматично не се избира	L05 избира се
Показва	Температура и време	Температура и време	Мощност и време или температура и време

В режим М се избира температура **или** мощност, не може да се изберат и двете. При първото натискане на М се избира мощност, за избор на температура се натиска повторно. **При всяко натискане на бутона М се губи настройката за време** (настройва се 2:00). При натискане на бутон за избор на режима (супа, вода и т.н.) се променят настройките за време/мощност/температура (не важат предишно зададените настройки). Тоест отново трябва да се зададе време, мощност, температура (ако е позволено в съответния режим).