


配件表




注意事项

- 亚克力较脆弱，安装时切勿大力出奇迹
- 螺丝轻拧到位即可，不要一直拧，防止亚克力断裂
- 如有运损及缺件请联系群内管理：发货工具人


A1*1, A2*2, B1*4, B2*4

将B1卡入A1中，B2卡入A2中（定制颜色图案的公差可能有差别，如卡不进去或卡不住请用砂纸打磨或用透明胶带在内侧粘贴）



B3*1, B4*2, B5*2, M2*5压铆*2, M2*8螺丝（中等长度的）*2

按如图方式安装





按如图方式安装好一个侧板，另一个同理



A3*8, B6*4

将A3, B6插入侧板两边




M2*13滚花螺柱（最长的）*4， M2*8螺丝*4

将滚花螺柱插入侧板两边的孔中，用螺丝从底部固定





A3*4

将A3放置在侧板两边




B7*1, B8*1, B9*1, A4*1, M2*5压铆*2, M2*8螺丝*2

为防止断裂, 先安装B7, 短朝下, 长边插入侧板的孔中, 再安装其余部分, 注意左右方向




A5*1, A6*1, A7*1, M2*5压铆*2, M2*8螺丝*2



按如图方式安装好前板




安装好内胆：定位板，PCB，轴体，卫星轴，键帽，GASKET棉条（旋钮选配）



M2*6滚花螺柱（中等长度的）*2，M2*3螺丝（最短的）*4
将小板按如图方式安装到定位板上，并插好排线



将内胆装入外壳，先插入上方，插口与外壳开口对齐，这一步慢慢来，不要大力出奇迹



B10*1, A8*1 (不用旋钮则换成A9)

按如图方式安装




B11*1, 不锈钢铭牌*1

将不锈钢铭牌用双面胶粘到B11上, 并在B11背面也贴上双面胶




M2*8螺丝*4

如图安装上盖和铭牌



A11*1, A12*1, B12*1

如图所示卡住两个三角形图案




B13*1, B14*1, B15*1, M2*5压铆*2, M2*8螺丝*2, M2*4滚花螺柱（最短的）*2

如图所示安装




M2*8螺丝*2

将上一步组装的配件用安装在背板上，螺丝轻拧到位即可，不要一直拧，防止亚克力断裂




B16*2, B17*2, M2*4滚花螺柱*4, M2*8螺丝*4, M2*5压铆*4

按如图所示方向安装, B17开孔向外



B18*2, M2*10螺丝（最长的）*4, 电池*1

将电池用双面胶粘在背板上，插好排线（接口为MX1.25反向，注意正负极不要接反），然后安装背板，B18位于背板两侧



安装完成！



- 辛苦了！
- VIA改键用的JSON文件也在群文件。