

Таблица подключений.

STM32F407VG	GY-9250/6500	Переходник USB-UART	
+5V	Vcc		
GND	GND		
PA5	SCL/SCLK		SPI1
PA7	SDA/SDI		
PA6	ADO/SDO		
PE6	NCS		
PA2		Tx to PC	USART2
PA3		Rx from PC	
GND		GND	