

故障编号	端口	名称
01	X1/28	下部梯级塌陷
02	X1/27	下部梯级涨紧链
03	X1/26	下部控制电路断路器
04	X1/25	下扶手带入口
05	X1/24	下部梳齿板保护
06	X1/23	下部急停按钮
07	X1/22	上部梯级塌陷
08	X1/21	上部梳齿板保护
09	X1/20	上部扶手带入口
10	X1/19	梯级锁
11	X1/18	上部急停按钮
12	X1/17	控制电路断路器马达
13	X1/16	备用
14	X1/15	备用
15	X1/14	备用
16	X1/13	备用
17		扩展备用
18		扩展备用
19		扩展备用
20		扩展备用
21		扩展备用
22		扩展备用
23		扩展备用
24		扩展备用
25		扩展备用
26		扩展备用
27		扩展备用
28		扩展备用
29		扩展备用
30		扩展备用
31		扩展备用
32		扩展备用
33	马达速度监控	错误输入 (K1,K2,K14)
34	马达速度监控	
35	速度监控	停梯 (通过自诊断功能)
36	速度监控	常开触点未动作
37	速度监控	电动机转速不等
38	马达速度监控	
39	马达速度监控	
40	马达速度监控	
41	马达速度监控	
42	速度监测	反向

43	速度监测	通讯故障
44	速度监测	继电器未关闭
45	速度监测	继电器未开启
46	速度监测	CPU 故障
47	速度监测	DIP 开关设置不对
48	速度监测	IO 不对称
49	自诊断功能	错误信息速度监测
50	自诊断功能	安全链 断
51	自诊断功能	PTC 端口 2 温度过高
52	自诊断功能	PTC 端口 2 断路
53	自诊断功能	PTC 端口 2 断路
54	自诊断功能	PTC 端口 1 温度过高
55	自诊断功能	PTC 端口 1 断路
56	自诊断功能	PTC 端口 1 断路
57	自诊断功能	玥匙开关位置中央
58	自诊断功能	下部梯级装置故障
59	自诊断功能	上部梯级故障
60	自诊断功能	扶手带左侧监控-20%
61	自诊断功能	扶手带右侧监控-20%
62	自诊断功能	扶手带左侧监控-5%
63	自诊断功能	扶手带右侧监控-5%
64	自诊断功能/马达速度监控	制动距离太长
65	X1/33	齿轮箱油位
66	X1/32+扩展输入	金属微粒探测（齿轮 1-4）
67	X1/34+扩展输入	制动器 1 重新调整（马达 1-4）
68	X1/35+扩展输入	制动器 1 提升感应器（马达 1-4）
69	扩展输入	制动器 2 重新调整（马达 1-4）
70	扩展输入	制动器 2 提升传感器（马达 1-4）
71		备用
72		备用
73		备用
74		备用
75		备用
76		备用
77		备用
78		备用
79		备用
80		备用
81		第二光束急停
82		光束欠缺
83		K73 故障（仅适用于动态制动）
84		制动距离太短（仅适用于动态制动）
85		再启动装置故障

86		备用
87		备用
88		备用
89		备用
90		备用
91		通讯故障，自动板
92		通讯故障，重启动装置
93		通讯故障，安全扩展
94		通讯故障，I/O 板
95		备用
96		备用
97		备用
98		备用
99	诊断控制器	功能损耗（仅发生在自动扶梯运行时）
A0		服务停止（内存的存储通过 2 位数字显示器显示，仅能用漆上电脑进入）
A1		维保（内存的存储通过 2 位数字显示器显示，仅能用漆上电脑进入）