

通力错码

代码 故障原因

0001 驱动时间长.位置信号 30/B30 经过一段运行时间后没有变化.立即停止关电, DTS 监测时间超时(Resolve 20 电梯)

0003 超速 V2 LCEDRV

0004 连续三次同步运行失败.连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站.关电

0007 门区开关 30/B30 卡死.启动一段时间后没有检测到 30/B30 信号的下降缘.运行至目的层不开门, 关电或打检修

0008 NVRAM 损坏或容量不够.送电时检测 NVRAM 的容量不够.更换 NVRAM

0014 门区检查电路没有释放.486.443.1.443:2 任一个连续 2 次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电

0015 门区检查电路没有吸合.486.443.1.443:2 任一个连续 2 次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电

0021 安全回路不通.安全回路输入 1 无电压立即停止.安全回路接通

0022 厅门锁不通.安全回路输入 3 无电压立即停止.厅门锁接通

0023 轿门锁不通.安全回路输入 2 无电压立即停止.轿门锁接通

0025 启动系统故障.电梯停止时主接触器没有释放不启动.主接触器排故障

0026 驱动系统故障.驱动系统检测到故障(v3FCK 灯不亮)不启动.关电或打检修

0039 短路 77 按钮卡死.LCEBOPU 板上的短路 77 按钮卡死不启动.直至该按钮松开

0042 轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层.脱离服务直至该信号消失

0044 关门障碍尝试多次.关门但门锁不通 5 次失败后.门开不走关电或打检修 0048 反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电

0051 启动无效 5 次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复

0052 上下同步开关同时有效.77U 和 77N 同时有效立即停止.只有 RDF 能开动在端站自动恢复

0058 准备运行超时.有运行要求但电梯没启动超过 100 秒立即停止.十秒后尝试运行关电或打检修 0060V3F16 的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修

0071 门区信号丢失.经过数层 61U/N 时找不到 30/B30 信号的上升沿运行至目的楼层.不开门关电或打检修

0072 61U 信号卡死.61U 信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层.然后开至最低楼层.如仍然卡死, 则脱离服务关电或打检修 0071 门区信号丢失经过数层 61U/N 时找不到 30/B30 信号的上升沿运行至目的楼层.不开门关电或打检修

0073 61N 信号卡死.经过数层门区时.找不到 61N 信号的上升沿.关电或打检修

0073 61N 信号卡死.经过数层门区时.找不到 61N 信号的上升沿.关电或打检修

0074 61N 信号卡死.61N 信号在离开门区一段时间后仍不释放.关电或打检修

0075 61U 信号卡死.经过数层门区时.找不到 61U 信号的上升沿.关电或打检修

0076 门区监视第一次不释放 486.443: 1.443: 2 任一运行时没有释放(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层 15 秒后自动恢复

0077 开门限位故障(一直无效).开门但收不到开门信号

0078 轿内按钮卡死.任意轿内按钮卡死超过 60 秒取消该按钮服务.直至按钮恢复正常

0079 外呼按钮卡死.任意外呼按钮卡死超过 60 秒取消该按钮服务.直至按钮恢复正常

0082 门区监视第一次不吸合 486.443: 1.443: 2 任一运行时没有吸合(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层 15 秒后自动恢复

0083 位置丢失计算与井道信号不符运行至端站

0084 开门限位故障（一直有效）门关好但仍收到开门信号

0089 厅门锁回路监视厅门打开（非轿厢位置）运行至目的楼层.脱离服务关电或打检修

0145 EBD 设备损坏 EBD 设备

0146 EBD 电池损坏 EBD 电池

驱动故障

0101 驱动停止驱动系统检测到故障使电梯停止检查井道驱动故障

0102 马达过电流

0103 制动电阻制动电阻损坏，检查制动电阻

0104 马达过热马达热敏

0105 交流供电中间直流电压过低

0106 V3F 不好

0107 承重装置故障承重信号电压小于 0.6V 调节承重装置

0108 马达/测速出错测速极性接反/轿厢平衡不良/承重不准/制动器没打开/驱动参数不对/超速

0109 位置丢失驱动系统位置丢失查下减速、平层开关

0110 散热器过热.驱动模块的散热器过热

控制过程中的驱动故障

0111 桥板 61:N 在 61:U 之下 61U/N 调换查平层开关顺序

0112 61:U/N 重叠太少查平层开关位置

0113 同步开关错误同步开关错误同步开关故障查同步开关

0114 楼层距离太短查磁铁位置

0115 比例错误

0116 测楼计数错误学习运行不成功重做楼层学习

网络故障

A 门侧/3 门侧

1101 输入板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系正常减速停层,关门不动直到再次联系上

1202/2201 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上

1202/2202 第二块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上

1203/2203 第三块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上

1301/2301 输出板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系到达目的层,开门不动直到再次联系上

1401/2401 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过 14xx/24xx 第 xx 块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过

1501/2501 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过

15xx/25xx 第 xx 块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系继续正常服务运行信号检测通过

1601 扩展板坏电路板损坏,接线错误或没电无法联系单梯继续正常服务直到再次联系上

1701/2701 第一块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系直到再次联系上
17xx/27xx 第 xx 块板故障电路板损坏,接线错误或没电无法联系直到再次联系上