

## 基 本 设 置

菜单 功能 说明 备注

1-1 基站 1—N

1-2 控制方式 1=SBC 单按钮 2=DC 下集选 3=FC 全集选 4=PB 按钮

1-10 开门时间 门完全打开到开始关门 单位秒 (1—60)

1-11 重开门时间 重开门后门完全打开到开始关门的时间 单位 0.1 秒 (1-99)

1-12 激活 ADO 提前开门 0 关 1 开

1-13 强迫关门 门被阻挡一定时间后门以较大的力缓慢关闭 0 关 1 开

1-14 强迫关门限制 设置门被阻挡后开始关门的时间 单位秒 (10-60)

1-15 新内选快速关门 重开门后轿内有新内选时门快速关闭 0 关 1 开 (0.1-99 秒)

1-16 光眼延时 门在关闭时光眼被阻挡后再关门时间 单位 0.1 秒 (0-99)

1-17 光眼正常快速关门 光眼被阻挡后,当光眼正常时门快速关闭 0 关 1 开

1-18 禁止同时开门 当有前后门时 1 A 门开 2 B 门开 3 同时开

1-19 对开门 有无对开门 0 无 1 有

1-20 门铃 为盲人选择门铃 0 无 1 有

1-21 扩展重开门时间 0=按钮(有扩展重开门时间) 1=开关有蜂鸣器 2=开关无蜂鸣器

1-22

1-30 停梯楼层

1-31 停梯开门 0 关 1A 开 2B 开 3AB 开

1-32 停梯时间 电梯空闲多长时间启动停梯 单位秒(1-99)

1-33 停梯方式 0=关 1=单台停梯 2=群组

1-34 自动从特定层派梯 空闲时电梯离开层 0 回主楼层 NN=指定楼层

1-35 自动返回特定楼层

1-40 允许反向内选 0=关 1=开

1-41 删除错误内选 当两个内选无人进出时删除内选 0=关 1=开

1-42 内选蜂鸣器 0=关 1=开

1-43 忽略新外选 电梯有很久没有响应的内选时忽略新的外选

1-44 司机模式选择

1-45 锁定呼梯类型 0=关 1=内呼锁定 2=外呼锁定

1-46

1-47

1-50 电梯组群编号 并联时电梯编号,主梯为 1

1-51

1-52

1-53 外呼重开门次数 1=1 次 2=2 次 3=REOHK

1-54 最低楼层

1-55 EMC 的组号

1-59 消防保留层 0-NN

1-60 消防楼层

1-61 地区法规

1-62 消防类型 0 无消防 1frd 2frd 门关 3fid 门开 4frd 和 fid 门关 5frd 和 fid 门开 (fid 消防检测 frd 消防运行)

1-63 在消防返回层开门 1=A 2=B 3=A+B 4=B

1-64 紧急返回楼层 0=NN 0=下一个可能的楼层  
1-65 紧急返回楼层门 0=关 1=A 开 2=开 3=A+B 开  
1-66 防火门 0=无 FPD 1=有 FPD  
1-67 EPS 电源 0=外部 1-6=内置 EPS  
1-68 最多电梯台数 允许紧急返回和服务的电梯台数 0-6  
1-70 满载百分比  
1-71 轿顶检修限位 0=77U/N 1=77U 2=77N 3=不停  
1-72 锁梯时停止层  
1-73 锁梯门位置 0=关 1=A 开 2=B 开 3=A+B 开  
1-74 优先外呼服务方式 0=无 1=PRL LA 2=PRL LO 3=PRL HA 4=PRL HO 5=HELA 6=HELO  
1-75 轿厢风扇省电 0=无 1-59 分钟  
1-76 轿厢照明省电 0=无 1-59 分钟  
1-77 轿厢照明电压监控 0=无 1=开  
1-78 照明电流监控  
  
1-80 主层强制停车 0 不 1=下行 2=上行 3=上 下行  
1-81 经过楼层时的信号 响声提示(轿厢过某层或在某层) 0=关 1=开  
1-82 到站钟类型 0 关 1 开 2 提前闪(LALAB) 3 提前闪(LALDN)  
1-83 超载灯闪烁指示 0=关 1=开  
1-84 内选优先 PRC LCE COB 输入 XC16 1=普通 PRCK 2=PRCB 3=PRCCS

菜单 功能 说明 备注

1-86 地震  
1-87 应急电池  
1-91 DOM CS 选项 0 1  
1-99 重置厂方设置 对菜单 2 无效