

## 通力错误码

代码	故障名称	原因	状态	操作
0001	驱动时间长	位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化	立即停止	关电
0004	连续三次同步运行失败	连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号	三次失败后停在端站	关电
0007	门区开关308030卡死	启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘，门区开关30/B30一直有效	运行至目的楼层，门开不走车	关电或打检修
0008	NVRAM 损坏或容量不够	送电时检测 NVRAM 的容量不够		更换 NVRAM
0014	门区检查电路没有释放	486.443; 1.443: 2任一个连续2次没有经过 (ACO/ACL)	运行至目的楼层，脱离服务	关电
0015	门区检查电路没有吸合	486.443; 1.443: 2任一个连续2次没有经过 (ACO/ACL)	运行至目的楼层，脱离服务	关电
0021	安全回路不通	安全回路输入1无电压	立即停止	安全回路接通
0022	厅门锁不通	安全回路输入3无电压	立即停止	厅门锁接通
0023	轿门锁不通	安全回路输入2无电压	立即停止	轿门锁接通
0025	启动系统故障	电梯停止时主接触器没有释放	不启动	主接触器排故障
0026	驱动系统故障	驱动系统检测到故障 (v3FCK 灯不亮)	不启动	关电或打检修
0039	短路77按钮卡死	LCEB0PU 板上的短路77按钮卡死	不启动	直至该按钮松开
0042	轿厢照明监视	轿厢照明没电	运行至目的楼层，脱离服务	直至该信号消失
0044	关门障碍	尝试多次关门但门锁不通	5次失败后，门开不走	关电或打检修
0048	反向开门装置持续有效	反向开门信号持续超过一分钟	保持开门直至信号消失	关电
0051	启动无效	5次启动不成功，可能比如厅门没关好	开门然后再试五次	自动恢复
0052	上下同步开关同时有效	77U 和77N 同时有效	立即停止，只有 RDF 能开动	在端站自动恢复
0058	准备运行超时	有运行要求但电梯没启动超过100秒	立即停止，十秒后尝试运行	关电或打检修
0060	V3F16的加速信号丢失	没有收到驱动系统的加速信号	运行至端站	关电或打检修
0071	门区信号丢失	经过数层61U/N 时找不到30/B30信号的上升沿	运行至目的楼层，不开门	关电或打检修
0072	61U 信号卡死	61U 信号在离开门区一段时间后仍不释放	运行至目的楼层，然后开至最低楼层，如仍然卡死，则脱离服务	关电或打检修

0073	61N 信号卡死	经过数层门区时，找不到61N 信号的上升沿	同上	关电或打检修
0074	61N 信号卡死	61N 信号在离开门区一段时 间后仍不释放	同上	关电或打检修
0075	61U 信号卡死	经过数层门区时，找不到61U 信号的上升沿	同上	关电或打检修
0076	门区监视第一次不释放	486. 443: 1. 443: 2任一运行时没有释放（ADO/ACL）（允许）	运行至目的楼层	15秒后自动恢复
0077	开门限位故障(一直无效)	开门但收不到开门信号		
0078	轿内按钮卡死	任意轿内按钮卡死超过60秒	取消该扭服务，直至……..	按钮恢复正常
0079	外呼按钮卡死	任意外呼按钮卡死超过60秒	取消该扭服务，直至……..	按钮恢复正常
0082	门区监视第一次不吸合	486. 443: 1. 443: 2任一运行时没有吸合（ADO/ACL）（允许）	运行至目的楼层	15秒后自动恢复
0083	位置丢失	计算与井道信号不符	运行至端站	
0084	开门限位故障(一直有效)	门关好但仍收到开门信号		自动恢复
0089	厅门锁回路监视	厅门打开（非轿厢位置）	运行至目的楼层，脱离服务	关电或打检修
0145	EBD 设备损坏			EBD 设备
0146	EBD 电池损坏			EBD 电池
驱动故障				
0101	驱动停止	驱动系统检测到故障使电梯停止		检查井道驱动故障
0102	马达过电流			
0103	制动电阻	制动电阻损坏		检查制动电阻
0104	马达过热	马达热敏		
0105	交流供电	中间直流电压过低		
0106	V3F 不好			
0107	承重装置故障	承重信号电压小于0. 6V		调节承重装置
0108	马达/测速出错	测速极性接反/轿厢平衡不良/承重不准/制动器没打开/驱动参数不对/超速		
0109	位置丢失	驱动系统位置丢失		查下减速、平层开关
0110	散热器过热	驱动模块的散热器过热		
控制过程中的驱动故障				
0111	桥板61: N 在61: U 之下	61: U/N 调换		查平层开关顺序

0112	61: U/N 重叠太少			查平层开关位置
0113 同步 开关 错误	同步开关错误	同步开关故障		查同步开关
0114	楼层距离太短			查磁铁位置
0115	比例错误			
0116	测楼计数错误	学习运行不成功		重做楼层学习
网络故障		原因	状态	操作
A 门侧/3门侧				
1101	输入板坏	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	正常减速停层, 关门不动	直到再次联系上
1202/2201	第一块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	单梯继续正常服务	直到再次联系上
1202/2202	第二块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	单梯继续正常服务	直到再次联系上
1203/2203	第三块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	单梯继续正常服务	直到再次联系上
1301/2301	输出板坏	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	到达目的层, 开门不动	直到再次联系上
1401/2401	第一块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	继续正常服务	运行信号检测通过
14xx/24xx	第 xx 块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	继续正常服务	运行信号检测通过
1501/2501	第一块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	继续正常服务	运行信号检测通过
15xx/25xx	第 xx 块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	继续正常服务	运行信号检测通过
1601	扩展板坏	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系	单梯继续正常服务	直到再次联系上
1701/2701	第一块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系		直到再次联系上
17xx/27xx	第 xx 块板故障	电路板损坏, 接线错误或没电无法联系		直到再次联系上