

通力 KONE600 门机电阻调试资料

R138 关门时遇到阻碍物得力度，正时针增加

R300 马达电流检查灵敏度，正时针降低

R233 关门末端的制停时间，正时针延时制停时间

R46+轿厢开门泵电压调节，正时针减小

R197 关门减速调整，正时针提早制停时间

R198 开门减速调整，正时针提早减速时间

R200 关尽门电压，正时针曾加完全关尽门位置范围

R199 限定重开门点=800MM 处，正时针 IRP 范围增加

OSC 关门力度限制，正时针关门力度增加

B 指示灯

B1 检查功能指示

OVER SPEED 亮起时表示关门动作超速

CL FORCE 亮起时表示关门时到障碍物，另关门压力超过极限

VOLT 亮起时表示工作电压发生问题

POT/TACHO 亮起时表示位置与速度不对撑或有错误或 S21 再
不适当位置

B2 轿厢门各保护设备指示

PAD 乘客探测器，熄灭时表示探测到物体

OPB 按开门按钮（DO）时熄灭

PC1 门光电 1 被挡时熄灭

PC2 门光电 2 被挡时熄灭

SE 机械式或电容或安全触板（保险刀）动作是熄灭

B3 轿厢门动作状态指示

FANG 门马达力矩越大，则其越亮

CLSP 轿厢门正在关闭时亮起

END 轿厢门在开尽关尽位置（到位前 1——2CM）时亮起

POWER 电源板上的中型继电器吸合时亮起

OPEN 有开门指令时亮起

OBST 轿厢门保护设备动作时亮起

TEST 轿厢门在检修测试时亮起既控制板上的开关在 TEST 上时

LRP 轿厢门在大于重开门限制点的位置时亮起，通常此点调在 800MM

B4 机房控制屏所发出的指令指示

OPC 有开门指令时亮着

OPL 开门动作被限制只能打开至开门大于或等于 800MM 的重开门点时亮着

EDOP 获得准许开门指令（轿厢在平层位置的讯号）时亮着

NUDG 有强迫关门指令时亮着

CLC 有关门指令时亮着

DIS、PC 有取消门光电功能是亮着

STOP 有停止轿厢门动作时亮着