

# Движение и управление

## Уменьшение рывка при трогании с autohold'a

```
Блок 03 → Адаптация  
> Treshold_for_drive_away_assist  
>> Data: normal → early  
→ Применить
```

## Настройка системы просушки дисков

```
Блок 03 → Адаптация  
> brake disk wiper  
>> Param to DOP: normal → strong  
→ Применить
```

## Включение системы компенсации бокового увода при разгоне

```
Блок 03 → Адаптация  
> Straight_line_control  
>> Data: off → activated  
→ Применить
```