

Приборная панель

Свободное место в баке

Блок 17 → Кодирование
> Байт 10 – Бит 4 → активировать
→ Применить (с перезагрузкой блока)

ODIS E: 006: 0017 → [LN]_refuel_volume: yes

логин-пароль 20103

Тест стрелок

Блок 17 → Кодирование
> Байт 01 – Бит 0 – Демонстрация (Staging) → выбираем «Вкл»
→ Применить (с перезагрузкой блока)

ODIS E: 006: 0017 → [LN]_scenering → yes

логин-пароль 20103

Рекомендация переключения на более высокую передачу (при езде на "ручном" режиме)

Блок 17 → Адаптация
> Upshift_indicator_in_the_centre_display: no_display меняем на display
→ Применить

логин-пароль 20103

Комментарии