



# Активация ассистентов

## Активация Line Assist

Для активации данного ассистента не нужна параметрия

Блок A5 (камера ассистентов) → Кодирование  
> ALDW\_lane\_assist - установлено  
→ Применить

логин-пароль 20103

### Включаем в меню новые функции

Блок 5F (мультимедия) → Адаптация  
> Car\_Function\_List\_BAP\_Gen2  
>> LDW\_HCA\_0x19: activated  
>> LDW\_HCA\_0x19\_msg\_bus: Terminal 15  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2  
>> menu\_display\_Lane\_Departure\_Warning: activated;  
>> menu\_display\_Lane\_Departure\_Warning\_over\_threshold\_high: activated;  
→ Применить

### НСА - Указание блоку рулевого управления о наличии Line Assist

Блок 44 (усилитель рулевого) → Кодирование  
Ассистент движения по полосе, связ. с усилителем рул. управления  
> Heading Control Assistant: active  
(Байт 03 - бит 1 → активировать (heading\_control\_assist: not active → active))  
→ Применить

Блок 09 (бортовая сеть) → Адаптации  
>> Heading Control config → heading\_control  
→ Применить

логин-пароль 20103

### Включаем отображение Line Assist на приборной панели

Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) → Кодирование  
> Lane\_assist: yes  
→ Применить

```
Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация
> Lane_departure_warning_on_state → Selection_over_menu_default_on
→ Применить
> Personalisation_for_lane_departure_warning
>> TT_activated_not_activated → activated изменить на last_setting
→ Применить
```

## Активация ассистента дорожных знаков (автомобиль должен быть оснащен камерой)

Для активации данного ассистента может потребоваться параметрия

Автомобильная камера будет считывать дорожные знаки и отображать заданную скорость в кластере.

```
Блок 5F (мультимедия) → Адаптация
> Vehicle function list BAP
>> traffic_sign_recognition_0x21: activated
> Vehicle menu operation
>> menu_display_road_sign_identification: activated
>> menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high: activated
→ Применить
```

```
Блок A5 (камера ассистентов) → Кодирование
> Байт 1 - Бит 0 (Traffic Sign Recognition (FTE) active) - установлено
→ Применить
```

логин-пароль 20103

```
Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) → Кодирование
> Байт 5 - Бит 2 → активировать
→ Применить
```

```
Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация
> Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
→ Применить
```

логин-пароль 20103

## Активация Emergency ассистента

Для активации данного ассистента может потребоваться параметрия

Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация  
> EA\_emergency\_assist → Variant\_2  
→ Применить

логин-пароль 20103

Блок 13 (Адаптивный круиз-контроль) → Кодирование  
> Emergency\_steer\_assist → activated  
→ Применить

Блок 46 (Центральный модуль систем комфорта) → Кодирование  
> central\_locking\_system\_emergency\_assist → active  
→ Применить

## Комментарии

