

Безопасность

Закрытие автомобиля при работающем двигателе

```
Блок 46 → Кодирование
> Байт 9 бит 7 → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану

При условии наличия штатной сигнализации

```
Блок 46 → Кодирование
> Байт 4 бит 6 → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
Блок 46 → Адаптация
> Sounder_settings
>> Beep_time_opening_central_locking → double_beep
→ Применить
```

в ГУ появится соответствующее меню

Открытие/закрытие заведенной машины с кнопки на двери

ODIS E

```
0046
→ [L0]_central_locking_system_lock_unlock_then_engine_running: yes
→ [L0]_unlocking_hatchback_via_kessy_at_s_contact_active: yes
```

Комментарии