

GUIDE TV : UTILISATION ET DÉPANNAGE

IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Télévision Samsung

Utilisée pour afficher les contenus multimédias tels que les applications intégrées dans la télévision comme Netflix, Disney+, et YouTube, ainsi que les appareils connectés dans ses entrées HDMI.

Décodeur Taïga Télécom

Appareil permettant de recevoir et d'afficher les chaînes de télévision câblées. Le décodeur est essentiel pour changer les chaînes et naviguer dans le guide des programmes. Celui-ci est connecté dans une entrée HDMI de la télévision Samsung.

Télécommande télévision Samsung

Utilisée pour contrôler les fonctions de la télévision Samsung, telles que son volume, les entrées HDMI, et l'accès aux applications intégrées comme Netflix, Disney + et Youtube. Cette télécommande permet donc de sélectionner le décodeur pour consulter le contenu disponible, mais ne permet pas de naviguer ou de choisir les chaînes de télévision.

Télécommande du décodeur Taïga Télécom

Utilisée exclusivement pour interagir avec le décodeur, notamment pour changer les chaînes de télévision, accéder au guide des programmes et naviguer dans les options spécifiques du service de télévision.

INSTRUCTION POUR CONSULTER LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION

- Grouper les deux télécommandes présentes dans le loft.
- Vérifier que le décodeur est bien en service. Celui-ci affiche l'heure lorsqu'il est opérationnel.
- Veiller à ce que le décodeur soit bien visible pour les utilisateurs devant la télévision.
- Veiller à ce que l'heure affichée sur le décodeur soit vers l'avant de la télévision.
- Ouvrir la télévision à l'aide de l'une des deux télécommandes.
- Appuyer sur le bouton représenté par l'icône de la maison sur la télécommande de la télévision Samsung pour ouvrir le menu des fonctionnalités de la télévision au bas de l'écran.
- À l'aide du bouton central de la télécommande de la télévision Samsung, sélectionner « Source » dans le menu affiché à l'étape 5.
- Sélectionner la source nommée « TAIGA TÉLÉCOM – À CONFIRMER » toujours à l'aide de la télécommande de la télévision Samsung.
- Diriger la télécommande du décodeur Taïga Télécom vers le décodeur Taïga Télécom et utiliser ses boutons pour changer les chaînes ou accéder au guide.



À NOTER

SI LA TÉLÉVISION SAMSUNG AFFICHE LE MENU « WELCOME » APRÈS AVOIR SUIVI CES INSTRUCTIONS, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE CONSEIL CI-DESSOUS.

INSTRUCTIONS EN CAS D'AFFICHAGE DE L'IMAGE « WELCOME » SUR LA TÉLÉVISION:

Nous vous invitons à suivre les instructions ci-dessous si le menu « WELCOME » s'affiche à l'écran de la télévision Samsung :

- Débrancher le décodeur Taïga Télécom de la prise électrique.
- Rebrancher le décodeur Taïga Télécom à la prise électrique.
- Entrer rapidement les informations de connexion Wi-Fi du loft dans lequel vous hébergez dans les champs requis (dans un délai de 1 minute). Ces informations sont disponibles SUR MESSAGE D'ACCUEIL À L'ENTRÉE DU LOFT.
- Le décodeur Taïga Télécom affiche un menu dans lequel le choix TV est disponible.
- Sélectionner TV à l'aide de la télécommande du décodeur Taïga Télécom.
- Diriger la télécommande du décodeur Taïga Télécom vers le décodeur Taïga Télécom et utiliser ses boutons pour changer les chaînes ou accéder au guide.

CONSEILS OPTIMISATION DU SIGNAL ENTRE LE DÉCODEUR ET SA TÉLÉCOMMANDE

Nous vous recommandons de toujours diriger la télécommande du décodeur Taïga Télécom vers son dispositif pour optimiser l'utilisation et garantir une meilleure réception du signal.

CONSEILS POUR RÉGLER LE VOLUME DE LA TÉLÉVISION

Deux paramètres peuvent être réglés pour le volume de la télévision. Voici nos recommandations pour une gestion simple et optimale :

- Volume du décodeur Taïga Télécom : Régler à 100 % en utilisant la télécommande du décodeur Taïga Télécom.
- Volume de la télévision Samsung : Régler en fonction de vos préférences en utilisant la télécommande de la télévision Samsung.