

状态2
制动状态（远程）

状态3
缓解状态（远程）

状态4
检修状态（现场）

状态100
无控制指令
电磁阀动作

状态101
缓解触点错误闭合

状态102
制动触点错误断开

状态103
制动触点错误闭合

状态104
缓解触点错误断开

状态111-141
电磁阀故障

状态2
制动状态（远程）

接收到缓解命令

状态111-141
电磁阀故障

状态103
制动触点错误闭合

状态3
缓解状态（远程）

状态3
缓解状态（远程）

接收到制动命令

状态111-141
电磁阀故障

状态101
缓解触点错误闭合

状态2
制动状态（远程）

状态2
制动状态（远程）

制动触点断开

状态102
制动触点错误断开

状态3
缓解状态（远程）

缓解触点断开

状态104
缓解触点错误断开

状态100
无控制指令
电磁阀动作

状态101-104

状态111-141
电磁阀故障

现场检修

状态4
检修状态（现场）

状态4
检修状态（现场）

检修按钮复位
远程状态

状态2/3
制动/缓解状态
（远程）