

Esc

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

~  
`

!  
1

@  
2

#  
3

\$  
4

%  
5

^  
6

&  
7

\*  
8

(  
9

)  
0

-  
\_

+  
=

Backspace  
(2)

Tab  
(1.5)

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

{  
[

}  
]

|  
\ (1.5)

CapsLock  
(1.75)

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:  
;

"  
'

Enter  
(2.25)

Left Shift  
(2.25)

Z

X

C

V

B

N

M

<  
,

>  
.

?  
/

Right Shift  
(2.75)

Ctrl  
(1.25)

Win  
(1.25)

Alt  
(1.25)

Space  
(6.25)

Alt  
(1.25)

Win  
(1.25)

Meta  
(1.25)

Ctrl  
(1.25)

Print Screen

Scroll Lock

Pause

GEEK HACK

Insert

Home

Page Up

GEEK HACK

Delete

End

Page Down

↑

←

↓

→

★

◆

Tsangan

◆

★

Caps Lock  
(1.75)

Note that stepped CapsLock has an off-centre stem

Note this is for a G80-18xx or similar keyboard

Right Shift  
(1.75)

Space  
(7)

Ctrl  
(1.5)

Alt  
(1.5)

Alt  
(1.5)

Ctrl  
(1.5)

10 key

Num Lock

/

\*

-

7

8

9

+

4

5

6

00

1

2

3

0

0

.

Enter