

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	N° OM: 202400451222
		CENTRO/PLANTA: 4750	
DESCRIÇÃO OM: PM - MAN PREV MEC 2202TC01			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)(0550)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART:		NÚMERO PRO:	



EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1360304	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-MOA-REC01-2202TC01		Descrição do Local de Instalação TRANSPOR FIXO_COR, 1800MM		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-MOA-REC01		Descrição do Local de Instalação Superior TUNEL DE RECUPERACAO DO MINERIO BRITADO		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
26/02/2024	08:00	27/02/2024	13:03	10.000	Alta	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1558580		Descrição do Plano PM - MAN PREV MEC
					Condição de Operação Parada Desenergizada		
Ponto Final		Unidade de Medida					
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO VPTS		
Equipe SU135 PREVENTIVA BRITAGEM		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0160	FERRAMENTAS 01 UN Trena 01 JG Chaves combinadas 01 UN Torquímetro 01 UN Caixa de ferramentas mecânico 01 UN Escova de Aço 01 UN Espina 01 UN Chave Catraca 01 UN Calibrador de Folga 01 UN Máquina de solda 01 UN Conjunto Oxicorte 01 JG Chave Allen 01 UN Bomba de Graxa 01 JG Chave de Impacto ***NUNCA IMPROVISAR FERRAMENTAS***
0150	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - Este plano deve ser realizado com equipamento bloqueado. - Realizar as documentações de segurança pertinentes a atividade a ser realizada. - Realizar check list de ferramentas. - Não realizar as atividades deste plano caso ocorra içamento/ativação de contra-peso ou - passagem/movimentação da correia. - Cuidado ao acessar passarelas e áreas com acúmulo de sujeira/material.
0010	PM - MAN PREV MEC 2202TC01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MECÂNICA SEMANAL DO TRANSPORTADOR 2101-TC-02
0180	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ACIONAMENTO - Efetuar limpeza no local ,,()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Remover proteções do acoplamento de alta e baixa dos acionamentos ,,()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, # ACOPLAMENTO DE BAIXA - Remover RAC-07 e proteções acoplamentos de baixa; ,,()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Existe trinca no corpo/flange do acoplamento de baixa;

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	<p> <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar existência de vazamentos de lubrificante, realizar correção quando existir; <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar existência de folga, realizar correção quando existir folga excessiva. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Conferir torque dos parafusos de fixação dos flanges dos acoplamentos de baixa; <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Existe algum parafuso faltante ou quebrado; <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Se necessário efetuar montagem do acoplamento instalando todos os itens removidos para a manutenção; <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Instalar RAC-07 e proteções. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p> <p># ACOPLAMENTO DE ALTA</p> <p> - Remover RAC-07 e proteções acoplamentos de alta <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Existem folga no de acoplamento de alta <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar existência de vazamentos de lubrificante, realizar correção quando existir; <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar existência de folga, realizar correção quando existir folga excessiva. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar corpo externo a integridade da carcaça. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Se necessário efetuar montagem do acoplamento instalando todos os itens removidos para a manutenção. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Instalar RAC-07 e proteções. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p> <p># REDUTOR(ES)</p> <p> - Verificar nível de óleo. O nível está entre as demarcações de min/máx.? <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Conferir torque dos parafusos de fixação do redutor. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar proteções RAC-07, se necessário corrigir danos. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p> <p># MOTOR(ES)</p> <p> - Conferir torque dos parafusos de fixação do motor. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar proteções RAC-07, se necessário corrigir danos. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p>

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0175	<p>RAC-07 # PROTEÇÕES DO TRANSPORTADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar ao longo do transportador, acionamento, sistema de esticamento, descarga, região de carga e cauda proteções, suportes e RAC-07 danificados, substituir painéis, hastes e proteções danificadas. „ ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme„ - Efetuar amarração/travamento de painéis de RAC-07 soltos e não fixados. „ ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme„
0170	<p>RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Substituir itens não conforme não críticos - Se possível efetuar a substituição dos itens não conformes e não críticos, caso não seja possível informar ao superior imediato e solicitar abertura de nota para correção - Efetuar bloqueio do equipamento antes da intervenção - As atividades de manutenção dos Transportadores de Correia e sistemas auxiliares devem garantir: <ul style="list-style-type: none"> a. A restauração da condição do equipamento devido ao seu uso natural ou dano gerado por outro sistema b. Correção de desvio operacional ou situação atípica c. Acionar o supervisor da área ou superior quando encontrado alguma não conformidade. - Se encontrar algum desvio, marque a opção #()Justif.” (abreviatura de justificativa) e utilize o verso do documento para descrever o desvio.
0200	<p>GUIAS LATERAIS DE BORRACHA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efetuar a limpeza dos parafusos e cantoneiras com escova de aço. Borrifar desingripante nos parafusos para facilitar sua retirada. „ ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme„ - Remover as cantoneiras folgando os parafusos. „ ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme„ - Verificar a integridade dos parafusos, se necessário efetuar troca de porcas e parafusos. „ ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme„ - Ajustar ou instalar novas guias externas de borracha apoiada sobre a correia sem forçar a superfície (espaçamento de 00mm). (As guias externas não podem possuir emendas ao longo de seu comprimento). Realizar substituição quando necessário.

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0210	<p> <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Instalar cantoneiras apertando os parafusos. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p> <p>LIMPADOR DIAGONAL OU EM V</p> <p>- Realizar limpeza dos raspadores primário e secundários retirando todo o depósito e incrustações de materiais nos tensionadores e estruturas de fixação das lâminas;</p> <p> <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Efetuar a regulagem do limpador diagonal ou em V no retorno da correia. Próximo tambor de cauda, tensor ou no meio do transportador. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Remover parafusos e regular borracha até que encoste sem esforço na superfície da correia. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Se necessário substituir a lâmina, se o desgaste tiver ultrapassado a marcação da "linha de desgaste" realizar substituição das lâminas ou apresentar desgaste excessivo. Em caso de Dúvidas acionar o supervisor da área; <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Inspeccionar limpador quanto a integridade estrutural, conferir parafusos, tirantes e cabo de aço de segurança. Substituir itens não conforme. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - É obrigatório a instalação de cabo de aço de segurança. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p>
0220	<p>SISTEMA DE ESTICAMENTO</p> <p>- Efetuar limpeza dos trilhos do carro de esticamento.</p> <p> <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Remover obstáculos existentes nas guias/trilhos do carro tensor. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar excesso de material em caixas de contrapeso. Solicitar limpeza se necessário. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Solicitar lubrificar roldanas do sistema de esticamento. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar integridade do sistema anti-torção/guia do carro tensor, se necessário corrigir ou efetuar ajustes. <input type="checkbox"/>Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p>

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0230	<p>CHUTES DE RECEB DE DESC E GUIAS INT MET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrir janelas de visita e inspecionar chutes quanto a corpo estranho em seu interior. Inspeção externa ao chute. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Se existir corpo estranho em seu interior efetuar retirada respeitando todos os requisitos de segurança para acesso a espaços confinados. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Abrir PET e Espaço confinado realizando medição de gases. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Realizar inspeção nas guias internas de material/metálicas quanto a presença de trincas em soldas e desgaste da chapa da guia interna metálica. Qualquer anomalia informar ao supervisor e inspetor responsável pelo equipamento. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, <p>ATENÇÃO: Somente acessar parte interna do chute caso a correia anterior (que joga material no chute) esteja bloqueada e não exista risco de queda de material.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar se não pedras ou material presos na guia metálica. Remover material caso exista. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Verificar fixação da saia traseira de borracha, se necessário substituir parafusos. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,,
0240	<p>ROLOS E CAVALETES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar substituição de rolos de carga conforme mapa de rolos. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Realizar substituição de rolos de impacto conforme mapa de rolos. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Realizar substituição de rolos auto alinhante conforme mapa de rolos. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Realizar substituição de rolos de estrutura conforme mapa de rolos. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Realizar substituição de cavaletes (Carga, retorno, auto alinhante, impacto, estrutura) conforme mapa de rolos. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, - Inspecionar visualmente espelho/parte visível dos tambores quanto a presença de trincas na região do cubo e carcaça. Informar imediatamente caso encontre trincas visíveis. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,,

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0250	<p>TAMBORES</p> <p>- Efetuar limpeza da região de solda entre espelho e carcaça. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p> <p>- Inspecionar visualmente espelho/parte visível dos tambores quanto a presença de trincas na região do cubo e carcaça. Informar imediatamente caso encontre trincas visíveis. ,, ()Conforme ()Justif. ()Não Conforme,, </p>
0260	<p>ITENS NÃO CONFORME</p> <p>- Os seguintes itens não podem ser recuperados, remanufaturados, industrializados ou fabricados, cabendo à área de manutenção a aquisição de um item novo:</p> <p>a. Rolos</p> <p>b. Elementos de desgaste</p> <p>c. Óleos lubrificantes (exceto processo diálise, desde que recupere a condição original do óleo)</p> <p>d. Rolamentos</p> <p>e. Filtros em geral</p> <p>f. Instrumentos (exceto caso haja comprovação técnica da viabilidade de reparo).</p> <p>Tipo do Parafuso: Classe 4.6</p> <p>Tamanho,, Torque seco (Nm) Toque com trava (Nm)Tamanho,,</p> <p>M12,, 30,, 21,,</p> <p>M14,, 47,, 33</p> <p>M16,, 73,, 51</p> <p>M18,, 101,, 71,,</p> <p>M20,, 143,, 100</p> <p>M22,, 195,, 137</p> <p>M24,, 248,, 174,,</p> <p>M27,, 362,, 253</p> <p>M30,, 491,, 344</p> <p>M33,, 669,, 468,,</p> <p>M36,, 864,, 605</p> <p>M39,, 1115,, 781</p> <p>M42,, 1378,, 965,,</p> <p>M48,, 2064,, 1145</p> <p>M56,, 3338,, 2337</p> <p>-----</p> <p>Tipo do Parafuso: Classe 8.8</p> <p>Tamanho,, Torque seco (Nm) Toque com trava (Nm)Tamanho,,</p>

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	M12,, 77,, 54,, M14,, 121,, 85 M16,, 190,, 133 M18,, 269,, 188,, M20,, 370,, 259 M22,, 520,, 364 M24,, 640,, 488,, M27,, 955,, 669 M30,, 1310,, 917 M33,, 1785,, 1250,, M36,, 2300,, 1610 M39,, 2970,, 2079 M42,, 3670,, 2569,, M48,, 5500,, 3850 M56,, 8870,, 6209 ----- Tipo do Parafuso: Classe 10.9 Tamanho,, Torque seco (Nm) Toque com trava (Nm)Tamanho,, M12,, 109,, 76,, M14,, 175,, 123 M16,, 270,, 189 M18,, 370,, 259,, M20,, 528,, 370 M22,, 720,, 504 M24,, 915,, 641,, M27,, 1340,, 938 M30,, 1820,, 1274 M33,, 2450,, 1715,, M36,, 3170,, 2219 M39,, 4110,, 2877 ----- Tipo do Parafuso: Classe 12.9 Tamanho,, Torque seco (Nm) Toque com trava (Nm)Tamanho,, M12,, 135,, 95,, M14,, 215,, 151 M16,, 330,, 231 M20,, 650,, 455 M24,, 1109,, 776,, M30,, 2250,, 1575 M36,, 3850,, 2695 M42,, 6270,, 4389 Eu (nome do executante) _____ confirmando que li e verifiquei todos os itens listados neste documento na

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	data abaixo. Data de execução ____ / ____ / ____ Executante: _____ Matrícula: _____

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	PM - MAN PREV MEC 2202TC01	PM01	SU135ME	1	5.0	5.0	H	26.02.2024 08:00:00	26.02.2024 15:01:52
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	PM01	EX020ME	1	5.0	5.0	H	26.02.2024 15:01:52	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0160	FERRAMENTAS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0170	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0175	RAC-07 # PROTEÇÕES DO TRANSPORTADOR	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0180	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ACIONAMENTO	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0200	GUIAS LATERAIS DE BORRACHA	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024	27.02.2024

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								13:03:44	13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0210	LIMPADOR DIAGONAL OU EM V	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	SISTEMA DE ESTICAMENTO	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230	CHUTES DE RECEB DE DESC E GUIAS INT MET	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0240	ROLOS E CAVALETES	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0250	TAMBORES	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0260	ITENS NÃO CONFORME	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0270		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0280		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0290		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0300		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0310		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0320		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0330		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0340		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0350		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0360		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0370		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0380		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0390		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0400		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0410		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0420		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	LIB NOLQ	AGDO							
0430		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0440		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0450		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0460		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0470		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0480		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0490		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0500		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0510		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0520		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0530		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0540		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0550		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0560		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0570		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0580		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0590		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0600		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0610		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0620		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0630		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0640		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0650		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0660	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0670	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	27.02.2024 13:03:44	27.02.2024 13:03:44
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							