

	<b>PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO</b>	<b>CENTRO EMITENTE:</b> PTSCOUSI	<b>N° OM:</b> 202400757876
		<b>CENTRO/PLANTA:</b> 4750	
<b>DESCRIÇÃO OM:</b> PM_PREVENTVA MECÂNICA NO_2301BR02			
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:</b>			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)(0120)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
<b>JUSTIFICATIVA:</b>			
<b>RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:</b>			
<b>NÚMERO ART:</b>		<b>NÚMERO PRO:</b>	



EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1360305	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02		Descrição do Local de Instalação BRITADOR CONICO, METSO, MP800		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-RBT-BRT01		Descrição do Local de Instalação Superior ESTACAO DE BRITAGEM DE CARGA CIRCULANTE		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
15/03/2024	08:00	16/03/2024	12:07	9.200	Média	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1558262		Descrição do Plano PM_PREVENTVA
Ponto Final					Unidade de Medida		
					Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO VPTS		
Equipe SU135 PREVENTIVA BRITAGEM		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador 010 Mina Sossego		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	( )Sim ( )Não

## DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0050	<p>PLANO DE PREVENTIVA MECÂNICA NO BRITADOR CÔNICO MP-800</p> <p>- Confira o revestimento do bojo, a placa de alimentação e a manta quanto a aperto e desgaste. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verifique se há movimento no anel de ajuste. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verifique se há vazamentos de óleo nas linhas do sistema hidráulico do equipamento (Travamento/Alívio/Motor de giro e Esvaziamento). Corrigir vazamentos sempre que possível. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Conferir pressão de pré carga dos 12 acumuladores do sistema de alívio. A pressão deve ser entre 950psi e 1050psi. Realizar calibração caso encontrado alguma begixa descalibrada. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verificar a existência de vazamento no circuito de alívio. Sanar vazamentos. A pressão do circuito de alívio quando em funcionamento deve ser entre 1700psi - 1900psi. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verificar a existência de vazamento no circuito de travamento (12 cilindros de travamento). Sanar vazamentos. A pressão do a pressão do circuito de travamento deve ser mantida entre 165 BAR (2400 PSI) e 193 bar (2800 psi). ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verifique se há luz indicadora vermelha no topo do filtro de óleo hidráulico (troque o elemento a cada seis meses ou quando o indicador vermelho aparecer). ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verifique se há vazamentos de óleo na linha do sistema de lubrificação do equipamento (Tubulações/Filtros/Mangueiras/Conexões). Corrigir vazamentos. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Confira todos os fixadores e conexões de tubulações para ver se estão apertados. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verifique se há vazamentos de óleo no contra eixo do equipamento. Corrigir vazamentos. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Teste todos os alarmes, luzes de alarme e intertravamentos nos sistemas de lubrificação e hidráulico (dispositivos de pressão, temperatura e fluxo, se aplicáveis).</p>

**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	<p>„ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Realizar limpeza nas colmeias dos radiadores. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Confira se os parafusos da tampa de alimentação estão bem apertados. Realizar torque quando necessário. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Confira se o protetor da carcaça do contraeixo, protetores dos braços, contrapeso, cabeça e carcaça principal para ver se há desgaste. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Avaliar desgaste do revestimento da carcaça principal e realizar substituição dos revestimentos quando for observado o surgimento de furos na carcaça ou desgaste acentuado. Informar ao superior imediato não conformidades. Referência - Os revestimentos da carcaça devem ser trocados quando apresentarem um desgaste de 8mm em relação a espessura original do revestimento. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Inspeção a superfície da cabeça para ver se há desgaste. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Inspeção os dentes da coroa e pinhão para ver se há desgaste. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Verificar funcionalidade dos 3 motores de giro do equipamento. Sanar vazamentos hidráulicos e realizar vedação do motor. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Confira a vedação do protetor de pó. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Conferir aperto dos tirantes de fixação da base do britador. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Conferir aperto dos parafusos de fixação da base do acionamento. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Realizar inspeção nas polias quanto a desgaste, trincas nos raios, trincas no cubo. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Solicite o desbloqueio da Máquina. „ ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p>

## DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	<p>- Verificar o tempo de desaceleração do britador. Valor de referência - 90 a 120 segundos. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Comunique a operação a liberação da máquina, verifique durante os testes se apresenta algum alarme ou anomalia. ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>- Efetuar 5S no local de trabalho, anotar de forma descritiva na OM as atividades extras executadas ,, ( )Sim ( )Justif. ( )Não,, </p> <p>Eu _____ confirmo que li e verifiquei todos os itens listados neste documento na data abaixo.,,,,,, ,, DATA DA MANUTENÇÃO ____/____/____ EMPREGADO: _____ MATRICULA: _____</p>
0040	<p>RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>- Abrir nota para itens não conforme não críticos; - Informar ao superior imediato e solicitar abertura de nota para correção de anomalias;</p>
0030	<p>FERRAMENTAS</p> <p>01 UN Trena 01 JG Chaves combinadas 01 UN Torquímetro 01 UN Caixa de ferramentas mecânico 01 UN Escova de Aço 01 UN Espina 01 UN Chave Catraca 01 UN Calibrador de Folga 01 UN Máquina de solda 01 UN Conjunto Oxicorte 01 JG Chave Allen 01 JG Chave de Impacto 02 UN Talha de Corrente 02 UN Talha de Alavanca 01 UN Desengripante 01 UN Marreta 2kg</p>

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0020	Acessórios para içamento de carga
	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
	<div>- A SUA SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR!! RESPEITE AS REGRAS DE OURO!!</div> <div>- Este plano deve ser realizado com equipamento em funcionamento.</div> <div>- Realizar as documentações de segurança pertinentes a atividade a ser realizada.</div> <div>- Realizar check list de ferramentas.</div> <div>- Cuidado ao acessar passarelas e áreas com acúmulo de sujeira/material.</div> <div>- Faça suas anotações! Encontrando anomalia, descreva com o máximo de detalhes!</div> <div>- Se perceber algo estranho no equipamento, procure a cadeia de ajuda.</div> <div>- Converse com o seu supervisor!</div> <div>- Problemas sérios não devem esperar! Comunique os problemas ao seu supervisor.</div> <div>- Somente com a sua opinião poderemos evoluir nossos processos. Converse com o seu supervisor!</div> <div>- Se encontrar algum desvio, marque a opção #( )Justif." (abreviatura de justificativa) e utilize o verso do documento para descrever o desvio.</div>

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	PM_PREVENTVA MECÂNICA NO_2301BR02	PM01	SU135ME	2	4.0	8.0	H	15.03.2024 08:00:00	15.03.2024 13:37:30
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	PM01	EX020ME	2	4.0	8.0	H	15.03.2024 13:37:30	16.03.2024 10:25:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	FERRAMENTAS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 10:25:53	16.03.2024 10:25:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 10:25:53	16.03.2024 10:25:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	PLANO DE PREVENTIVA MECÂNICA NO BRITADOR	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 10:25:53	16.03.2024 10:25:53
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	PM_PREV MECÂNICA NO CONJ BOJO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 10:25:53	16.03.2024 10:34:19
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-BOJ001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	PM_PREV MECÂNICA NA CABEÇA DO BRIT	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 10:34:19	16.03.2024 10:42:45
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-CBC001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	PM_PREV MECÂNICA CILINDRO DE ALÍVIO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 10:42:45	16.03.2024 10:51:11
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-CIL001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0090	PM_PREV MECÂNICA ANEL DE AJUSTE	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 10:51:11	16.03.2024 10:59:37
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-ANE001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0100	PM_PREV MECÂNICA ANEL DE TRAVAMENTO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 10:59:37	16.03.2024 11:08:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-ANE002							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0110	PM_PREV MECÂNICA RADIADOR	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:08:03	16.03.2024 11:16:29
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-RAD001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0120	PM_PREV MECÂNICA CILINDRO ESVAZIAMENTO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:16:29	16.03.2024 11:24:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-CIL002							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0130	PM_PREV MECÂNICA CONJ CILINDRO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:24:55	16.03.2024 11:33:21
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-CIL003							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	PM_PREV MECÂNICA CONTRA-EIXO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:33:21	16.03.2024 11:41:47
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-EIX001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	PM_PREV MECÂNICA EXCÊNTRICO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:41:47	16.03.2024 11:50:13
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-EXC001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0160	PM_PREV MECÂNICA CONTRAPESO	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:50:13	16.03.2024 11:58:39
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-CTP001							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0170	PM_PREV MECÂNICA EIXO PRINCIPAL	PM01	SU135ME	1	0.1	0.1	H	16.03.2024 11:58:39	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-EIX002							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0180		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0190		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0200		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0210		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0240		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0250		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0260		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0270		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0280		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0290		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0300		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0310		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0320		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0330		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0340		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0350	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0360	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0370	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0380	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0390	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0400	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0410	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0420	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024	16.03.2024
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								12:07:05	12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0430		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0440		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0450		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0460		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0470		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0480		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0490		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0500		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0510		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0520		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0530		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0540		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0550		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0560		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0570		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0580		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0590		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0600		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0610		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0620		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0630		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0640		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	LIB NOLQ	AGDO							
0650		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0660		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0670		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	16.03.2024 12:07:05	16.03.2024 12:07:05
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							