

# Программный эмулятор ЭЦВМ М-20 (первое поколение советских ЭЦВМ). Описание форматов файлов для устройств ввода-вывода.

Автор:

Дмитрий Викторович Стефанков

Версия 0: 29 ноября 2014 года.

Версия 5: 10 мая 2015 года.

## 1. Введение

Данное руководство содержит описание форматов файлов для устройств ввода-вывода эмулятора ЭЦВМ М-20.

Общие сведения по М-20 могут найдены в литературе, список которой приведен в общем описании проекта по М-20.

## 2. Соглашения об именах файлов

Для удобства и единообразия рекомендуется использовать следующие расширения файлов:

- .simh** или **.ini** - конфигурационный файл эмулятора SIMH (текстовый формат)
- .m20** - команды и данные М-20 для загрузки в МОЗУ с дальнейшим исполнением (в некотором смысле аналог инженерного пульта)
- .cdr** - файл ввода с перфокарт (текстовый формат)
- .cdp** - файл вывода на перфокарты (текстовый формат)
- .drum** или **.drm** – образ МБ (бинарный формат)
- .mt** - образ МЛ (бинарный формат)
- .lst** - файл печати (текстовый формат)
- .a20** – файл автокода М-20 (текстовый формат)

### 3. Формат файла эмулятора SIMH (.simh или .ini)

Файл имеет текстовой формат.

Полное описание данного формата можно найти в соответствующем руководстве SIMH.

Ниже приводятся примеры наиболее часто используемых директив.

Все числа даются в восьмеричном формате.

; Загрузить код и данные из файла

**load test\_0017.m20**

; Дамп памяти в диапазоне указанных адресов

**ex 100-105**

; Дизассемблировать в диапазоне указанных адресов

**ex -m 100-105**

; Запуск загруженной программы

; (адрес запуска должен быть указан в файле или задается вручную)

**run**

; Начальная загрузка с ЧУ (чтение перфокарт)

**boot cdr**

; Вывести состояние триггера w

**ex tsw**

; Изменить состояние переменной

**de BCDPRINT 1**

; Завершить работу с эмулятором

**quit**

; Установить значение параметра

; (здесь включить отладку для ЦПУ и МБ и вывести отладочные сообщения в файл)

**set console debug=test\_0101\_debug.txt**

**set cpu debug**

**set drum debug**

; Вызвать внешнюю команду

**! del test\_0102\_debug.txt**

; Соединить (назначить или ассоциировать ) файл с устройством  
**att drum0 test\_0102.drum0**

; Вывести сообщение на консоль  
**echo Start**

; Вывести текущее состояние очередей и затраченных тактов  
**show queue**  
**show time**

; Строка комментария  
**; This is comment**

#### **4. Формат файла загрузки и исполнения для M-20 (.m20)**

Файл имеет текстовой формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

Строки комментариев начинаются с символа “;”.

Пустые строки игнорируются.

Формат изменения текущего адреса: “:AAAA”

Пример.

**:0521**

**:1030**

**:0001**

Формат установки начального адреса исполнения: “@AAAA”

Пример.

**@0100 ; Старт**

Формат ввода 45-разрядного кода или числа: “0 00 000 000 000”

Пример.

**0 50 4040 0005 0177**

Формат ввода десятичного числа: “=decimal-number”

Примеры.

**=1**

**=-1**

**=10**

**=1958**

**=1.5E+30**

Формат ввода двоично-десятичного числа: **"# binary-coded-decimal-number"**.

Каждая цифра – это цифра двоично-десятичного числа от 0 до 9 (группа в 4 бита)

Первое число содержит в разряде 0 знак порядка (экспоненты), в разряде 1 знак числа (мантииссы), в разряде 2 признак числа.

Следующее число – это экспонента без знака (беззнаковый порядок числа), величина в пределах от 0 до 19.

Следующие числа – это группа мантииссы (9 цифр).

Примеры.

**# 0 02 256 000 000 ; 25.6**

**#1 03 300 000 000 ; 0.0003**

**# 2 01 590 000 000 ; -5.9**

**# 3 01 500 000 000 ; -0.05**

**# 2 00 500 000 000 ; -0.5**

Формат ввода двоично-десятичного числа: **"[+|-][+|-] [+|-]exp mantissa"**.

Первый символ – признак числа («+» - нет признака, «-» - есть признак)

Второй символ – знак числа («+» - положительное число, «-» - отрицательное число)

Третий символ с последующим числом – это экспонента со знаком (порядок числа), величина в пределах от 0 до 19.

Следующие числа – это группа мантииссы (9 цифр).

Каждая цифра – это цифра двоично-десятичного числа от 0 до 9 (группа в 4 бита)

Примеры.

**-+ +00 500 000 000**

**-- -03 100 000 000**

**++ +00 314 159 265**

**++ +00 100 000 000**

**++ +00 200 000 000**

**++ +00 300 000 000**

**++ +01 100 000 000**

**+ - +01 100 000 000**

**+ - +11 124 381 413 ; -12438141361,326**

**++ -03 462 318 497 ; 0.00046231849671**

**+ - +02 147 121 899 ; -14,712189915**

## 5. Формат файла ввода с перфокарт (.cdr)

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

```
att -r cdr test_0060.cdr
```

Файл определен как устройство с последовательным доступом.

Файл имеет текстовый формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

Строки комментариев начинаются с символа «;».

Пустые строки игнорируются.

Остальные строки должны иметь следующий формат:

<основной маркер><пробел><число><пробел><вспом.маркер>

Расшифровка значений маркеров:

O=0, V=0 (неверная комбинация)

O=1, V=0 (числовой код)

O=0, V=1 (адресный код)

O=1, V=1 (завершение ввода с контрольной суммой)

Числовой код вводится в восьмеричном виде или в десятичном виде (см. описание формата загрузки для M-20).

Адресный код вводится в восьмеричном виде (на месте адреса 1).

Контрольная сумма вводится в восьмеричном виде.

**Пример 1.**

**; Sample data for M-20 card reader**

**; Format of data**

**; M addr VM M=0,VM=1, addr=45-bit word, but only address 1 is using**

**; M code VM M=1,VM=0, code=45-bit word**

**; M sum VM M=1,VM=1, sum=45-bit word**

**; data at 0020**

**0 0 00 0020 0000 0000 1**

**1 1 02 4000 0000 0000 0**

**1 123456707654321 0**

**1 1 14 6000 0000 0000 0**

**1 0 77 0000 0000 0000 0**

**; checksum**

1 0 00 0000 0000 0000 1  
; end of data

Пример 2.

; data at 0020

0 0 00 0020 0000 0000 1  
1 1 02 4000 0000 0000 0  
1 1 02 4000 0000 0000 0  
1 1 03 4000 0000 0000 0  
1 0 00 0000 0000 0000 0

; real checksum at 0040

;

; data at 0041

0 0 00 0041 0000 0000 1  
1 1 00 0000 0000 0000 0  
1 1 00 0000 0000 0000 0  
1 1 00 0000 0000 0000 0  
1 1 00 0000 0000 0000 0

; code at 0050

0 0 00 0050 0000 0000 1  
1 0 01 0020 0021 0030 0  
1 0 21 0020 0021 0031 0  
1 0 41 0020 0021 0032 0  
1 0 61 0020 0021 0033 0  
1 0 77 0000 0000 0000 0

; code at 0060

0 0 00 0060 0000 0000 1  
1 =-1 0  
1 =1 0  
1 =2 0  
1 =3 0

; code at 0070

0 0 00 0070 0000 0000 1  
1 ++ +01 500 000 000 0  
1 +- -02 100 000 000 0

```
1 -+ +01 314 159 265 0
1 -+ +01 100 000 000 0
1 -+ +01 200 000 000 0
1 -+ +01 300 000 000 0
```

```
; checksum
1 5 51 4231 0104 0147 1
;1 0 00 0000 0000 0000 1
;1 1 53 4231 0104 0147 1
```

```
; end of data
```

## 6. Формат файла вывода на перфокарты (.cdp)

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

```
att cdp test_0111.cdp
```

Файл определен как устройство с последовательным доступом.

Файл имеет текстовый формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

По умолчанию перфорация в восьмеричном виде.

По команде "**de BCDPRINT 1**" осуществляется перфорация в десятичном виде (двоично-десятичное представление).

**Пример 1 (двоично-десятичная перфорация из СП 013).**

```
; common codes section
```

```
1 11111 111111111 0
1 00022 222222222 0
1 11133 333333333 0
1 00004 444444444 0
1 11115 555555555 0
1 00026 666666666 0
1 11137 777777777 0
1 00008 888888888 0
1 11119 999999999 0
1 00000 000000000 0
```

1 1113 0  
1 1113 0  
1 01010 123456789 0  
1 10101 23456789 0  
1 01012 3456789 0 0  
1 10103 456789 01 0  
1 01014 56789 012 0  
1 10105 6789 0123 0  
1 01016 789 01234 0  
1 10107 89 012345 0  
1 01018 9 0123456 0  
1 10109 01234567 0

; end-of-input marker and checksum

1 10003 987 1

Пример 2 (восьмеричная перфорация из СПП 0013).

; common codes section

1 7 21 0421 0421 0421 0  
1 0 42 1042 1042 1042 0  
1 7 63 1463 1463 1463 0  
1 0 04 2104 2104 2104 0  
1 7 25 2525 2525 2525 0  
1 0 46 3146 3146 3146 0  
1 7 67 3567 3567 3567 0  
1 0 10 4210 4210 4210 0  
1 7 31 4631 4631 4631 0  
1 0 00 0000 0000 0000 0  
1 7 77 7777 7777 7777 0  
1 7 77 7777 7777 7777 0  
1 2 20 0443 2126 3611 0  
1 5 01 1064 2547 4237 0  
1 2 22 1505 3170 4760 0  
1 5 03 2126 3611 7401 0  
1 2 24 2547 4237 0022 0  
1 5 05 3170 4760 0443 0  
1 2 26 3611 7401 1064 0  
1 5 07 4237 0022 1505 0  
1 2 30 4760 0443 2126 0  
1 5 11 7401 1064 2547 0



**; end-of-input marker and checksum**  
**1 4 03 7755 6272 4607 1**

## **7. Формат файла печати (.lst)**

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

**att lpt sample\_0004.lst**

Файл определен как устройство с последовательным доступом.

Файл имеет текстовый формат.

Все числа даются в восьмеричном формате (если не оговорено иное).

По умолчанию печать в десятичном виде (двоично-десятичном).

По команде **"set lpt OCTHELPFMT"** печать в восьмеричном виде.

По команде **"de LPTWIDTH 1"** меняется количество чисел при выводе одной строки.

По команде **"ex DPTYPE 1"** выбирается один из вариантов для десятичной печати.

**Пример 1 (десятичная печать без + и -).**

**00001187500000**

**00001180000000**

**01000100000000**

**01002205000000**

**00002924000000**

**00000000000000**

**Пример 2 (десятичная печать).**

**---11 11111111**

**+++22 22222222**

**---33 33333333**

**+++04 44444444**

**Пример 3 (восьмеричная печать).**

**10140000000000**

**1014000000000000**

**1024000000000000**

## **8. Формат файла образа МБ (.drum или .drm)**

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

**att drum0 test\_0102.drum0**

**att drum1 test\_0102.drum1**

Файл имеет двоичный формат (бинарный формат) и состоит из 45-ти разрядных кодов.

Для упрощения работы каждый код хранится в виде 64-разрядного слова (8 байт).

Файл определен как устройство с произвольным доступом.

МБ можно трактовать как внешнюю память из 4096 кодов.

При записи 4096 кодов (нужно отключать контрольное суммирование) или писать только 4095 кодов с включенным контрольным суммированием (ячейка 0 имеет всегда значение 0, поэтому ее содержимое можно не писать и не считывать).

Эмулятор устройства автоматически пропускает чтение/запись по адресу 0, т.е.

эффективно реализуя чтение/запись группы длиной 1-4095 кодов (эту опцию

**AUTO\_SKIP\_ZERO\_ADDRESS** можно отключить).

## **9. Формат файла образа МЛ (.mt)**

Устройство присоединяется к файлу командой **attach**.

Пример.

**att mt0 test\_0091.mt0**

**att mt1 test\_0091.mt1**

Файл имеет двоичный формат (бинарный формат) и состоит из 45-ти разрядных кодов.

Для упрощения работы каждый код хранится в виде 64-разрядного слова (8 байт).

Файл определен как устройство с произвольным доступом.

При форматировании МЛ используется следующий формат для разметки зон:

8-байт – номер и размер зоны

(нижние 4-ти байта – это номер, старшие 4-ти байта – это размер зоны в кодах)

Далее следуют число кодов в зоне (т.к.  $N \cdot 8$  байт)

Затем резервный код для контрольной суммы всей группы ( $1 \cdot 8$  байт).

Итого размер зоны в кодах:  $1+N+1$ .

Итого размер зоны в байтах:  $(1+N+1) \cdot 8$ .

Максимальный размер зоны равен 4095 кодам, а контрольная сумма для зоны будет записана в 4096-м коде (резервном коде).

Просмотр ленты всегда начинается с начала ленты независимо от вида операции (чтение или запись). Разряд реверса ленты значения не имеет.

Разметка ленты начинается с текущей позиции. Если файла нет, то начальная позиция равна 0 и далее можно размечать с разными номерами и размерами для зон МЛ.

Эмулятор устройства автоматически пропускает чтение/запись по адресу 0, т.е.

эффективно реализуя чтение/запись группы длиной 1-4095 кодов (эту опцию

**AUTO\_SKIP\_ZERO\_ADDRESS** можно отключить).

## 10. Формат файла автокода (.a20)

Формат файла описан в руководстве по автокоду М-20.