

linux-sunxi简明编译指南 1. 从本项目的**ConfigFiles**里下载**a13_linux_defconfig**配置文件，该文件是**a13**的默认配置文件

2. 将上面的配置文件拷贝到**arch/arm/configs/**目录下，写入默认配置：

```
make ARCH=arm a13_linux_defconfig
```

3. 可以视情况修改一下**menuconfig**配置：

```
make ARCH=arm menuconfig
```

4. 编译**linux**内核镜像（注意下面的**j24**是你的开发机有多少线程就写多少）

```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j24 uImage
```

5. 编译安装内核模块

```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j24 INSTALL_MOD_PATH=out module_install
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j24 INSTALL_MOD_PATH=out module_install
```



可以在**linux-sunxi/out/lib/modules/3.4.104**下找到编译好的内核模块