

West

Überströmventile

- H1: lässt sich nicht richtig einstellen, verstellbarer Schlüssel benötigt -> position unbekannt
- H2: X
- H3: ? -> Agatha -> Ventil nicht gefunden, sollte nochmal gesucht werden
- H4: X
- H6: (entfaellt)
- H7: ? Neli, Plamen -> Ventil nicht gefunden, sollte nochmal gesucht werden
- H8: ? Liane -> Ventil nicht erreichbar, Revisionsklappe muss gesetzt werden
- H9: X
- H10: X

blaue Ventile

- 2-25: 0.3
- 2-28: 0.3
- 2-33: 0.3
- 2-27: 0.3
- 2-22: 0.3
- 2-12: 0.3
- 2-26: 0.3
- 2-8: kein Ventil gefunden -> HK und NHR einregulieren
- 2-18: 0.8 ?
- 2-14: 0.3
- 2-31:
- 2-6: abgebrochen, 0.8 -> HK und NHR einregulieren
- 2-4: 4.9, nicht erreichbar, Revisionsklappe muss gesetzt werden
- Gem LHR: 0.2
- 2-1: kein Ventil gefunden -> HK und NHR einregulieren
- 2-7: 0.3
- 2-29: 0.3
- Gem. Bad: 0.2

straenge keller

- 26, 33: 44 33,8
- reinhold: 46,5 31,5
- 19: 42,5 39
- 27,34: 37,6 29,7

Heizkörper

- Gäste Bad: 1,5
- 2-28: 1.8
- 2-18: 2
- 2-14: 1.8
- 2-29: 1.5