

DT4000 界面配置说明

1.1 连接设备

如果要进入 DT4000 配置界面，必须首先连接键盘，利用键盘来配置。接上 PS2/USB 键盘，DT4000 开机约 15 秒钟后会显示软件版本信息，同时屏幕下方会显示 **press<F1>to setup**
按 F1 进入主配置菜单

1.2 主配置菜单说明

按 F1 进入主配置菜单后会出现以下选项：

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 0. NETWORK Setup | (网络配置选项) |
| 1. COM1 Setup | (串口 1 配置选项) |
| 2. COM2 Setup | (串口 2 配置选项) |
| 3. Select Chinese Font | (语言设置选项) |
| 4. System configuration | (系统设置选项) |
| 5. Select Link Mode | (连接模式设置选项) |
| 6. Set default | (恢复出厂默认设置) |
| 7. Exit | (退出主配置菜单) |

2.1 网络配置选项 (0. NETWORK Setup)

按 0 回车进入网卡 IP 地址配置选项

IP address

输入相应的 IP 地址后按回车进入子网掩码配置选项

NETmask

输入相应的子网掩码后按回车进入网关配置选项

Default GW

输入相应的网关后按回车显示 successful 至此网络设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

2.2 串口配置选项 (1. COM1 Setup OR 2. COM2 Setup)

在主配置菜单选项按 1 回车进入 COM1 配置选项

Baudrate (波特率，奇偶校验，数据位，停止位的设置)

设置相应的串口参数按回车后进入以下选项

Terminator Setup (终止符设定)

根据提示选择相应的操作 (0=disable,1=enable)

按回车后进入以下选项

Display on LCM (在屏幕上显示数据)

根据提示选择相应的操作 (0=No,1=Yes)

按回车后系统会自动回到主配置菜单选项，至此 COM1 设置成功

(COM2 与 COM1 菜单配置类似，故省略.....)

2.3 语言设置选项 (3. Select Chinese Font)

在主配置菜单选项按 3 回车进入语言选项

选择 1 为繁体中文 选择 2 为简体中文

按回车后显示 successful 至此语言选项设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

2.4 系统设置选项 (4. System configuration)

在主配置菜单选项按 4 回车进入系统设置选项

- 1 Digital Input Setup
- 2 Keypad Function
- 3 Default NumLock

按 1 回车进入 DI 设置选项

DI Auto Report (DI 自动上传功能设定)

根据提示选择相应的操作 (0=disable,1=enable)

按回车后显示 successful 至此 Digital Input Setup 设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

按 2 回车进入 Keypad Function 设置选项

Keypad Behavior (Beep/LCD) (自定义键动作设定)

根据提示选择相应的操作 (0=off/off,1=on/off,3=off/on,4=on/on)

按回车后显示 successful 至此 Keypad Behavior 设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

按 3 回车进入 Default NumLock 设置选项

Default NumLock (键盘 NumLock 区域启用设置)

根据提示选择相应的操作 (0=off,1=on)

按回车后显示 successful 至此 Default NumLock 设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

2.5 连接模式设置选项 (5. Select Link Mode)

在主配置菜单选项按 5 回车进入连接模式设置选项

1=>TCP Server 2=>TCP Client

选择 1 进入 TCP Server 模式

Local Port (设置设备的监听端口号)

按回车后显示 successful 至此设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

选择 2 进入 TCP Client 模式

Destination IP (设置连接设备的目标 IP 地址)

Destination Port (设置连接设备的目标端口号)

按回车后显示 successful 至此设置成功

系统会自动回到主配置菜单选项

2.6 恢复出厂设置及退出 (6. Set default OR 7. Exit)

在主配置菜单选项里

- 6 Set Default 此选项为系统重置键, DT4000W 将恢复出厂设置 (当前的 IP 地址将不会更改)
- 7 Exit 退出主配置菜单, 系统将回到待机界面

若要退出当前菜单界面, 按 ESC 键