

打开冷水机主电源

本机现为手动工作模式
等待按键操作

手动模式界面

本机现为自动工作模式
10 秒后自动启动

自动模式界面

本机现为外控工作模式
等待外部控制信号

外控模式界面

按住 SET 键 3 秒

设置状态 用 ▲▼ 键设置
工作模式选择 手动模式

按 ▲ 键

按 ▼ 键

设置状态 用 ▲▼ 键设置
工作模式选择 自动模式

按 ▲ 键

按 ▼ 键

设置状态 用 ▲▼ 键设置
工作模式选择 外控模式

按 SET 键

设置状态 用 ▲▼ 键设置
低温水预设温度: 22℃

按 ▲ 键

按 ▼ 键

低温水预设温度:
15℃--35℃

按 SET 键

设置状态 用 ▲▼ 键设置
高温水预设温度: 28℃

按 ▲ 键

按 ▼ 键

高温水预设温度:
15℃--35℃

按 SET 键

设置状态 用 ▲▼ 键设置
下限报警温度: 10℃

按 ▲ 键

按 ▼ 键

下限报警温度:
0℃--14℃--无效

按 SET 键

设置状态 用 ▲▼ 键设置
上限报警温度: 45℃

按 ▲ 键

按 ▼ 键

上限报警温度:
41℃--50℃--无效

按 SET 键

语言选择 用 ▲▼ 键设置
当前语言: 中文

按 ▲ 键

按 ▼ 键

语言选择:
中文—English

按 SET 键

设置结束