

Rockchip

Audio 开发指南

发布版本:1.00

日期:2016.06

前言

概述

本文档主要介绍 RK 平台 Audio 框架介绍以及配置。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3366	Linux 4.4
RK3368	Linux 4.4
RK3399	Linux 4.4

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-06-06	V1.0	ZXG	第一次临时版本发布

目录

前言	I
目录	II
1 概述	1-1
1.1 概述	1-1
1.2 概念	1-1
1.3 代码结构	1-1
2 Audio 开发指南	2-2
2.1 概述	2-2
2.2 音频开发指南	2-2
2.2.1 simple-card	2-2
2.2.2 自定义的 Machine Driver	2-3
2.2.3 声卡调试	2-3
3 常用调试方法	3-7
3.1 常用调试方法:	3-7

1 概述

1.1 概述

本章主要描述 Audio 的相关的概念、代码结构。

1.2 概念

- CPU DAI:主控端的 Audio Data Interface, 比如 I²S,Spdif,Pdm,Tdm
- CODEC DAI: 即 Codec
- DAI_LINK:绑定 Cpu_Dai 和 Codec_Dai 为一个声卡, 等同于 Machine Driver。
- DMAENGINE: 用于 Cpu 和 I²S/Spdif 等 Dai 之间的 Dma 传输引擎, 实际是通过 Dma 来进行数据的搬运。
- DAPM: 动态音频电源管理, 用于动态管理 Codec 等的电源管理, 根据通路的开启配置开关, 以达到保证功能的前提下功耗尽量小。
- JACK:耳机的接口检测, 大部分使用 Codec 自身的检测机制, 小部分使用 IO 来进行模拟。

1.3 代码结构

表 1-1 SOUND 代码构成

项目	功能	路径
Sound soc	主要包含公共部分代码, 包括 dapm 控制, jack, dmaengine, core 等等	sound/soc/
rockchip platform	Rockchip 平台的 cpu dai 的驱动, 比如 I ² S, spdif 等以及自定义声卡 machine driver	sound/soc/rockchip
generic platform	simple card framework	sound/soc/generic
codec driver	所有的 codec driver 存放位置	sound/soc/codecs

2 Audio 开发指南

2.1 概述

本章描述如何添加声卡，调试声卡以及通路等。

2.2 音频开发指南

一个声卡包含 cpu_dai, codec_dai, 以及 dai_link 组成，分别对应 cpu dai 的 driver, 比如 I²S driver, spdif driver; codec driver, 比如 rt5640 codec driver; dai_link driver, 也就是 machine driver, 比如 sound/soc/rockchip/rockchip_rt5640.c。4.4 的内核中支持两种方式创建声卡，一种是通用的 simple-card framework, 一种是传统的编写自定义的 machine driver 来创建。本文档均以 rt5640 为例。

2.2.1 simple-card

Simple card 即简单通用的 machine driver, 如果 simple-card 框架足够满足需求, 建议优先使用 simple card 框架, 简单, 方便, 且易用。

1. 添加 codec driver, 比如添加: sound/soc/codec/rt5640.c
2. 修改 sound/soc/codec/Kconfig 以及 Makefile 加入驱动编译。

```
sound/soc/codec/Kconfig:
config SND_SOC_RT5640
    tristate "Realtek ALC5640 CODEC"
    depends on I2C

sound/soc/codec/Makefile:
snd-soc-rt5640-objs := rt5640.o
obj-$(CONFIG_SND_SOC_RT5640) += snd-soc-rt5640.o
```

3. menuconfig 中 enable simple card 以及 codec

```
make menuconfig
Device Drivers --->
[*] Sound card support --->
[*] Advanced Linux Sound Architecture --->
[*] ALSA for SoC audio support --->
    [*] ASoC support for Rockchip
    [*] Rockchip I2S Device Driver
        CODEC drivers --->
            [*] Realtek ALC5640 CODEC
[*] ASoC Simple sound card support
```

4. 产品的 DTS 中添加 Simple Card Node

```
rt5640-sound {
    compatible = "simple-audio-card";
    simple-audio-card,format = "i2s";
    simple-audio-card,name = "rockchip,rt5640-codec";
    simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
```

```

        simple-audio-card,widgets =
            "Microphone", "Mic Jack",
            "Headphone", "Headphone Jack";
        simple-audio-card,routing =
            "Mic Jack", "MICBIAS1",
            "IN1P", "Mic Jack",
            "Headphone Jack", "HPOL",
            "Headphone Jack", "HPOR";
        simple-audio-card,cpu {
            sound-dai = <&i2s_8ch>;
        };
        simple-audio-card,codec {
            sound-dai = <&rt5640>;
        };
    };

    &i2c1 {
        status = "okay";

        rt5640: rt5640@1c {
            #sound-dai-cells = <0>;
            compatible = "realtek,rt5640";
            reg = <0x1c>;
            clocks = <&cru SCLK_I2S_8CH_OUT>;
            clock-names = "mclk";
            realtek,in1-differential;
        };
    };
};

```

需要注意的是，如上 rt5640 的 clocks 即 mclk，upstream 代码遵循谁使用 clk 谁申请的原则，所以后续自己添加的 codec driver，如果有使用外部 clk 作为 mclk，需要做同样的适配。

2.2.2 自定义的 Machine Driver

当 simple card 不足以满足需求时，这个时候就需要编写相对应的 machine driver，比如：sound/soc/rockchip/rockchip_rt5640.c，然后在这个 machine driver 添加特殊的控制，路由等等。这里不做举例，延续原有的格式，以及目录下均有参考代码可作为参照。

2.2.3 声卡调试

1. 通过如下命令确认声卡是否注册成功

```

root@rk3366:/ # cat /proc/asound/cards
 0 [rockchiprt5640c]: rockchip_rt5640 - rockchip,rt5640-codec
                    rockchip,rt5640-codec

root@rk3366:/ # ls -l /dev/snd/
crw-rw---- system  audio   116,   2 2013-01-18 08:51 controlC0
crw-rw---- system  audio   116,   4 2013-01-18 08:51 pcmC0D0c
crw-rw---- system  audio   116,   3 2013-01-18 08:51 pcmC0D0p

```

2. 通过命令行播放录制调试声卡:

播放：一般播放 1khz 0db 正弦波，然后在 codec 输出端示波器简单测量是否失真，杂音，然后再使用音频分析仪测试指标。

```
root@rk3366:/ # tinyplay
Usage: tinyplay file.wav [-D card] [-d device] [-p period_size] [-n n_periods]

|root@rk3366:/ # tinyplay /sdcard/test44.wav -D 0 -d 0 -p 1024 -n 3
Playing sample: 2 ch, 44100 hz, 32 bit
```


录制:


```
root@rk3366:/ # tinycap
Usage: tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b bits] [-p
period_size] [-n n_periods]

|root@rk3366:/ # tinycap /sdcard/rec.wav -D 0 -d 0 -c 2 -r 44100 -b 16 -p 1024
-n 3
```

3. 通过命令行调试声卡的通路:

一般复杂的 **codec** 可提供各种通路的配置，如下图：分别是数字部分通路和模拟部分通路，通路旁边都有标注控制的寄存器 **bit**，**codec driver** 负责将这些控制实例化为 **kcontrol**，提供给上层设置切换通路使用，实际的调试方法为从数字部分的通路开始，比如 **DACDAT** 然后顺着找出一条最优的路径到达模拟输出端，比如 **HPOUT**。然后通过 **tinymix** 控制路径上的相应节点开关，打通通路。





4. tinymix 调试通路:

```
root@rk3366:/ # tinymix
Mixer name: 'rockchip,rt5640-codec'
Number of controls: 123
```

ctl	type	num	name	value
0	BOOL	1	Mono Playback Switch	Off
1	INT	2	Mono DAC Playback Volume	175 175
2	BOOL	2	Speaker Channel Switch	Off Off
3	INT	2	Speaker Playback Volume	31 31
4	BOOL	2	HP Channel Switch	Off Off

可通路 ctr id 或者 name 来控制, 例子如下, 不带 val 设置时, 为查询该 mix 的当前状态

```
root@rk3366:/ # tinymix 0 1
root@rk3366:/ # tinymix 0
Mono Playback Switch: On
```

```
root@rk3366:/ # tinymix "Mono Playback Switch" 1
root@rk3366:/ # tinymix "Mono Playback Switch"
Mono Playback Switch: On
```

5. 声卡功能以及通路调试 ok 后, 需要把通路配置配置到 hal 层, 然后可以配置不同场景下的通路路由, 通路的配置即为 tinymix 配置成功后的通路列表的值, 把这些值做成相应 codec_config.h 加入到 hal 中, 比如如下:

```
hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/codec_config/rt5640_config.h
#ifndef _RT5640_CONFIG_H_
#define _RT5640_CONFIG_H_

#include "config.h"
```



```
const struct config_control rt5640_speaker_normal_controls[] = {
    {
        .ctl_name = "DAI select",
        .str_val = "1:2|2:1",
    },
    {
        .ctl_name = "Mono DAC Playback Volume",
        .int_val = {175, 175},
    },
    {
        .ctl_name = "DAC2 Playback Switch",
        .int_val = {on, on},
    },
    .....,
};

hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/codec_config/config_list.h
struct alsa_sound_card_config sound_card_config_list[] = {
    .....,
    {
        .sound_card_name = "rockchiprt5640c",
        .route_table = &rt5640_config_table,
    },
    .....,
};
```

通过以上步骤即完成基本的声卡创建，简单调试， 以上使用的 **tinypplay**, **tinycap**, **tinymix** 代码位于 **android/external/tinyalsa** 中，如果系统中没有该命令，可进到该目录执行 **mm** 生成相应的命令。

3 常用调试方法

3.1 常用调试方法:

1. 查看 codec 寄存器, I²S 寄存器, spdif 寄存器等等, 出现问题时, 往往需要常看寄存器的状态是否正常, 来定位分析问题。

a, 凡是使用 regmap 的驱动, 在/sys/kernel/debug/regmap 都有相应的查询入口, 如下:

```
root@rk3366:/sys/kernel/debug/regmap # ls
0-001c
0-0040
1-001c
ff880000.spdif
ff898000.i2s-8ch
```

例如: 1-001c 为 rt5640 的 i2c 地址, 挂载在 i2c1, codec 地址为 0x1c, 那么此目录中的 registers 即为 codec 的 register, 其他类似。

2. Xrun debug, 一般用于 debug underrun 或者 overrun, 出现此两者情况时内核会打印 log 协助问题的定位分析。Menuconfig 中需要开启如下选项:

```
[*] Advanced Linux Sound Architecture --->
[*] Debug
[*] More verbose debug
[*] Enable PCM ring buffer overrun/underrun debugging
```

然后在对应声卡/proc/asound/card0/xrun 中写入相应的值, 值如下:

```
#define XRUN_DEBUG_BASIC      (1<0)
#define XRUN_DEBUG_STACK      (1<<1) /* dump also stack */
#define XRUN_DEBUG_JIFFIESCHECK (1<<2) /* do jiffies check */
```

比如 echo 1 > xrun 或者 echo 3 > xrun 或者 echo 7 > xrun 开启所有 debug 信息检测。

3. 通过查看 clk tree 确认相应的 audio clk 是否正常, 比如 mclk: 如下为采样率为 44100hz 的 mclk: 11.2896M。

```
c at /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep i2s
0 0          i2s_2ch_src          0          0  576000000
0 0          i2s_2ch_frac         0          0  288000000
0 0          i2s_8ch_src          0          0  576000000
0 0          i2s_8ch_frac         0          0  11289600
0 0          i2s_8ch_pre          0          0  11289600
0 0          sclk_i2s_8ch         0          0  11289600
0 0          i2s_8ch_clkout       0          0  11289600
```

0 0

4. 要学会使用示波器测量音频的信号，软件方式的确认有时会有误差，最精确最根本的方式就是确认音频 **clk** 是否正常，满足规范。音频的信号包含 **mclk, bclk, lrck, data**。需要确认信号幅度是否正常，如果 **io** 电压为 **3.3v**，测试出来的信号幅值应当在 **3.3v** 左右。如果幅值太低，则会照成采集不到数据而无声。**Clk** 的频偏也不宜过大，有可能会照成杂音。**Bclk, lrck** 要符合设置的采样率，如果不相符，则会照成音频快进或者播放缓慢。
5. 播放测试：一般播放 **1khz 0db** 正弦波，然后使用示波器确认输出是否有削顶失真，相位失真，杂音等。
6. 录音测试：可使用信号发生器产生 **1khz** 的波形从 **codec** 模拟端导入，然后录制波形，可以通过回放来确认波形是否正常，无失真，或者使用电脑上的软件工具 **adobe audition** 来分析底噪等等基本指标。
7. 基本功能过完后，需要使用音频分析仪进行 **codec** 后续的指标测试以及调优。