

Gr2 and Gs2都没有用到initramfs

u-boot的启动kernel的command 如下

```
# mmc dev 1;ext2load mmc 1:2 0x400000 /boot/ulmage;ext2load mmc 1:2 0xf00000 /boot/mv6220-  
toc.dtb;setenv bootargs $bootargs root=/dev/mmcblk1p2 uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio  
rootwait;bootm 0x400000 - 0xf00000
```

bootm 0x400000 - 0xf00000

0x400000是ulmage载入的地址

0xf00000是dtb载入的地址

而当中的-表示没有initramfs