

平台可设置参数：

fn_sen：人感触发阈值。

fn_sen_cycle：人感判断周期。

fn_sen_res：人感恢复阈值。

(参数限定： $fn_sen < fn_sen_cycle < fn_sen_res$)

Timer1 为人感判断周期定时器，定时时间为fn_sen_cycle，

Timer2 为人感恢复判断定时器，定时时间为fn_sen_res，随Timer1启动而启动。

上一个周期中，未触发有人判断，
Timer2没有被终止，则本周期继续运行

