


BC26/BC66 固件升级 说明


1. 当前由于内部 QFLASH 还未完成归档，所以前期 BC26/BC66 固件下载使用 MTK 提供的 FLASH TOOL 工具完成，当前最新版本为 2.7.3




NOTE:

该版本默认下载波特率为 921600，不支持下载波特率配置，如果客户的硬件不支持高波特率通信，可以向研发索取可配波特率的版本进行固件升级


2. 目前只能基于主串口（UART0），对应 PC 驱动显示的 CHA 口进行下载



3. 打开工具：FlashTool，首先确认配置是否正确，如下图，点击 Settings->System->勾选 Disable Long-Press Power Key Setting，如果没有勾选，请勾选后再下载固件升级，此操作进行一次即可，后面将会保存，此设置为了避免当 Powerkey 一直拉低的时候，下载过程中工具检测 powerkey 一直拉低，会主动复位模块，从而导致下载中断。



4. 选择正确的 COM Port，然后点击 Open 找到存放软件路径里面的 flash_download.cfg 文件。



5. 确认文件 BootLoader 和 ROM 文件加载成功后，点击 Start，如果模块之前已经开机，直接按 RESET 进入下载，如果模块尚未开机，需要按压 powerkey 才能进入下载。

1) 文件加载正确

Download Information				
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Begin Address	End Address	Address Type
<input checked="" type="checkbox"/>	BootLoader	0x08002000	0x0800b2f4	physical
<input checked="" type="checkbox"/>	ROM	0x08012000	0x08251880	physical


2) 点击 Start

UART Baudrate : 921600

05V06/BC26NAR01A05V06/flash_download.cfg

Address	Address Type	File Path

3) 按压 RESET 按键（或者 PWR_KEY 按键）



4) 固件下载成功

