

ATK-AS608 指纹识别模块常见问题和疑问

Q1: 如何通过上位机修改波特率?

A: 使用 USB 转串口设备连接模块后按照下图操作即可，数据包、安全等级也是这样修改。



Q2: 为什么不建议设置口令?

A: 口令和地址一旦修改就和上位机通讯不成功，口令忘记了就无法找回了。模块只能变成砖头了!

Q3: 触摸屏触摸虚拟按键没有反应或错位 (2.8'3.5'LCD)?

A: 触摸屏没校准，需复位进行触摸校准。