

AN1615 ATK-OV2640 摄像头模块使用说明

本应用文档（AN1615，对应**阿波罗 STM32F429 开发板扩展实验 10**）将教大家如何在**阿波罗 STM32F429 开发板**上使用 ATK-OV2640 百万高清摄像头模块。

本文档分为如下几部分：

- 1, OV2640&DCMI 简介
- 2, 硬件连接
- 3, 软件实现
- 4, 验证

1、OV2640&DCMI 简介

本节将分为两个部分，分别介绍 OV2640 和 STM32F4 的 DCMI 接口。

1.1 OV2640 简介

OV2640 是 OV（OmniVision）公司生产的一颗 1/4 寸的 CMOS UXGA（1632*1232）图像传感器。该传感器体积小、工作电压低，提供单片 UXGA 摄像头和影像处理器的所有功能。通过 SCCB 总线控制，可以输出整帧、子采样、缩放和取窗口等方式的各种分辨率 8/10 位影像数据。该产品 UXGA 图像最高达到 15 帧/秒（SVGA 可达 30 帧，CIF 可达 60 帧）。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、对比度、色度等都可以通过 SCCB 接口编程。OmniVision 图像传感器应用独有的传感器技术，通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、拖尾、浮散等，提高图像质量，得到清晰的稳定的彩色图像。

OV2640 的特点有：

- 高灵敏度、低电压适合嵌入式应用
- 标准的 SCCB 接口，兼容 IIC 接口
- 支持 RawRGB、RGB(RGB565/RGB555)、GRB422、YUV(422/420)和 YCbCr (422) 输出格式
- 支持 UXGA、SXGA、SVGA 以及按比例缩小到从 SXGA 到 40*30 的任何尺寸
- 支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平校准等自动控制功能。同时支持色饱和度、色相、伽马、锐度等设置。
- 支持闪光灯
- 支持图像缩放、平移和窗口设置
- 支持图像压缩，即可输出 JPEG 图像数据
- 自带嵌入式微处理器

OV2640 的功能框图如图 1.1.1 所示：




图 1.1.1 OV2640 功能框图

OV2640 传感器包括如下一些功能模块。

1.感光阵列 (Image Array)

OV2640 总共有 1632*1232 个像素，最大输出尺寸为 UXGA (1600*1200)，即 200W 像素。

2.模拟信号处理 (Analog Processing)

模拟信号处理所有模拟功能，并包括：模拟放大 (AMP)、增益控制、通道平衡和平衡控制等。

3.10 位 A/D 转换 (A/D)

原始的信号经过模拟放大后，分 G 和 BR 两路进入一个 10 位的 A/D 转换器，A/D 转换器工作频率高达 20M，与像素频率完全同步（转换的频率和帧率有关）。除 A/D 转换器外，该模块还有黑电平校正 (BLC)功能。

4.数字信号处理器 (DSP)

这个部分控制由原始信号插值到 RGB 信号的过程，并控制一些图像质量：

- 边缘锐化（二维高通滤波器）
- 颜色空间转换（原始信号到 RGB 或者 YUV/YCbYCr）
- RGB 色彩矩阵以消除串扰
- 色相和饱和度的控制
- 黑/白点补偿
- 降噪
- 镜头补偿
- 可编程的伽玛
- 十位到八位数据转换

5.输出格式模块 (Output Formatter)

该模块按设定优先级控制图像的所有输出数据及其格式。

6.压缩引擎 (Compression Engine)

压缩引擎框图如图 1.1.2 所示：




图 1.1.2 压缩引擎框图

从图可以看出，压缩引擎主要包括三部分：DCT、QZ 和 entropy encoder（熵编码器），将原始的数据流，压缩成 jpeg 数据输出。

7.微处理器（Microcontroller）

OV2640 自带了一个 8 位微处理器，该处理器有 512 字节 SRAM，4KB 的 ROM，它提供一个灵活的主机到控制系统的指令接口，同时也具有细调图像质量的功能。

8.SCCB 接口（SCCB Interface）

SCCB 接口控制图像传感器芯片的运行，详细使用方法参照光盘的《OmniVision Technologies Serial Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档

9.数字视频接口（Digital Video Port）

OV2640 拥有一个 10 位数字视频接口(支持 8 位接法)，其 MSB 和 LSB 可以程序设置先后顺序，ALIENTEK OV2640 模块采用默认的 8 位连接方式，如图 1.1.3 所示：




图 1.1.3 OV2640 默认 8 位连接方式

OV2640 的寄存器通过 SCCB 时序访问并设置，SCCB 时序和 IIC 时序十分类似，在本章我们不做介绍，请大家参考光盘《OmniVision Technologies Serial Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档。

接下来，我们介绍一下 OV2640 的传感器窗口设置、图像尺寸设置、图像窗口设置和图像输出大小设置，这几个设置与我们的正常使用密切相关，有必要了解一下。其中，除了传感器窗口设置是直接针对传感器阵列的设置，其他都是 DSP 部分的设置了，接下来我们一个个介绍。

传感器窗口设置，该功能允许用户设置整个传感器区域（1632*1220）的感兴趣部分，也就是在传感器里面开窗，开窗范围从 2*2~1632*1220 都可以设置，不过要求这个窗口必须大于等于随后设置的图像尺寸。传感器窗口设置，通过：0X03/0X19/0X1A/0X07/0X17/0X18 等寄存器设置，寄存器定义请看 OV2640_DS(1.6).pdf 这个文档（下同）。

图像尺寸设置，也就是 DSP 输出（最终输出到 LCD 的）图像的最大尺寸，该尺寸要小于等于前面我们传感器窗口设置所设定的窗口尺寸。图像尺寸通过：0XC0/0XC1/0X8C 等寄

寄存器设置。

图像窗口设置，这里起始和前面的传感器窗口设置类似，只是这个窗口是在我们前面设置的图像尺寸里面，再一次设置窗口大小，该窗口必须小于等于前面设置的图像尺寸。该窗口设置后的图像范围，将用于输出到外部。图像窗口设置通过：0X51/0X52/0X53/0X54/0X55/0X57 等寄存器设置。

图像输出大小设置，这是最终输出到外部的图像尺寸。该设置将图像窗口设置所决定的窗口大小，通过内部 DSP 处理，缩放成我们输出到外部的图像大小。该设置将会对图像进行缩放处理，如果设置的图像输出大小不等于图像窗口设置图像大小，那么图像就会被缩放处理，只有这两者设置一样大的时候，输出比例才是 1:1 的。

因为 OmniVision 公司公开的文档，对这些设置实在是没有详细介绍。只能从他们提供的初始化代码（还得去 linux 源码里面移植过来）里面去分析规律，所以，这几个设置，都是作者根据 OV2640 的调试经验，以及相关文档总结出来的，不保证百分比正确，如有错误，还请大家指正。

以上几个设置，光看文字可能不太清楚，这里我们画一个简图有助于大家理解，如图 1.1.4 所示：




图 1.1.4 OV2640 图像窗口设置简图

上图，最终红色框所示的图像输出大小，才是 OV2640 输出给外部的图像尺寸，也就是显示在 LCD 上面的图像大小。当图像输出大小与图像窗口不等时，会进行缩放处理，在 LCD 上面看到的图像将会变形。

最后，我们介绍一下 OV2640 的图像数据输出格式。首先我们简单介绍一些定义：

UXGA，即分辨率位 1600*1200 的输出格式，类似的还有：SXGA(1280*1024)、WXGA+(1440*900)、XVGA(1280*960)、WXGA(1280*800)、XGA(1024*768)、SVGA(800*600)、VGA(640*480)、CIF(352*288)、WQVGA(400*240)、QCIF(176*144)和 QQVGA(160*120)等。

PCLK，即像素时钟，一个 PCLK 时钟，输出一个像素(或半个像素)。

VSYNC，即帧同步信号。

HREF/HSYNC，即行同步信号。

OV2640 的图像数据输出（通过 Y[9:0]）就是在 PCLK，VSYNC 和 HREF/HSYNC 的控制下进行的。首先看看行输出时序，如图 1.1.5 所示：




图 1.1.5 OV2640 行输出时序

从上图可以看出，图像数据在 HREF 为高的时候输出，当 HREF 变高后，每一个 PCLK 时钟，输出一个 8 位/10 位数据。我们采用 8 位接口，所以每个 PCLK 输出 1 个字节，且在 RGB/YUV 输出格式下，每个 $t_p=2$ 个 T_{pclk} ，如果是 Raw 格式，则一个 $t_p=1$ 个 T_{pclk} 。比如我们采用 UXGA 时序，RGB565 格式输出，每 2 个字节组成一个像素的颜色（高低字节顺序可通过 0XDA 寄存器设置），这样每行输出总共有 1600×2 个 PCLK 周期，输出 1600×2 个字节。

再来看看帧时序（UXGA 模式），如图 1.6 所示：




图 1.1.6 OV2640 帧时序

上图清楚的表示了 OV2640 在 UXGA 模式下的数据输出。我们按照这个时序去读取 OV2640 的数据，就可以得到图像数据。

最后说一下 OV2640 的图像数据格式，我们一般用 2 种输出方式：RGB565 和 JPEG。当输出 RGB565 格式数据的时候，时序完全就是上面两幅图介绍的关系。以满足不同需要。而当输出数据是 JPEG 数据的时候，同样也是这种方式输出（所以数据读取方法一模一样），不过 PCLK 数目大大减少了，且不连续，输出的数据是压缩后的 JPEG 数据，输出的 JPEG 数据以：0XFF,0XD8 开头，以 0XFF,0XD9 结尾，且在 0XFF,0XD8 之前，或者 0XFF,0XD9 之后，会有不定数量的其他数据存在（一般是 0），这些数据我们直接忽略即可，将得到的 0XFF,0XD8~0XFF,0XD9 之间的数据，保存为.jpg/.jpeg 文件，就可以直接在电脑上打开看到图像了。

OV2640 自带的 JPEG 输出功能，大大减少了图像的数据量，使得其在网络摄像头、无

线视频传输等方面具有很大的优势。OV2640 我们就介绍到这。

1.2 STM32F429 DCMI 接口简介

STM32F429 自带了一个数字摄像头 (DCMI) 接口, 该接口是一个同步并行接口, 能够接收外部 8 位、10 位、12 位或 14 位 CMOS 摄像头模块发出的高速数据流。可支持不同的数据格式: YCbCr4:2:2/RGB565 逐行视频和压缩数据 (JPEG)。

STM32F4 DCMI 接口特点:

- 8 位、10 位、12 位或 14 位并行接口
- 内嵌码/外部行同步和帧同步
- 连续模式或快照模式
- 裁剪功能
- 支持以下数据格式:
 - 1, 8/10/12/14 位逐行视频: 单色或原始拜尔 (Bayer) 格式
 - 2, YCbCr 4:2:2 逐行视频
 - 3, RGB 565 逐行视频
 - 4, 压缩数据: JPEG

DCMI 接口包括如下一些信号:

- 1, 数据输入 (D[0:13]), 用于接摄像头的数据输出, 接 OV2640 我们只用了 8 位数据。
- 2, 水平同步 (行同步) 输入 (HSYNC), 用于接摄像头的 HSYNC/HREF 信号。
- 3, 垂直同步 (场同步) 输入 (VSYNC), 用于接摄像头的 VSYNC 信号。
- 4, 像素时钟输入 (PIXCLK), 用于接摄像头的 PCLK 信号。

DCMI 接口是一个同步并行接口, 可接收高速 (可达 54 MB/s) 数据流。该接口包含多达 14 条数据线(D13-D0)和一条像素时钟线(PIXCLK)。像素时钟的极性可以编程, 因此可以在像素时钟的上升沿或下降沿捕获数据。

DCMI 接收到的摄像头数据被放到一个 32 位数据寄存器(DCMI_DR)中, 然后通过通用 DMA 进行传输。图像缓冲区由 DMA 管理, 而不是由摄像头接口管理。

从摄像头接收的数据可以按行/帧来组织 (原始 YUV/RGB/拜尔模式), 也可以是一系列 JPEG 图像。要使能 JPEG 图像接收, 必须将 JPEG 位 (DCMI_CR 寄存器的位 3) 置 1。

数据流可由可选的 HSYNC (水平同步) 信号和 VSYNC (垂直同步) 信号硬件同步, 或者通过数据流中嵌入的同步码同步。

STM32F4 DCMI 接口的框图如图 1.2.1 所示:




图 1.2.1 DCMI 接口框图

DCMI 接口的数据与 PIXCLK（即 PCLK）保持同步，并根据像素时钟的极性在像素时钟上升沿/下降沿发生变化。HSYNC（HREF）信号指示行的开始/结束，VSYNC 信号指示帧的开始/结束。DCMI 信号波形如图 1.2.2 所示：




图 1.2.2 DCMI 信号波形

上图中，对应设置为：DCMI_PIXCLK 的捕获沿为下降沿，DCMI_HSYNC 和 DCMI_VSYNC 的有效状态为 1，注意，这里的有效状态实际上对应的是指示数据在并行接口上无效时，HSYNC/VSYNC 引脚上面的引脚电平。

本章我们用到 DCMI 的 8 位数据宽度，通过设置 DCMI_CR 中的 EDM[1:0]=00 设置。此时 DCMI_D0~D7 有效，DCMI_D8~D13 上的数据则忽略，这个时候，每次需要 4 个像素时钟来捕获一个 32 位数据。捕获的第一个数据存放在 32 位字的 LSB 位置，第四个数据存放在 32 位字的 MSB 位置，捕获数据字节在 32 位字中的排布如表 1.2.1 所示：

字节地址	31:24	23:16	15:8	7:0
0	$D_{n+3}[7:0]$	$D_{n+2}[7:0]$	$D_{n+1}[7:0]$	$D_n[7:0]$
4	$D_{n+7}[7:0]$	$D_{n+6}[7:0]$	$D_{n+5}[7:0]$	$D_{n+4}[7:0]$

表 1.2.1 8 位捕获数据在 32 位字中的排布

从表 1.2.1 可以看出，STM32F4 的 DCMI 接口，接收的数据是低字节在前，高字节在后的，所以，要求摄像头输出数据也是低字节在前，高字节在后才可以，否则就还得程序上处理字节顺序，会比较麻烦。

DCMI 接口支持 DMA 传输，当 DCMI_CR 寄存器中的 CAPTURE 位置 1 时，激活 DMA 接口。摄像头接口每次在其寄存器中收到一个完整的 32 位数据块时，都将触发一个 DMA 请求。

DCMI 接口支持两种同步方式：内嵌码同步和硬件（HSYNC 和 VSYNC）同步。我们简单介绍下硬件同步，详细介绍请参考《STM32F4xx 中文数据手册》第 13.5.3 节。

硬件同步模式下将使用两个同步信号（HSYNC/VSYNC）。根据摄像头模块/模式的不同，可能在水平/垂直同步期间内发送数据。由于系统会忽略 HSYNC/VSYNC 信号有效电平期间内接收的所有数据，HSYNC/VSYNC 信号相当于消隐信号。

为了正确地将图像传输到 DMA/RAM 缓冲区，数据传输将与 VSYNC 信号同步。选择硬件同步模式并启用捕获（DCMI_CR 中的 CAPTURE 位置 1）时，数据传输将与 VSYNC 信号的无效电平同步（开始下一帧时）。之后传输便可以连续执行，由 DMA 将连续帧传输到多个连续的缓冲区或一个具有循环特性的缓冲区。为了允许 DMA 管理连续帧，每一帧结束时都将激活 VSIF（垂直同步中断标志，即帧中断），我们可以利用这个帧中断来判断是否有一帧数据采集完成，方便处理数据。

DCMI 接口的捕获模式支持：快照模式和连续采集模式。一般我们使用连续采集模式，

通过 DCMI_CR 中的 CM 位设置。另外，DCMI 接口还支持实现了 4 个字深度的 FIFO，配有一个简单的 FIFO 控制器，每次摄像头接口从 AHB 读取数据时读指针递增，每次摄像头接口向 FIFO 写入数据时写指针递增。因为没有溢出保护，如果数据传输率超过 AHB 接口能够承受的速率，FIFO 中的数据就会被覆盖。如果同步信号出错，或者 FIFO 发生溢出，FIFO 将复位，DCMI 接口将等待新的数据帧开始。

关于 DCMI 接口的其他特性，我们这里就不再介绍了，请大家参考《STM32F4xx 中文参考手册》第 13 章相关内容。

本章，我们将使用 STM32F429IGT6 的 DCMI 接口连接 ALIENTEK OV2640 摄像头模块，该模块采用 8 位数据输出接口，自带 24M 有源晶振，无需外部提供时钟，采用百万高清镜头，单独 3.3V 供电即可正常使用。

ALIENTEK OV2640 摄像头模块外观如图 1.2.3 所示：




图 1.2.3 ALIENTEK OV2640 摄像头模块外观图

模块原理图如图 1.2.4 所示：




图 1.2.4 ALIENTEK OV2640 摄像头模块原理图

从上图可以看出，ALIENTEK OV2640 摄像头模块自带了有源晶振，用于产生 24M 时钟作为 OV2640 的 XVCLK 输入。同时自带了稳压芯片，用于提供 OV2640 稳定的 2.8V 和 1.3V 工作电压，模块通过一个 2*9 的双排排针（P1）与外部通信，与外部的通信信号如表 1.2.2 所示：

信号	作用描述	信号	作用描述
VCC3.3	模块供电脚，接 3.3V 电源	OV_PCLK	像素时钟输出

GND	模块地线	OV_PWDN	掉电使能(高有效)
OV_SCL	SCCB 通信时钟信号	OV_VSYNC	帧同步信号输出
OV_SDA	SCCB 通信数据信号	OV_HREF	行同步信号输出
OV_D[7:0]	8 位数据输出	OV_RESET	复位信号(低有效)

表 1.2.2 OV2640 模块信号及其作用描述

本章，我们将 OV2640 默认配置为 UXGA 输出，也就是 1600*1200 的分辨率，输出信号设置为：VSYNC 高电平有效，HREF 高电平有效，输出数据在 PCLK 的下降沿输出（即上升沿的时候，MCU 才可以采集）。这样，STM32F4 的 DCMI 接口就必须设置为：VSYNC 低电平有效、HSYNC 低电平有效和 PIXCLK 上升沿有效，这些设置都是通过 DCMI_CR 寄存器控制的，该寄存器描述如图 1.2.5 所示：

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0								
Reserved																	ENABLE	Reserved										EDM		FCRC		VSPOL	HSPOL	PCKPOL	ESS	JPEG	CROP	CM	CAPTURE

图 1.2.5 DCMI_CR 寄存器各位描述

ENABLE，该位用于设置是否使能 DCMI，不过，在使能之前，必须将其他配置设置好。

FCRC[1:0]，这两个位用于帧率控制，我们捕获所有帧，所以设置为 00 即可。

VSPOL，该位用于设置垂直同步极性，也就是 VSYNC 引脚上面，数据无效时的电平状态，根据前面说所，我们应该设置为 0。

HSPOL，该位用于设置水平同步极性，也就是 HSYNC 引脚上面，数据无效时的电平状态，同样应该设置为 0。

PCKPOL，该位用于设置像素时钟极性，我们用上升沿捕获，所以设置为 1。

CM，该位用于设置捕获模式，我们用连续采集模式，所以设置为 0 即可。

CAPTURE，该位用于使能捕获，我们设置为 1。该位使能后，将激活 DMA，DCMI 等待第一帧开始，然后生成 DMA 请求将收到的数据传输到目标存储器中。注意：该位必须在 DCMI 的其他配置（包括 DMA）都设置好了之后，才设置！！

DCMI_CR 寄存器的其他位，我们就不介绍了，另外 DCMI 的其他寄存器这里也不再介绍，请大家参考《STM32F4xx 中文参考手册》第 13.8 节。

最后，我们来看下用 DCMI 驱动 OV2640 的步骤：

1) 配置 OV2640 控制引脚，并配置 OV2640 工作模式。

在启动 DCMI 之前，我们先设置好 OV2640。OV2640 通过 OV_SCL 和 OV_SDA 进行寄存器配置，同时还有 OV_PWDN/OV_RESET 等信号，我们也需要配置对应 IO 状态，先设置 OV_PWDN=0，退出掉电模式，然后拉低 OV_RESET 复位 OV2640，之后再设置 OV_RESET 为 1，结束复位，然后就是对 OV2640 的大把寄存器进行配置了。然后，可以根据我们的需要，设置成 RGB565 输出模式，还是 JPEG 输出模式。

2) 配置相关引脚的模式和复用功能（AF13），使能时钟。

OV2640 配置好之后，再设置 DCMI 接口与摄像头模块连接的 IO 口，使能 IO 和 DCMI 时钟，然后设置相关 IO 口为复用功能模式，复用功能选择 AF13(DCMI 复用)。

3) 配置 DCMI 相关设置。

这一步，主要通过 DCMI_CR 寄存器设置，包括 VSPOL/HSPOL/PCKPOL/数据宽度等重要参数，都在这一步设置，同时我们也开启帧中断，编写 DCMI 中断服务函数，方便进行数据处理（尤其是 JPEG 模式的时候）。不过对于 CAPTURE 位，我们等待 DMA 配置好之后再设置，另外对于 OV2640 输出的 JPEG 数据，我们也不使用 DCMI 的 JPEG 数据模式（实测设置不设置都一样），而是采用正常模式，直接采集。

4) 配置 DMA。

本章采用连续模式采集，并将采集到的数据输出到 LCD (RGB565 模式) 或内存 (JPEG 模式)，所以源地址都是 DCMI_DR，而目的地址可能是 LCD->RAM 或者 SRAM 的地址。DCMI 的 DMA 传输采用的是 DMA2 数据流 1 的通道 1 来实现的，关于 DMA 的介绍，请大家参考前面的 DMA 实验章节。

5) 设置 OV2640 的图像输出大小，使能 DCMI 捕获。

图像输出大小设置，分两种情况：在 RGB565 模式下，我们根据 LCD 的尺寸，设置输出图像大小，以实现全屏显示（图像可能因缩放而变形）；在 JPEG 模式下，我们可以自由设置输出图像大小（可不缩放）；最后，开启 DCMI 捕获，即可正常工作了。

2、硬件设计

本章实验功能简介：开机的时候先检测字库，然后检测 SD 卡根目录是否存在 PHOTO 文件夹，如果不存在则创建，如果创建失败，则报错（提示拍照功能不可用）。在找到 SD 卡的 PHOTO 文件夹后，开始初始化 OV2640，在初始化成功之后，就一直在屏幕显示 OV2640 拍到的内容。当按下 KEY_UP 按键的时候，可以选择缩放，还是 1:1 显示，默认缩放。按下 KEY0，可以拍 bmp 图片照片（分辨率为：LCD 辨率）。按下 KEY1 可以拍 JPEG 图片照片（分辨率为 UXGA，即 1600*1200）。拍照保存成功之后，蜂鸣器会发出“滴”的一声，提示拍照成功。DS0 还是用于指示程序运行状态，DS1 用于提示 DCMI 帧中断。

所要用到的硬件资源如下：

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) KEY0、KEY1 和 KEY_UP 按键
- 3) PCF8574（驱动蜂鸣器）
- 4) 串口
- 5) LCD 模块（MCU 屏/RGB 屏）
- 6) SD 卡
- 7) SPI FLASH
- 8) ATK-OV2640 摄像头模块

这些资源，除了最后一个，其他的，我们在标准例程都介绍过。这里我们重点介绍下阿波罗开发板的摄像头接口与 ALIENTEK OV2640 摄像头模块的连接。在开发板的左下角的 2*9 的 P7 排座，是摄像头模块/OLED 模块共用接口，在标准例程的 OLED 实验，我们曾简单介绍过这个接口。本章，我们只需要将 ALIENTEK OV2640 摄像头模块插入这个接口即可，该接口与 STM32 的连接关系如图 2.1 所示：




图 2.1 摄像头模块接口与 STM32 连接图

从图 2.1 可以看出，OV2640 摄像头模块的各信号脚与 STM32 的连接关系为：

- DCMI_VSYNC 接 PB7;
- DCMI_HREF 接 PH8;
- DCMI_PCLK 接 PA6;
- DCMI_SCL 接 PB4;
- DCMI_SDA 接 PB3;
- DCMI_RESET 接 PA15;
- DCMI_PWDN 接 PCF8574T 的 P2 脚;
- DCMI_XCLK 接 PA8（本章未用到）;
- DCMI_D[7:0]接 PB9/PB8/PD3/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6;

这些线的连接，阿波罗 STM32F429 开发板的内部已经连接好了，我们只需要将 OV2640 摄像头模块插上去就好了。**特别注意：**DCMI 摄像头接口和 SDIO 以及红外接收头有冲突，使用的时候，必须分时复用才可以，不可同时使用。另外，DCMI_PWDN 连接在 PCF8574T 的 P2 脚上，所以本章必须使用 PCF8574T，来间接控制 DCMI_PWDN。

实物连接如图 2.2 所示：




图 2.2 OV2640 摄像头模块与开发板连接实物图

3、软件实现

本扩展例程（扩展实验 10 ATK-OV2640 摄像头模块测试实验），我们在阿波罗 STM32 开发板标准例程的照相机实验基础上进行修改。具体修改细节，我们这里就不详细介绍了，请大家参考本例程源码即可。这里，我们直接给出本例程的工程结构，如图 3.1 所示：




图 3.1 ATK-OV2640 摄像头模块测试实验工程结构

由于代码比较多，这里我们就不给大家详细介绍所有代码了，仅对一些重要函数进行介绍，其他的请大家参考本例程源码进行理解。

首先，我们来看 ov2640.c 里面的 OV2640_Init 函数，该函数代码如下：

```
//初始化 OV2640
//配置完以后,默认输出是 1600*1200 尺寸的图片!!
//返回值:0,成功
// 其他,错误代码
u8 OV2640_Init(void)
{
    u16 i=0;
    u16 reg;
    //设置 IO
    RCC->AHB1ENR|=1<<0; //使能外设 PORTA 时钟
    GPIO_Set(GPIOA,PIN15,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,
```



```

        GPIO_PUPD_PU); //PA15 推挽输出
PCF8574_Init();          //初始化 PCF8574
OV2640_PWDN_Set(0);      //POWER ON;
delay_ms(10);
OV2640_RST=0;            //复位 OV2640
delay_ms(10);
OV2640_RST=1;            //结束复位
SCCB_Init();             //初始化 SCCB 的 IO 口
SCCB_WR_Reg(OV2640_DSP_RA_DLMT, 0x01); //操作 sensor 寄存器
SCCB_WR_Reg(OV2640_SENSOR_COM7, 0x80); //软复位 OV2640
delay_ms(50);
reg=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_MIDH);    //读取厂家 ID 高八位
reg<=<=8;
reg|=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_MIDL);    //读取厂家 ID 低八位
if(reg!=OV2640_MID)
{
    printf("MID:%d\r\n",reg);
    return 1;
}
reg=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_PIDH);    //读取厂家 ID 高八位
reg<=<=8;
reg|=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_PIDL);    //读取厂家 ID 低八位
if(reg!=OV2640_PID)
{
    printf("HID:%d\r\n",reg);
    return 2;
}
//初始化 OV2640,采用 SXGA 分辨率(1600*1200)
for(i=0;i<sizeof(ov2640_uxga_init_reg_tbl)/2;i++)
{
    SCCB_WR_Reg(ov2640_uxga_init_reg_tbl[i][0],ov2640_uxga_init_reg_tbl[i][1]);
}
return 0x00; //ok
}

```

此部分代码先初始化 OV2640 相关的 IO 口（包括 SCCB_Init），然后最主要的是完成 OV2640 的寄存器序列初始化。OV2640 的寄存器特多（百几十个），配置特麻烦，幸好厂家有提供参考配置序列（详见《OV2640 Software Application Notes 1.03.pdf》），本章我们用到的配置序列，存放在 ov2640_uxga_init_reg_tbl 这个数组里面，该数组是一个 2 维数组，存储初始化序列寄存器及其对应的值，该数组存放在 ov2640cfg.h 里面。

另外，在 ov2640.c 里面，还有几个函数比较重要，这里贴代码了，只介绍功能：

OV2640_Window_Set 函数，该函数用于设置传感器输出窗口；

OV2640_ImageSize_Set 函数，用于设置图像尺寸；

OV2640_ImageWin_Set 函数，用于设置图像窗口大小；

OV2640_OutSize_Set 函数，用于设置图像输出大小；

这就是我们在第 1 节所介绍的 4 个设置，他们共同决定了图像的输出。接下来，我们看看 ov2640cfg.h 里面 ov2640_uxga_init_reg_tbl 的内容，ov2640cfg.h 文件的代码如下：

```
//OV2640 UXGA 初始化寄存器序列表
//此模式下帧率为 15 帧
//UXGA(1600*1200)
const u8 ov2640_uxga_init_reg_tbl[][2]=
{
    0xff, 0x00,
    .....//省略部分代码
    0x05, 0x00,
};
//OV2640 SVGA 初始化寄存器序列表
//此模式下,帧率可以达到 30 帧
//SVGA 800*600
const u8 ov2640_svga_init_reg_tbl[][2]=
{
    0xff, 0x00,
    .....//省略部分代码
    0x05, 0x00,
};
const u8 ov2640_yuv422_reg_tbl[][2]=
{
    0xFF, 0x00,
    .....//省略部分代码
    0x00, 0x00,
};
const u8 ov2640_jpeg_reg_tbl[][2]=
{
    0xff, 0x01,
    .....//省略部分代码
    0xe0, 0x00,
};
const u8 ov2640_rgb565_reg_tbl[][2]=
{
    0xFF, 0x00,
    .....//省略部分代码
    0xe0, 0x00,
};
```

以上代码，我们省略了很多（全部贴出来太长了），里面总共有 5 个数组。我们大概了解下数组结构，每个数组条目的第一个字节为寄存器号（也就是寄存器地址），第二个字节为要设置的值，比如{0xff, 0x01}，就表示在 0Xff 地址，写入 0X01 这个值。

五个数组里面 ov2640_uxga_init_reg_tbl 和 ov2640_svga_init_reg_tbl，分别用于配置 OV2640 输出 UXGA 和 SVGA 分辨率的图像，我们只用了 ov2640_uxga_init_reg_tbl 这个数组，完成对 OV2640 的初始化(设置为 UXGA)。最后 OV2640 要输出数据是 RGB565 还是

JPEG，就得通过其他数组设置，输出 RGB565 时，通过一个数组：ov2640_rgb565_reg_tbl 设置即可；输出 JPEG 时，则要通过 ov2640_yuv422_reg_tbl 和 ov2640_jpeg_reg_tbl 两个数组设置。

接下来，我们看看 dcmi.c 里面的代码，如下：

```
u8 ov_frame=0; //帧率
extern void jpeg_data_process(void); //JPEG 数据处理函数
//DCMI 中断服务函数
void DCMI_IRQHandler(void)
{
    if(DCMI->MISR&0X01) //捕获到一帧图像
    {
        jpeg_data_process(); //jpeg 数据处理
        DCMI->ICR|=1<<0; //清除帧中断
        LED1=!LED1;
        ov_frame++;
    }
}
//DCMI DMA 配置
//mem0addr:存储器地址 0 将要存储摄像头数据的内存地址(也可以是外设地址)
//mem1addr:存储器地址 1 当只使用 mem0addr 的时候,该值必须为 0
//memsize:存储器长度 0~65535
//memblen:存储器位宽 0,8 位,1,16 位,2,32 位
//meminc:存储器增长方式,0,不增长;1,增长
void DCMI_DMA_Init(u32 mem0addr,u32 mem1addr,u16 memsize,u8 memblen,
                  u8 meminc)
{
    u32 tempreg=0;
    RCC->AHB1ENR|=1<<22; //DMA2 时钟使能
    while(DMA2_Stream1->CR&0X01); //等待 DMA2_Stream1 可配置
    DMA2->LIFCR|=0X3D<<6*1; //清空通道 1 上所有中断标志
    DMA2_Stream1->FCR=0X0000021; //设置为默认值
    DMA2_Stream1->PAR=(u32)&DCMI->DR; //外设地址为:DCMI->DR
    DMA2_Stream1->M0AR=mem0addr; //mem0addr 作为目标地址 0
    DMA2_Stream1->M1AR=mem1addr; //mem1addr 作为目标地址 1
    DMA2_Stream1->NDTR=memsize; //传输长度为 memsize
    tempreg|=0<<6; //外设到存储器模式
    tempreg|=1<<8; //循环模式
    tempreg|=0<<9; //外设非增量模式
    tempreg|=meminc<<10; //存储器增量模式
    tempreg|=2<<11; //外设数据长度:32 位
    tempreg|=memblen<<13; //存储器位宽,8/16/32bit
    tempreg|=2<<16; //高优先级
    tempreg|=0<<21; //外设突发单次传输
    tempreg|=0<<23; //存储器突发单次传输
```

```
tempreg|=1<<25;           //通道 1 DCMI 通道
if(mem1addr)               //双缓冲的时候,才需要开启
{
    tempreg|=1<<18;         //双缓冲模式
    tempreg|=1<<4;          //开启传输完成中断
    MY_NVIC_Init(2,3,DMA2_Stream1_IRQn,2); //抢占 1, 子优先级 3, 组 2
}
DMA2_Stream1->CR=tempreg;   //设置 CR 寄存器
}
void (*dcmi_rx_callback)(void); //DCMI DMA 接收回调函数
//DMA2_Stream1 中断服务函数(仅双缓冲模式会用到)
void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
{
    if(DMA2->LISR&(1<<11)) //DMA2_Stream1,传输完成标志
    {
        DMA2->LIFCR|=1<<11; //清除传输完成中断
        dcmi_rx_callback(); //执行摄像头接收回调函数,读取数据等操作在这里面处理
    }
}
//DCMI 初始化
//摄像头模块 ----- STM32 开发板
// OV_D0~D7 ----- PB8/PB9/PD3/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
// OV_SCL ----- PB4
// OV_SDA ----- PB3
// OV_VSYNC ----- PB7
// OV_HREF ----- PH8
// OV_RESET ----- PA15
// OV_PCLK ----- PA6
// OV_PWDN ----- PCF8574_P2
void DCMI_Init(void)
{
    u32 tempreg=0;
    //设置 IO
    RCC->AHB1ENR|=1<<0; //使能外设 PORTA 时钟
    .....//省略部分代码
    GPIO_AF_Set(GPIOB,9,13); //PB9,AF13 DCMI_D7
    //清除原来的设置
    DCMI->IER=0x0;
    DCMI->ICR=0x1F;
    DCMI->ESCR=0x0;
    DCMI->ESUR=0x0;
    DCMI->CWSTRTR=0x0;
    DCMI->CWSIZER=0x0;
    tempreg|=0<<1; //连续模式
```

```

    tempreg|=0<<2;      //全帧捕获
    tempreg|=0<<4;      //硬件同步 HSYNC, VSYNC
    tempreg|=1<<5;      //PCLK 上升沿有效
    tempreg|=0<<6;      //HSYNC 低电平有效
    tempreg|=0<<7;      //VSYNC 低电平有效
    tempreg|=0<<8;      //捕获所有的帧
    tempreg|=0<<10;     //8 位数据格式
    DCMI->IER|=1<<0;    //开启帧中断
    tempreg|=1<<14;     //DCMI 使能
    DCMI->CR=tempreg;   //设置 CR 寄存器
    MY_NVIC_Init(2,2,DCMI_IRQn,2); //抢占 1, 子优先级 2, 组 2
}
//DCMI,启动传输
void DCMI_Start(void)
{
    LCD_SetCursor(0,0);
    LCD_WriteRAM_Prepare();    //开始写入 GRAM
    DMA2_Stream1->CR|=1<<0;    //开启 DMA2_Stream1
    DCMI->CR|=1<<0;           //DCMI 捕获使能
}
//DCMI,关闭传输
void DCMI_Stop(void)
{
    DCMI->CR&=~(1<<0);        //DCMI 捕获关闭
    while(DCMI->CR&0X01);     //等待传输结束
    DMA2_Stream1->CR&=~(1<<0); //关闭 DMA2_Stream1
}

```

其中：DCMI_IRQHandler 函数，用于处理帧中断，可以实现帧率统计（需要定时器支持）和 JPEG 数据处理等。DCMI_DMA_Init 函数，则用于配置 DCMI 的 DMA 传输，其外设地址固定为：DCMI->DR，而存储器地址可变（LCD 或者 SRAM）。DMA 被配置为循环模式，一旦开启，DMA 将不停的循环传输数据。DMA2_Stream1_IRQHandler 函数，用于在使用 RGB 屏的时候，双缓冲存储时，数据的搬运处理（通过 dcmi_rx_callback 函数实现）。DCMI_Init 函数用于初始化 STM32F429 的 DCMI 接口，这是根据 1.2 节提到的配置步骤进行配置的。最后，DCMI_Start 和 DCMI_Stop 两个函数，用于开启或停止 DCMI 接口。

其他部分代码我们就不再细说了，请参考光盘本例程源码（扩展实验 10 ATK-OV2640 摄像头模块测试实验）。

最后，我们看 test.c 里面的代码，如下：

```

vu8 bmp_request=0;//bmp 拍照请求:0,无请求;1,有请求,在帧中断里面,关闭 DCMI 接口.
u8 ovx_mode=0;      //bit0:0,RGB565 模式;1,JPEG 模式
u16 curline=0;      //摄像头输出数据,当前行编号
u16 yoffset=0;      //y 方向的偏移量
#define jpeg_buf_size 4*1024*1024 //定义 JPEG 数据缓存 jpeg_buf 的大小(4MB)
#define jpeg_line_size 2*1024    //定义 DMA 接收数据时,一行数据的最大值
u32 *dcmi_line_buf[2];          //RGB 屏时,采用一行一行读取,定义行缓存

```



```

u32 *jpeg_data_buf;           //JPEG 数据缓存 buf
volatile u32 jpeg_data_len=0;  //buf 中的 JPEG 有效数据长度
volatile u8 jpeg_data_ok=0;    //JPEG 数据采集完成标志
                                //0,数据没有采集完;
                                //1,数据采集完了,但是还没处理;
                                //2,数据已处理完成,可以开始下一帧接收

//处理 JPEG 数据
//当采集完一帧 JPEG 数据后,调用此函数,切换 JPEG BUF.开始下一帧采集.
void jpeg_data_process(void)
{
    u16 i;
    u16 rlen;           //剩余数据长度
    u32 *pbuf;
    curline=yoffset;    //行数复位
    if(ovx_mode&0X01)   //只有在 JPEG 格式下,才需要做处理.
    {
        if(jpeg_data_ok==0)    //jpeg 数据还未采集完?
        {
            DMA2_Stream1->CR&=~(1<<0);    //停止当前传输
            while(DMA2_Stream1->CR&0X01);  //等待 DMA2_Stream1 可配置
            rlen=jpeg_line_size-DMA2_Stream1->NDTR;//得到剩余数据长度
            pbuf=jpeg_data_buf+jpeg_data_len;//偏移到有效数据末尾,继续添加
            if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))for(i=0;i<rlen;i++)
                pbuf[i]=dcmi_line_buf[1][i];//读取 buf1 里面的剩余数据
            else for(i=0;i<rlen;i++)pbuf[i]=dcmi_line_buf[0][i];//读取 buf0 里面剩余数据
            jpeg_data_len+=rlen;           //加上剩余长度
            jpeg_data_ok=1;               //标记数据采集完成,等待其他函数处理
        }
        if(jpeg_data_ok==2)    //上一次的 jpeg 数据已经被处理了
        {
            DMA2_Stream1->NDTR=jpeg_line_size;//传输长度为 jpeg_buf_size*4 字节
            DMA2_Stream1->CR|=1<<0;    //重新传输
            jpeg_data_ok=0;           //标记数据未采集
            jpeg_data_len=0;          //数据重新开始
        }
    }else
    {
        if(bmp_request==1)           //有 bmp 拍照请求,关闭 DCMI
        {
            DCMI_Stop();             //停止 DCMI
            bmp_request=0;            //标记请求处理完成.
        }
        LCD_SetCursor(0,0);
        LCD_WriteRAM_Prepare();      //开始写入 GRAM
    }
}

```

```
    }
}
//jpeg 数据接收回调函数
void jpeg_dcmi_rx_callback(void)
{
    u16 i;
    u32 *pbuf;
    pbuf=jpeg_data_buf+jpeg_data_len;//偏移到有效数据末尾
    if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//buf0 已满,正常处理 buf1
    {
        for(i=0;i<jpeg_line_size;i++)pbuf[i]=dcmi_line_buf[0][i];//读取 buf0 里面的数据
        jpeg_data_len+=jpeg_line_size;//偏移
    }else //buf1 已满,正常处理 buf0
    {
        for(i=0;i<jpeg_line_size;i++)pbuf[i]=dcmi_line_buf[1][i];//读取 buf1 里面的数据
        jpeg_data_len+=jpeg_line_size;//偏移
    }
}
//RGB 屏数据接收回调函数
void rgblcd_dcmi_rx_callback(void)
{
    u16 *pbuf;
    if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//DMA 使用 buf1,读取 buf0
    {
        pbuf=(u16*)dcmi_line_buf[0];
    }else //DMA 使用 buf0,读取 buf1
    {
        pbuf=(u16*)dcmi_line_buf[1];
    }
    LTDC_Color_Fill(0,curline,lcddev.width-1,curline,pbuf);//DM2D 填充
    if(curline<lcddev.height)curline++;
    if(bmp_request==1&&curline==(lcddev.height-1))//有 bmp 拍照请求,关闭 DCMI
    {
        DCMI_Stop();//停止 DCMI
        bmp_request=0; //标记请求处理完成.
    }
}
//切换为 OV2640 模式
void sw_ov2640_mode(void)
{
    OV2640_PWDN_Set(0); //OV2640 Power Up
    //GPIOC8/9/11 切换为 DCMI 接口
    GPIO_AF_Set(GPIOC,8,13); //PC8,AF13 DCMI_D2
    GPIO_AF_Set(GPIOC,9,13); //PC9,AF13 DCMI_D3
```

```
    GPIO_AF_Set(GPIOC,11,13);    //PC11,AF13 DCMI_D4
}
//切换为 SD 卡模式
void sw_sdcard_mode(void)
{
    OV2640_PWDN_Set(1); //OV2640 Power Down
    //GPIOC8/9/11 切换为 SDIO 接口
    GPIO_AF_Set(GPIOC,8,12); //PC8,AF12
    GPIO_AF_Set(GPIOC,9,12); //PC9,AF12
    GPIO_AF_Set(GPIOC,11,12);    //PC11,AF12
}
//文件名自增（避免覆盖）
//mode:0,创建.bmp 文件;1,创建.jpg 文件.
//bmp 组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
//jpg 组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.jpg"的文件名
void camera_new_pathname(u8 *pname,u8 mode)
{
    u8 res; u16 index=0;
    while(index<0XFFFF)
    {
        if(mode==0)sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
        else sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.jpg",index);
        res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//尝试打开这个文件
        if(res==FR_NO_FILE)break;    //该文件名不存在=正是我们需要的.
        index++;
    }
}
//OV2640 拍照 jpg 图片
//返回值:0,成功
//    其他,错误代码
u8 ov2640_jpg_photo(u8 *pname)
{
    FIL* f_jpg;
    u8 res=0,headok=0;
    u32 i,jpgstart,jpglen; u32 bwr;
    u8* pbuf;
    f_jpg=(FIL *)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL)); //开辟 FIL 字节的内存区域
    if(f_jpg==NULL)return 0XFF;                //内存申请失败.
    ovx_mode=1;
    jpeg_data_ok=0;
    sw_ov2640_mode();                          //切换为 OV2640 模式
    OV2640_JPEG_Mode();                        //JPEG 模式
    OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);
    OV2640_OutSize_Set(1600,1200);            //拍照尺寸为 1600*120
}
```

```
dcmi_rx_callback=jpeg_dcmi_rx_callback; //JPEG 接收数据回调函数
DCMI_DMA_Init((u32)dcmi_line_buf[0],(u32)dcmi_line_buf[1],jpeg_line_size,2,1);
//DCMI DMA 配置
DCMI_Start();           //启动传输
while(jpeg_data_ok!=1); //等待第一帧图片采集完
jpeg_data_ok=2;         //忽略本帧图片,启动下一帧采集
while(jpeg_data_ok!=1); //等待第二帧图片采集完,第二帧,才保存到 SD 卡去.
DCMI_Stop();            //停止 DMA 搬运
ovx_mode=0;
sw_sdcard_mode();       //切换为 SD 卡模式
res=f_open(f_jpg,(const TCHAR*)pname,FA_WRITE|FA_CREATE_NEW);
//模式 0,或者尝试打开失败,则创建新文件
if(res==0)
{
    printf("jpeg data size:%d\r\n",jpeg_data_len*4); //串口打印 JPEG 文件大小
    pbuf=(u8*)jpeg_data_buf;
    jpglen=0; //设置 jpg 文件大小为 0
    headok=0; //清除 jpg 头标记
    for(i=0;i<jpeg_data_len*4;i++) //查找 0xFF,0xD8 和 0xFF,0xD9,获取文件大小
    {
        if((pbuf[i]==0xFF)&&(pbuf[i+1]==0xD8)) //找到 FF D8
        {
            jpgstart=i;
            headok=1; //标记找到 jpg 头(FF D8)
        }
        if((pbuf[i]==0xFF)&&(pbuf[i+1]==0xD9)&&headok) //找到头,再找 FF D9
        {
            jpglen=i-jpgstart+2;
            break;
        }
    }
    if(jpglen) //正常的 jpeg 数据
    {
        pbuf+=jpgstart; //偏移到 0xFF,0xD8 处
        res=f_write(f_jpg,pbuf,jpglen,&bwr);
        if(bwr!=jpglen) res=0XFE;

        }else res=0XFD;
    }
    jpeg_data_len=0;
    f_close(f_jpg);
    sw_ov2640_mode(); //切换为 OV2640 模式
    OV2640_RGB565_Mode(); //RGB565 模式
    if(lcdltdc.pwidth!=0) //RGB 屏
```

```

    {
        dcmi_rx_callback=rgblcd_dcmi_rx_callback;//RGB 屏接收数据回调函数
        DCMI_DMA_Init((u32)dcmi_line_buf[0],(u32)dcmi_line_buf[1],
                      lcddev.width/2,1,1);//DCMI DMA 配置
    }else
        //MCU 屏
    {
        DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,0,1,1,0);//DMA 配置,MCU 屏,竖屏
    }
    myfree(SRAMIN,f_jpg);
    return res;
}
int main(void)
{
    u8 res; u8 i;
    u8 *pname;           //带路径的文件名
    u8 key;               //键值
    u8 sd_ok=1;           //0,sd 卡不正常;1,SD 卡正常.
    u8 scale=1;           //默认是全尺寸缩放
    u8 msgbuf[15];        //消息缓存区
    u16 outputheight=0;
    Stm32_Clock_Init(360,25,2,8); //设置时钟,180Mhz
    delay_init(180);        //初始化延时函数
    uart_init(90,115200);   //初始化串口波特率为 115200
    usmart_dev.init(90);
    LED_Init();             //初始化与 LED 连接的硬件接口
    SDRAM_Init();           //初始化 SDRAM
    LCD_Init();             //初始化 LCD
    KEY_Init();             //初始化按键
    PCF8574_Init();         //初始化 PCF8574
    sw_sdcard_mode();       //首先切换为 OV2640 模式
    W25QXX_Init();          //初始化 W25Q256
    my_mem_init(SRAMIN);    //初始化内部内存池
    my_mem_init(SRAMEX);    //初始化外部内存池
    my_mem_init(SRAMCCM);   //初始化 CCM 内存池
    exfuns_init();          //为 fatfs 相关变量申请内存
    f_mount(fs[0],"0:",1);  //挂载 SD 卡
    POINT_COLOR=RED;
    while(font_init())      //检查字库
    {
        LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!"); delay_ms(200);
        LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE); delay_ms(200); //清除显示
    }
    Show_Str(30,50,200,16,"阿波罗 STM32F4/F7 开发板",16,0);
    Show_Str(30,70,200,16,"OV2640 照相机实验",16,0);
}

```



```

Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照(bmp 格式)",16,0);
Show_Str(30,110,200,16,"KEY1:拍照(jpg 格式)",16,0);
Show_Str(30,130,200,16,"WK_UP:FullSize/Scale",16,0);
Show_Str(30,150,200,16,"2016 年 1 月 7 日",16,0);
res=f_mkdir("0:/PHOTO");      //创建 PHOTO 文件夹
if(res!=FR_EXIST&&res!=FR_OK)  //发生了错误
{
    res=f_mkdir("0:/PHOTO");    //创建 PHOTO 文件夹
    Show_Str(30,170,240,16,"SD 卡错误!",16,0); delay_ms(200);
    Show_Str(30,170,240,16,"拍照功能将不可用!",16,0); delay_ms(200);
    sd_ok=0;
}
dcmi_line_buf[0]=mymalloc(SRAMIN,jpeg_line_size*4); //为 jpeg dma 接收申请内存
dcmi_line_buf[1]=mymalloc(SRAMIN,jpeg_line_size*4); //为 jpeg dma 接收申请内存
jpeg_data_buf=mymalloc(SRAMEX,jpeg_buf_size);      //为 jpeg 文件申请内存
pname=mymalloc(SRAMIN,30);//为带路径的文件名分配 30 个字节的内存
while(pname==NULL||!dcmi_line_buf[0]||!dcmi_line_buf[1]||!jpeg_data_buf) //出错
{
    Show_Str(30,170,240,16,"内存分配失败!",16,0); delay_ms(200);
    LCD_Fill(30,170,240,146,WHITE); delay_ms(200); //清除显示
}
while(OV2640_Init())//初始化 OV2640
{
    Show_Str(30,170,240,16,"OV2640 错误!",16,0); delay_ms(200);
    LCD_Fill(30,170,239,206,WHITE); delay_ms(200);
}
Show_Str(30,210,210,16,"OV2640 正常",16,0);
//自动对焦初始化
OV2640_RGB565_Mode();      //RGB565 模式
OV2640_Light_Mode(0);      //自动模式
OV2640_Color_Saturation(3); //色彩饱和度 0
OV2640_Brightness(4);      //亮度 0
OV2640_Contrast(3);        //对比度 0
DCMI_Init();               //DCMI 配置
if(lcdltdc.pwidth!=0)       //RGB 屏
{
    dcmi_rx_callback=rgblcd_dcmi_rx_callback;//RGB 屏接收数据回调函数
    DCMI_DMA_Init((u32)dcmi_line_buf[0],(u32)dcmi_line_buf[1],
                  lcddev.width/2,1,1);//DCMI DMA 配置
}else
    //MCU 屏
{
    DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,0,1,1,0);//DMA 配置,MCU 屏,竖屏
}
if(lcddev.height>800)

```

```
{
    yoffset=(lcddev.height-800)/2;
    outputheight=800;
    SCCB_WR_Reg(0xff,0x01);
    SCCB_WR_Reg(0x11,0x01);//需要降低帧率
}else{ yoffset=0; outputheight=lcddev.height;}
curline=yoffset;          //行数复位
OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,outputheight);    //全屏缩放显示
LCD_Clear(BLACK);
DCMI_Start();             //启动传输
while(1)
{
    key=KEY_Scan(0);//不支持连接
    if((key)&&(key!=KEY2_PRES))
    {
        if(key==KEY0_PRES)//BMP 拍照，等待 1 秒去抖动,以获得稳定的照片
        {
            delay_ms(300);
            bmp_request=1;          //请求关闭 DCMI
            while(bmp_request);    //等待请求处理完成
        }else DCMI_Stop();
        if(key==WKUP_PRES)        //缩放处理
        {
            scale=!scale;
            if(scale==0)
            {
                OV2640_ImageWin_Set((1600-lcddev.width)/2,(1200-
                    outputheight)/2,lcddev.width,outputheight);//1:1 真实尺寸
                sprintf((char*)msgbuf,"Full Size 1:1");
            }else
            {
                OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);          //全尺寸缩放
                sprintf((char*)msgbuf,"Scale");
            }
            OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,outputheight);
            delay_ms(800);
        }else if(sd_ok)//SD 卡正常才可以拍照
        {
            sw_sdcard_mode();//切换为 SD 卡模式
            if(key==KEY0_PRES) //BMP 拍照
            {
                camera_new_pathname(pname,0); //得到文件名
                res=bmp_encode(pname,0,yoffset,lcddev.width,outputheight,0);
                sw_ov2640_mode();             //切换为 OV2640 模式
            }
        }
    }
}
```

```
    }else if(key==KEY1_PRES)//JPG 拍照
    {
        camera_new_pathname(pname,1);//得到文件名
        res=ov2640_jpg_photo(pname);
        if(scale==0)
        {
            OV2640_ImageWin_Set((1600-lcddev.width)/2,(1200-
                outputheight)/2,lcddev.width,outputheight);//1:1 真实尺寸
        }else
        {
            OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);    //全尺寸缩放
        }
        OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,outputheight);
    }
    if(res)//拍照有误
    {
        Show_Str(30,130,240,16,"写入文件错误!",16,0);
    }else
    {
        Show_Str(30,130,240,16,"拍照成功!",16,0);
        Show_Str(30,150,240,16,"保存为:",16,0);
        Show_Str(30+42,150,240,16,pname,16,0);
        PCF8574_WriteBit(BEEP_IO,0); //蜂鸣器短叫，提示拍照完成
        delay_ms(100);
        PCF8574_WriteBit(BEEP_IO,1); //关闭蜂鸣器
    }
    delay_ms(1000);    //等待 1 秒钟
    DCMI_Start();//先使能 dcmi,然后关闭,后面再开启,防止 RGB 屏侧移.
    DCMI_Stop();
}else //提示 SD 卡错误
{
    Show_Str(30,130,240,16,"SD 卡错误!",16,0);
    Show_Str(30,150,240,16,"拍照功能不可用!",16,0);
}
DCMI_Start();//开始显示
}
delay_ms(10);
i++;
if(i==20){ i=0; LED0=!LED0;}//DS0 闪烁.
}
}
```

这部分代码比较长，总共有 8 个函数，我们接下来分别介绍。

1, jpeg_data_process 函数

该函数用于处理 JPEG 数据的接收，在 DCMI_IRQHandler 函数（在 dcmi.c 里面）里面

被调用，它与 jpeg_dcmi_rx_callback 函数和 ov2640_jpg_photo 函数共同控制 JPEG 的数据的采集。JPEG 数据的接收，采用 DMA 双缓冲机制，缓冲数组为：dcmi_line_buf（u32 类型，RGB 屏接收 RGB565 数据时，也是用这个数组）；数组大小为：jpeg_line_size，我们定义的是 2*1024，即数组大小为 8K 字节（数组大小不能小于存储摄像头一行输出数据的大小）；JPEG 数据接收处理流程就是按图 1.2.1 所示流程来实现的。由 DMA 传输完成中断和 DCMI 帧中断，两个中断服务函数共同完成 jpeg 数据的采集。采集到的 JPEG 数据，全部存储在 jpeg_data_buf 数组里面，jpeg_data_buf 数组采用内存管理，从外部 SDRAM 申请 4MB 内存作为 JPEG 数据的缓存。

2, jpeg_dcmi_rx_callback 函数

这是 jpeg 数据接收的主要函数，通过判断 DMA2_Stream1->CR 寄存器，读取不同 dcmi_line_buf 里面的数据，存储到 SDRAM 里面（jpeg_data_buf）。该函数由 DMA 的传输完成中断服务函数：DMA2_Stream1_IRQHandler 调用。

3, rgbldc_dcmi_rx_callback 函数

该函数仅在使用 RGB 屏的时候用到。当使用 RGB 屏的时候，我们每接收一行数据，就使用 DMA2D 填充到 RGB 屏的 GRAM，这里同样也是使用 DMA 的双缓冲机制来接收 RGB565 数据，原理参照图 1.2.1。该函数由 DMA 传输完成中断服务函数调用。

4, sw_ov2640_mode

因为 SD 卡和 OV2640 有几个 IO 共用，所以这几个 IO 需要分时复用。该函数用于切换 GPIO8/9/11 的复用功能为 DCMI 接口，并开启 OV2640，这样摄像头模块，可以开始正常工作。

5, sw_sdcard_mode

该数用于切换 GPIO8/9/11 的复用功能为 SDIO 接口，并关闭 OV2640，这样，SD 卡可以开始正常工作。

6, camera_new_pathname 函数

该函数用于生成新的带路径的文件名，且不会重复，防止文件互相覆盖。该函数可以生成.bmp/.jpg 的文件名，方便拍照的时候，保存到 SD 卡里面。

7, ov2640_jpg_photo 函数

该函数实现 OV2640 的 JPEG 图像采集，并保存图像到 SD 卡，完成 JPEG 拍照。该函数首先设置 OV2640 工作在 JPEG 模式，然后，设置输出分辨率为最高的 UXGA(1600*1200)。然后，开始采集 JPEG 数据，将第二帧 JPEG 数据，保留下来，并写入 SD 卡里面，完成一次 JPEG 拍照。这里，我们丢弃第一帧 JPEG 数据，是防止采集到的图像数据不完整，导致图片错误。

另外，在保存 jpeg 图片的时候，我们将 0xFF,0xD8 和 0xFF,0xD9 之外的数据，进行了剔除，只留下 0xFF,0xD8~0xFF,0xD9 之间的数据，保证图片文件最小，且无其他乱的数据。

注意，在保存图片的时候，必须将 PC8/9/11 切换为 SD 卡模式，并关闭 OV2640 的输出。在图片保存完成以后，切换回 OV2640 模式，并重新使能 OV2640 的输出。

8, main 函数

该函数完成对各相关硬件的初始化，然后检测 OV2640，初始化 OV2640 为 RGB565 模式，显示采集到的图像到 LCD 上面，实现对图像进行预览。进入主循环以后，按 KEY0 按键，可以实现 BMP 拍照（实际上就是截屏，通过 bmp_encode 函数实现）；按 KEY1 按键，可实现 JPEG 拍照（1600*1200 分辨率，通过 ov2640_jpg_photo 函数实现）；按 KEY2 按键，可以实现自动对焦（单次）；按 KEY_UP 按键，可以实现图像缩放/不缩放预览。main 函数实现了我们在 49.2 节所提到的功能。

至此相机实验代码编写完成。最后，本实验可以通过 USMART 来设置 OV2640 的相关参数，我们将 OV2640_Light_Mode、OV2640_Color_Saturation、OV2640_Brightness、SCCB_WR_Reg 和 SCCB_RD_Reg 等函数添加到 USMART 管理，即可通过串口设置 OV2640 的参数，方便调试。

4、验证

在代码编译成功之后，我们通过下载代码到 ALIENTEK 阿波罗 STM32F429 开发板上，假定 SD 卡和 ATK-OV2640 都已经连接在开发板上了。注意：如果没有 SD 卡，则无法进行拍照！！

程序在 OV2640 初始化成功后，显示提示信息，然后在开发板的 LCD 上面，便开始显示 OV2640 摄像头模块所拍摄到的图像了。DS0 开始不停的闪烁，提示程序正在运行。

此时，按 KEY0 可以进行 BMP 拍照，拍照尺寸为屏幕的分辨率。按 KEY1 可以进行 JPG 拍照，拍照尺寸固定为 UXGA(1600*1200)分辨率。

拍照样张，如图 4.1~4.3 所示：



图 4.1 bmp 拍照样张（320*480 分辨率）



图 4.2 jpg 拍照样张 1



图 4.3 jpg 拍照样张 2

图 4.1 我们采用的是 ALIENTEK 3.5 寸的 LCD 模块，分辨率为 320*480 所以，拍出的图片也是 320*480 分辨率，因为我们设置的图像尺寸是 UXGA(1600*1200)分辨率，而图像

输出大小设置为 320*480，所以图像被压缩了，导致变形严重，看上去压扁了。

图 4.2 和图 4.3，则是采用 JPG 拍照，所得到的 jpg 图片，采用的图像输出大小为 UXGA（1600*1200）分辨率，这样图像就是真实的尺寸，没有任何变形。

同时，你还可以在串口，通过 USART 调用 SCCB_WR_Reg 等函数，来设置 OV2640 的各寄存器，达到调试测试 OV2640 的目的，如图 4.4 所示：




图 4.4 USART 调试 OV2640

至此，ATK-OV2640 在阿波罗 STM32 开发板上的使用就介绍完了。

正点原子@ALIENTEK

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：www.openedv.com

电话：020-38271790

传真：020-36773971

