



SW63

Legenda:

- Ⓣ krátké zmáčknutí: zobrazení času
dlouhé zmáčknutí: nastavení času
- ⊖ „za“
- ⊕ „a“
- Ⓜ hodiny
- Ⓜ minuty
- ⓕ
- ⊕ celá hodina
- ⊕ čtvrt na/quarter past/Viertel nach
- ⊕ půl/half past/halb
- ⊕ tři čtvrtě/quarter to/Viertel vor
- Ⓝ počet hodin/minut/jazyk
- Ⓟ odpoledne/PM
- Ⓟ baterie LIR2032, nabíjecí
výdrž: 2–3 týdny
vkládá se nápisem nahoru
- Ⓚ magnetická nabíječka
- Ⓛ červená: nabíjení/zelená: nabito
- Ⓢ microUSB port

SW63 - SPACEWATCH

Hodinky SPACEWATCH zobrazují čas pomocí lidské řeči. 17:28 se zobrazí jako: „za–dvě–minuty–půl–šesté–odpoledne“

Odolnost a údržba:

Hodinkám nevadí drobné kapky od mytí rukou nebo slabého deště, při větším namočení je vhodné vytáhnout baterii a hodinky nechat vyschnout.

Zaprášené nebo jinak znečištěné hodinky lze otřít vatovou štětičkou namočenou v destilované vodě.

Intro animace:

Pro rozblikání hodinek několikrát po sobě rychle zmáčknout .

Na konci intro animace zabliká aktuálně zvolený jazyk, poté se zobrazí čas.

 xxOx.cz

 info@xxOx.cz

 [@xxOx.cz](#)

Nastavení času:

Jazyk

Dlouze podržet (T) až se rosvítí (P) a (N).

Krátkým stisknutím (T) se volí jazyk.

(1: CZ, 2: EN, 3: DE/NL, 4: FR, 5: PL, 6: HU)

Jazyk se potvrdí dlouhým podržením (T).

Část hodiny

Rozsvítí se (H). Krátkým stisknutím (T) se volí nejbližší část hodiny: + celá, + čtvrt na, + půl, + tři čtvrtě. Potvrzení podržením (T).

Hodina

Rozsvítí se (H) a (N). Krátkým stisknutím (T) se volí hodina. (17.30 = půl 6.)

Potvrzení podržením (T).

Za / a / přesně minut

Rozsvítí se (M) a (-) nebo (+). Krátkým stisknutím (T) se volí „za“ (-), „a“ (+) nebo „přesně“ to znamená, že nesvítí žádná kontrolka. Potvrzení podržením (T).

Minuty

Poté se rozsvítí (M), (N) a předchozí volba (-) nebo (+). Krátkým stiskem (T) se volí minuty. Potvrzení podržením (T).

Část dne

Rozsvítí se (P). Krátkým stiskem (T) nechat rozsvíceno pokud je 12–24 hod.

Dlouhým podržením (T) se čas uloží.