























Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION HT320							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
	Power	Power						
AV								
TEXT								
TV								
								
								
								
Back 								
 Epg								
								
								
								
Red 								
Green 								
Yellow 								
Blue 								
 Mode								
 Bass+								
 Pict								
 Treble-								
OK								
 Treble+								
MENU								
 Bass-								
EXIT								
VOL+	Volume+							
 i+								
CH+	Sub+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Sub-							
1	Cen-							
2	Cen+							
3								
4	Surr-							
5	Surr+							
6								
7								
8								
9								
 Guide 1.								
0/10								
 Fav 2.								