

Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION DVD4200S v2							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
	Power	Open/Close						
AV								
TEXT	Prog	Title						
TV	TV Mode	P/N						
	Subtitle							
	Zoom	Angle						
	Repeat							
	Slow	Clear						
	Step	A-B RPT						
	Stop							
	Pause	Resume						
	Rew							
	Play							
	Fwd							
	Audio							
	Setup							
OK	Enter							
MENU	Menu							
EXIT								
VOL+	Volume+							
	Display							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	L/R						
CH-	Prev							
1	1	Shuffle						
2	2	I/P						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
	10+							
0/10	0							
	Goto							