











Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION DVD2600							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
	Power	Open						
AV								
TEXT	Title							
TV	Program							
								
	Subtitle							
	Zoom	Angle						
	Repeat	A-B						
	Clear							
								
	Stop							
	Play/Pause							
								
	Search-							
	Play/Pause							
	Search+							
	Audio							
	▲							
	Setup							
	◀							
OK	Select							
	▶							
MENU	Menu							
	▼							
EXIT	Return							
VOL+								
	Display							
CH+	Skip+							
VOL-								
MUTE								
CH-	Skip-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
	+10							
0/10	0							
	Srch.Mode							