

**DVD , DVD Recorder , Home Theatre , Projector , Music Cast , Plasma TV , Component Systems**

<b><u>DVD</u></b>			<b><u>DVD Recorder</u></b>			<b><u>Home Theatre Systems</u></b>		
<b><u>Model No.</u></b>	<b><u>Part No.</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Model No.</u></b>	<b><u>Part No.</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Model No.</u></b>	<b><u>Part No.</u></b>	<b><u>Code</u></b>
DVC6280	V6090000	DVD2	DRX1	AAX44180		AVS70	V5633900	
DVC6480	V8285800	DVD7	DRX2	AAX44180		AVS77	V7736200	
DVC6660	AAX47680					AVXS20	WB998300	
DVC6760	AAX59550						(AVCS20)	
DVC6770	AAX59550					AVX-S30	WF459000	
DVD1000	VY718500					(AVC-S30)	(AVC-S35)	
DVDC740	AAX47680					AVXS80	V9095100	
DVDC750	AAX59550						(AVRS80)	
DVDC900	V2096000					CTS20USB	V9771400	CAV1
DVDC920	V8285800	DVD7				DVX-S30	WF768200	
DVDC996	V6090000	DVD2				(AVC-S30)	(AVC-S35)	
DVDCX1	V8285600	DVD6				DVXS60	V9470500	
DVD-S30	WF768200						(DVRS60)	
DVDS80	V9456900					DVXS100	V8913900	
DVDS510	AAX23140						(DVRS100)	
DVDS520	AAX30200					DVXS120	WB566500	
DVDS530	AAX39870						(DVRS120)	
DVDS540	AAX50890					DVXS150	WD526900	
DVDS550	AAX58450						(DVRS150)	
DVDS557	AAX58450					DVXS200	WB566200	
DVDS559	WG119200						(DVRS200)	
DVDS657	AAX69880					DVXS301	AAX72230	
DVDS700	NX703130						(DVRS300)	
DVDS795	NX703130					DVXS302	AAX72230	
DVDS796	AAX15220						(DVRS300)	
DVDS830	V9756400					TSS10	V9771400	CAV1
DVDS1500	AAX58010					TSS15	WD767000	
DVDS2300	V9813500	DVD9				TSX10	V7769200	
DVDS2500	AAX62390						(CRXTS10)	
DVS705	NX703130					TSX15	V7769200	
DVS5270	AAX15220						(CRXTS20)	
DVS5350	AAX23140					TSX20	V7769200	
DVS5450	AAX30200						(CRXTS20)	
DVS5550	AAX39870					VS10	V6136100	SYS32
DVS5650	AAX50890							
DVS5750	AAX58450							
DVS5770	AAX58010							
DVS5860	AAX69880							
DVSL100	AAX53610							

<b><u>Digital Cinema Projector</u></b>			<b><u>Digital Sound Projector</u></b>		
<b><u>Model No.</u></b>	<b><u>Part No.</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Model No.</u></b>	<b><u>Part No.</u></b>	<b><u>Code</u></b>
DPX1	V7111200	PJ01	YSP - 1	WE241900	
DPX530	AAX70540	RDP-51	YSP - 800	WF729900	
DPX830	AAX77070	RDP-81	YSP- 1000	WF729900	
DPX1000	V9916900				
DPX1100	WC338400				
DPX1300	WG057900	SSR-WP34			
LPX500	V8971400				
LPX510	WC338300				


Music Cast Systems			Component Systems			Plasma TV		
Model No.	Part No.	Code	Model No.	Part No.	Code	Model No.	Part No.	Code
MCX1000	WB090600	MCX-1	ASTC10	PX600710		PDM1	AAX40520	
MCX2000	WF138300	MCX-4	ASTC30	PX600710		PDM4210	AAX54440	
MCX-A10	WB090700	MCX-2	AV1	VY861600	SYS4	PDM5520	AAX54450	
MCX-C15	WD014400	MCX-3	AVS7	V0045500	SYS8			
			CC5	PX601670				
			CC50	VQ977700				
			CC70	VQ361700				
			CC70W	VQ361700				
			CC75	VT202700				
			CC90	VQ361700				
			CC90W	VQ361700				
			CRXE100	V3939600	SYS21			
				(MCRE100)				
			MDXE100	V4122600	SYS24			
				(MCRE100)				
			CRXE150	V6804000				
				(MCRE150)				
			CRXE200	V6804000				
			CRXE250	V6804000				
			CRXE300	V8913300				
			MDXE300	V8913800				
			CRXE400	V8913300				
			CRXE500	V8913600				
				(MCRE500)				
			CRXM5	XX703180				
				(MCR5)				
			MDXM5	XX706430				
				(MCR5)				
			DVDE600	WD882600				
				(RDXE600)				
			DVDE600II	WD882600				
				(RDXE600II)				
			GX3	NX614450				
			GX5	VS135700				
			GX50	VU506200				
			GX70	VU599900				
			GX90VCD	VV004900				
			GX500	V3191700				
			GX505	V5248500				
			GX700	V3191900	SYS19			
			GX707	V5248700				
			GX900	V3192000	SYS20			
			RDXE700	AAX74290				
				(MCRE700)				
			YST7	VH919700				
			YST9	VH919700				
			YST99CD	VJ826800				
			YSTC11	PX601060				
			YSTNC1	PX601540				

