



建立用户PC和内部板卡之间的网络通信

建立用户PC和内部板卡之间的网络通信

开发机器狗时，首先需要建立用户PC和机器狗内部板卡之间的网络通信。如果直接通过显示器、鼠标、键盘在狗上的板卡上开发，则可以跳过这一步，但是不建议这样做。



- 1. 通过网线连接自己的电脑和机器狗的网口




2. 设置自己的网口配置

需要手动给自己的电脑配置一个123网段的IP地址，但是不能和狗上板卡的地址相同，这样会造成冲突。


- 打开网络设置



- 配置有线网口




- 手动分配一个123网段的IP（不能和狗上板卡的地址重复），设置子网掩码



3. 测试通信

设置好地址后，我们可以ping一下内部板卡的地址，如果可以收到正常回复，说明已经连接成功。



5254cc0d1aac.jpeg&title=%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E7%94%A8%E6%88%B7PC%E5%92%8C%E5