



线号	注释	线号	注释
YV46	12313顶升上升	YV58	12317顶升下降
YV47	12313顶升下降	YV59	12318阻挡器上升
MR48	12126输送机	MR5A	12135输送机
MR49	12127输送机	MR5B	12136输送机
MR4A	12128输送机	MR5C	12137输送机
YV4B	12314顶升上升	YV5D	12320顶升上升
YV4C	12314顶升下降	YV5E	12320顶升下降
YV4D	12315阻挡器上升	MR5F	12138输送机
MR4E	12129输送机	MR60	12139输送机
线号	注释	线号	注释
MR4F	12130输送机	MR61	12140输送机
MR50	12131输送机	YV62	12322阻挡器上升
YV51	12316顶升上升	MR63	12141输送机
YV52	12316顶升下降	YV64	12321顶升上升
MR53	12132输送机	YV65	12321顶升下降
MR54	12133输送机	YV66	12323阻挡器上升
MR55	12134输送机	YV67	12324阻挡器上升
YV56	12319阻挡器高位		
YV57	12317顶升上升		

线号	注释	线号	注释	线号	注释	线号	注释
SQ4F	12126输送到位	SQ5A	12315阻挡器高位	SQ65	12134输送到位 (对射)	SQ7B	12322阻挡器低位
SQ50	12313货物检测1	SQ5B	12315阻挡器低位	SQ66	备用	SQ7C	12321顶升高位
SQ51	12127输送到位	SQ5C	12129输送到位2	SQ67	12135输送到位1	SQ7D	12321顶升低位
SQ52	12313货物检测2	SQ5D	12130输送到位	SQ68	12319阻挡器高位	SQ7E	12141输送到位2
SQ53	12313顶升高位	SQ5E	12131输送到位	SQ69	12319阻挡器低位	SQ7F	12323阻挡器高位
SQ54	12313顶升低位	SQ5F	12132输送到位1	SQ6A	12317顶升高位	SQ75	12323阻挡器低位
SQ55	12128输送到位 (对射)	SQ60	12316货物检测1	SQ6B	12317顶升低位	SQ76	12320顶升高位
SQ56	预留	SQ61	12132输送到位2	SQ6C	12318阻挡器高位	SQ77	12140输送到位 (对射)
SQ57	12129输送到位1	SQ62	12316货物检测2	SQ6D	12318阻挡器低位	SQ78	备用
SQ58	12314顶升高位	SQ63	12316顶升高位	SQ6E	12135输送到位2	SQ79	12141输送到位1
SQ59	12314顶升低位	SQ64	12316顶升低位	SQ6F	12136输送到位	SQ7A	12322阻挡器高位