



溫度範圍 0 度到99度C :進入設定程序時一段時間沒動作跳回目前溫度狀態

SW1 設定溫度-兩組溫度開關(可設定溫度 一 A 組到達設定溫度開啟Relay,另一 B 組溫度到達設定溫度則關閉Relay)

SW2 設定溫度(按一下增加一度)

SW3 設定溫度(按一下減少一度)

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2025/6/5	Sheet of
File:	C:\yming\temp\溫度控制\CT_SchDoe	Drawn By: