

4040	none	[IMU] Data fault € 관성 센서 불량	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청
4300	none	[FAN] FAN error 모터 불량	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	하오니 디켓 등록 - 에러 발생 시 LG측으로 점검요청 (FAN 연결 측은 FANI이 동작 하느기 점검 필요)
4100	0x01	[ToF] 부팅 시 ToF HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
4100	0x02	[ToF] 부팅 시 ToF HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
4100	0x04	[ToF] ToF data re HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
4100	0x08	[USS] USS data ¿HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
4100	0x10	[USS] USS data ¿HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
4100	0x20	[USS] LIN 통신 0 HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
4100	0x40	[USS] LIN status HW 에러	1차 : 로봏 Power 2차 : 재부팅 후, ¿LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 로봏 Power Off -> On 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
8000	none	[Battery] BMS M¿ 배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1. 배터리 스위치 OFF 후 5초 뒤 ON 2. 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요) 2.1 CAN cable 불량 오류로 복귀 불가능 2.2 (전선 재부팅 및 CAN cable 교체필요)
8003	none	[Battery] BMS F¿ 배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 배터리 스위치 OFF 후 5초 뒤 ON 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
8180	none	[Battery] 배터리 ¿배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 배터리 스위치 OFF 후 5초 뒤 ON 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
8181	none	[Battery] Voltage 배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 배터리 스위치 OFF 후 5초 뒤 ON 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
8182	none	[Battery] Voltage 배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 배터리 스위치 OFF 후 5초 뒤 ON 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
8183	none	[Battery] 배터리 ¿배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1차 :배터리 스위치 OFF 및 충전기 전원 OFF 후 10초 뒤 ON 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)
8184	none	[Battery] Multi Ba 배터리 불량	1. 배터리 스위치 2. 재부팅 후, 동할LG	수리의뢰(원격수)	1차 : 배터리 스위치 OFF 후 5초 뒤 ON 2차 : 재부팅 후, 동할 에러 발생 시 LG측으로 점검요청(로그 검토 후 HW 점검 필요)