



JTAG

TDI	9	10	GND
	7	8	
TMS	5	6	RST
TDO	3	4	VTG
TCK	1	2	GND

FRONT



RIGHT

15	13	11	9	7	5	V	G
16	14	12	10	8	6	V	G

4

15	13	11	9	7	5	V	G
16	14	12	10	8	6	V	G

3

OE	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	3
G	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	5

SENS

CTRL

RESET

LCD

G	V	6	8	10
G	V	5	7	9

1

2

BAT

HALL

JTAG