

宝马_v9.87 车型功能表

备注： 1. √ ：表示该系统具有此功能 2. - ：表示该系统不具有此功能 3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明															
BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能							
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码
读出车辆数据															
VIN															
	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√	√	-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]				√	√	√	√	√		√	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	-		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		√	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关-CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	FZD[天窗功能中心]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	RLS [雨量/阳光太阳能传感器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	SDARS[卫星调谐器]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]				√	√	√	√	-		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	SMBF[乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	SMFA[司机座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	TCU [电子信息系统控制单元- TEL/ULF/ULF-SBX]				√	√	√	√	√		-	-
	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	ULF-SBX-H[高接口箱]				√	√	√	√	√		-	-

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	1系列	E81/E82/E87/E88	快速测试	[启动车辆测试]													
	1系列	E81/E82/E87/E88	快速测试	[删除故障存储器]													
	1系列	E81/E82/E87/E88	保养功能	维护	CBS重置												
	1系列	E81/E82/E87/E88	保养功能	维护	CBS修正												
	1系列	E81/E82/E87/E88	保养功能	调节, 转向角传感器													
	1系列	E81/E82/E87/E88	保养功能	轮胎气压报警灯复位													
	1系列	F20	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-		
	1系列	F20	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-		
	1系列	F20	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	-		-	-		
	1系列	F20	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	TRSV[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]					√	√	√	√	√		-	-	
	1系列	F20	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]					√	√	√	√	√		-	-	
	1系列	F20	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	FCON[后座区控制器]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-		
	1系列	F20	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	1系列	F20	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	1系列	F20	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	1系列	F20	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	1系列	F20	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	1系列	F20	快速测试	[启动车辆测试]												
	1系列	F20	快速测试	[删除故障存储器]												
	1系列	F20	保养功能	维护	CBS重置	软件重置										
	1系列	F20	保养功能	维护	CBS修正											
	1系列	F20	保养功能	EMF[停车制动器]												
	2系列	F22	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	2系列	F22	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	2系列	F22	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	-		-	-	
	2系列	F22	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	-		-	-	
	2系列	F22	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	TRSVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	CHAS[管制不同的锁]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	2系列	F22	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	SEC1[辅助控制单元1]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	CANSIN[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F22	快速测试	[启动车辆测试]												
	2系列	F22	快速测试	[删除故障存储器]												
	2系列	F22	保养功能	维护	CBS重置	软件重置										
	2系列	F22	保养功能	维护	CBS修正											
	2系列	F22	保养功能	EMF[停车制动器]												
	2系列	F22	保养功能	刹车片更改												
	2系列	F45	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	2系列	F45	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	2系列	F45	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	2系列	F45	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	2系列	F45	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	—		—	—	
	2系列	F45	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	—		—	—	
	2系列	F45	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	TRSVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	CHAS[管制不同的锁]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	SEC1[辅助控制单元1]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	CANSIN[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	2系列	F45	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—	
	2系列	F45	快速测试	[启动车辆测试]												
	2系列	F45	快速测试	[删除故障存储器]												
	2系列	F45	保养功能	维护	CBS重置	软件重置										
	2系列	F45	保养功能	维护	CBS修正											
	2系列	F45	保养功能	EMF[停车制动器]												
	2系列	F45	保养功能	刹车片更改												
	3系列	E30	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	
	3系列	E30	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	—	
	3系列	E30	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	快速测试	[启动车辆测试]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E30	快速测试	[删除故障存储器]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E36	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	
	3系列	E36	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	—	
	3系列	E36	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E36	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E36	驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能									
							版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	3系列	E36	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	KOM[仪表盘]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	SRS [安全气囊系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E36	快速测试	[启动车辆测试]												
	3系列	E36	快速测试	[删除故障存储器]												
	3系列	E46	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	√	
	3系列	E46	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	√	
	3系列	E46	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	底盘	LEW[调整, 转向角传感器]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	BIT[基本接口电话]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	BM[随车监视]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	车身	KOM[仪表盘]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	车身	MFL[多功能方向盘]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E46	车身	SMB[进车辅助, 乘客侧]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E46	车身	SMF[座椅记忆, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	√	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	3系列	E46	车身	SPMBT[乘客后视镜存储]				√	√	√	√	√		—	—		
	3系列	E46	车身	SPMFT[司机后视镜存储]				√	√	√	√	√		—	—		
	3系列	E46	车身	SRS [安全气囊系统]				√	√	√	√	√		—	√		
	3系列	E46	车身	SZM[开关中心, 中央控制台]				√	√	√	√	√		—	√		
	3系列	E46	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		—	—		
	3系列	E46	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		—	√		
	3系列	E46	快速测试	[启动车辆测试]													
	3系列	E46	快速测试	[删除故障存储器]													
	3系列	E46	保养功能	维护	复位服务间隔指示器												
	3系列	E46	保养功能	调节, 转向角传感器													
	3系列	E46	保养功能	轮胎气压报警灯复位													
	3系列	E46	钥匙记忆	DME-数字式马达电子系统													
	3系列	E46	钥匙记忆	EGS-自动变速箱系统													
	3系列	E46	钥匙记忆	EWS-电子汽车防盗系统													
	3系列	E46	钥匙记忆	ABS-带防抱死刹车/动态稳定性控制的防抱死刹车													
	3系列	E46	钥匙记忆	A/C-加热器和自动空调控制													
	3系列	E46	钥匙记忆	SRS-安全气囊													
	3系列	E46	钥匙记忆	IKE-电子仪表板													
	3系列	E46	钥匙记忆	LCM-灯光开关中心													
	3系列	E46	钥匙记忆	ZKE-中心车身电子													
	3系列	E46	钥匙记忆	PDC - 驻车距离控制													
	3系列	E46	钥匙记忆	AIC-自动间隔控制													
	3系列	E46	钥匙记忆	RAD-收音机													
	3系列	E46	钥匙记忆	TEL - 汽车电话													
	3系列	E46	钥匙记忆	SZM-开关中心, 中心控制台													
	3系列	E46	钥匙记忆	LEW-转向角传感器													
	3系列	E46	钥匙记忆	SHD-滑动/倾斜的天窗													
	3系列	E46	钥匙记忆	SMF-座椅记忆, 驾驶员													
	3系列	E46	钥匙记忆	EKP-电动燃油泵													
	3系列	E46	重新编码														
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	CAS[车辆进入系统]					√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]					√	√	√	√	√		√	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]						√	√	√	√		√	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	GWS[档位选择器开关]					√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	EKPS[燃油泵控制]					√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	VTC[电子控制气门, 第一排]					√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	VTC2[电子控制气门, 第二排]					√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动器	VTG[分动箱]					√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	AL[主动转向]					√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	ARS[动态驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	ABS[防抱死制动系统--DSC]				√	√	√	√	√		√	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EDCSHL[左后减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EDCSHR[右后减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EDCSVL[左前减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EDCSVR[右前减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	LDM[纵向动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	底盘	EDC [电子减震控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	DVDC[DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	FD[后舱显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	FKA[后座区暖风和空调系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	IBOC [数字调谐器美国]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	√	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	KHI[耳机模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	TRSVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	SCR [选择性催化还原]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	GHAS[管制不同的锁]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	SEC1[辅助控制单元]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	CANSIN[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F30/F31/F34/F35	快速测试	[启动车辆测试]												
	3系列	F30/F31/F34/F35	快速测试	[删除故障存储器]												
	3系列	F30/F31/F34/F35	保养功能	维护	CBS重置											
	3系列	F30/F31/F34/F35	保养功能	维护	CBS修正											
	3系列	F30/F31/F34/F35	保养功能	EMF[停车制动器]												
	3系列	F80	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	3系列	F80	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	3系列	F80	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	3系列	F80	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	3系列	F80	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	车身	TRSVc[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	3系列	F80	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	3系列	F80	车身	SCR [选择性催化还原]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	GHAS[管制不同的锁]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	SEC1[辅助控制单元]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	CANSIN[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—	
	3系列	F80	快速测试	[启动车辆测试]												
	3系列	F80	快速测试	[删除故障存储器]												
	3系列	F80	保养功能	维护	CBS重置											
	3系列	F80	保养功能	维护	CBS修正											
	3系列	F80	保养功能	EMF[停车制动器]												
	4系列	F32	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	4系列	F32	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能										
							版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数 据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
	4系列	F32	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	—		
	4系列	F32	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	—		—	—		
	4系列	F32	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	—		—	—		
	4系列	F32	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	—		—	—		
	4系列	F32	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	TR SVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	HK L[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	SV T[随速助力转向]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	GH AS[管制不同的锁]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	CVM [敞篷软顶模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	SEC1[辅助控制单元]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	CANSIN[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—		
	4系列	F32	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]					√	√	√	√	√		—	—	
	4系列	F32	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	4系列	F32	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-		
	4系列	F32	快速测试	[启动车辆测试]													
	4系列	F32	快速测试	[删除故障存储器]													
	4系列	F32	保养功能	维护	CBS重置												
	4系列	F32	保养功能	维护	CBS修正												
	4系列	F32	保养功能	EMF[停车制动器]													
	4系列	F32	保养功能	刹车片更改													
	5系列	E28	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]					√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	E28	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]					√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	E28	驱动器	EWS[电子防盗系统]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	驱动器	GR[巡航控制]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	驱动器	EML[电子节气门]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	AHK[主动后轴运动性]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	CVM[活动顶篷模块]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	DWA[防盗报警系统]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	EKM[电子车身模块]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	A/C[空调系统]					√	√	√	√	√		-	-	
5系列	E28	车身	KOM[仪表板]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	MID[多功能显示器]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	PDC[驻车距离控制]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	RAD[收音机]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]					√	√	√	√	√		-	-		
5系列	E28	车身	SRS[安全气囊]					√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	5系列	E28	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E28	快速测试	[启动车辆测试]												
	5系列	E28	快速测试	[删除故障存储器]												
	5系列	E34	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	E34	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	E34	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E34	快速测试	[启动车辆测试]												
	5系列	E34	快速测试	[删除故障存储器]												
	5系列	E39	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	√	
	5系列	E39	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	E39	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	底盘	LEW[调整, 转向角传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	AIC[自动间隔控制]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	BIT[基本接口电话]				√	√	√	√	√		-	√	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	5系列	E39	车身	BM[随车监视]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	MFL[多功能方向盘]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	NAV[导航系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	SES[语言输入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	SZM[开关中心, 中央控制台]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	VID[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E39	车身	DSP[数字声音处理器]				√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E39	快速测试	[启动车辆测试]												
	5系列	E39	快速测试	[删除故障存储器]												
	5系列	E39	保养功能	维护	复位服务间隔指示器											
	5系列	E39	保养功能	调节, 转向角传感器												
	5系列	E39	钥匙记忆	DME-数字式马达电子系统												
	5系列	E39	钥匙记忆	EGS - 电子变速箱控制												
	5系列	E39	钥匙记忆	EWS-电子汽车防盗系统												
	5系列	E39	钥匙记忆	LEW - 转向角传感器												
	5系列	E39	钥匙记忆	A/C-加热器和自动空调控制												
	5系列	E39	钥匙记忆	SRS-安全气囊												
	5系列	E39	钥匙记忆	IKE-电子仪表板												
	5系列	E39	钥匙记忆	LCM-灯光开关中心												
	5系列	E39	钥匙记忆	ZKE-车身集中(中央)电子系统												
	5系列	E39	钥匙记忆	PDC-停车距离控制												
	5系列	E39	钥匙记忆	AIC-自动间隔控制												
	5系列	E39	钥匙记忆	RAD-收音机												
	5系列	E39	钥匙记忆	TEL-车载电话												
	5系列	E39	钥匙记忆	MID-多功能显示器												
	5系列	E39	重新编码													
	5系列	E60/E61	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E60/E61	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	√	
	5系列	E60/E61	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]				√	√	√	√	√		√	√	
	5系列	E60/E61	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	5系列	E60/E61	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	ACC [主动巡航控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	ARS[动态驱动]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√	√		√	√	
	5系列	E60/E61	底盘	EDC[减震器控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	LDM[纵向动态管理]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	AFS [主动转向]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	ALBBF [主动靠背宽度, 前排乘客]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	ALBFA [主动靠背宽度, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]					√	√	√	√	√		-	√	
	5系列	E60/E61	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E60/E61	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	DVD-C[DVD换碟机]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	FBZM[客厢后部控制中心中控台]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	FD[后舱显示器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	E60/E61	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	√		
	5系列	E60/E61	车身	KHI[听筒接口]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	LM[灯光模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	E60/E61	车身	PM[功率模块]				√	√	√	√	√		√	-		
	5系列	E60/E61	车身	NVE[夜视电子]				√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能								
							版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	5系列	E60/E61	编程/编码	安全气囊TMBF[车门模块, 前乘客]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	SZL[转向柱开关中心]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	电话[联系电话]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	ZGM[安全网关模块]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	CID[中央信息显示]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	BZM[基站控制中心]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	FLA[远光灯辅助]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	CCC-B0[用户界面]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	PDC[驻车距离控制]											
	5系列	E60/E61	编程/编码	SHD[多驱动滑动]											
	5系列	F07	驱动器	CAS[车辆进入系统]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]			√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	F07	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	驱动器	EKPS[电动燃油泵]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]			√	√	√	√	√		√	-	
	5系列	F07	驱动器	VTG[分动箱]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	驱动器	GWS[档位选择器开关]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	AL[主动转向]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	ICM[集成式底盘控制]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	RDC[轮胎压力控制]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	EPB [停车制动- EMF]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	HSR[后轴打滑角度控制]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	EPS[电子助力转向系统]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	ACC [ACC全系列雷达]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	ICMV [垂直动态管理]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	RKVL/EDCSVL[左前减震器卫星]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	RKVL/EDCSVR[右前减震器卫星]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	RKVL/EDCSHL[左后减震器卫星]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	底盘	RKVL/EDCSHR[右后减震器卫星]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	SZL[转向柱开关中心]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	TRSVC[全方位摄像头]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	HC/SWW[变道警告]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	ZGM[中央网关模块]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	RSE[后座椅娱乐]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	MMC [DVD 换碟机]			√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	TBX [Touchbox]			√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数 据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	5系列	F07	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]					√	√	√	√	√		-	-	
	5系列	F07	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	FD[后部车厢显示器]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	FD2[后部车厢显示器 2]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	车身	AC2 [空调系统- IHKA2]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F07	快速测试	[启动车辆测试]													
	5系列	F07	快速测试	[删除故障存储器]													
	5系列	F07	保养功能	维护	CBS重置												
	5系列	F07	保养功能	维护	CBS修正												
	5系列	F07	保养功能	EMF[停车制动器]													
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-		
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-		
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-		
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	—		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	HSR[后轴打滑角度控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	RKVL/EDCSVL[左前减震器卫星]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	RKVL/EDCSVR[右前减震器卫星]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	RKVL/EDCSHL[左后减震器卫星]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	底盘	RKVL/EDCSHR[右后减震器卫星]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	TRSVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身					√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	燃气[调节差速锁]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身					√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	SEC [辅助控制单元]				√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能										
							版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
	5系列	F10/F11/F18	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]					√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]					√	√	√	√	√		—	—	
	5系列	F10/F11/F18	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FCON[后座区控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FD[后部车厢显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	FD2[后部车厢显示器 2]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	车身	AC2 [空调系统- IHKA2]				√	√	√	√	√		—	—		
	5系列	F10/F11/F18	快速测试	[启动车辆测试]													
	5系列	F10/F11/F18	快速测试	[删除故障存储器]													
	5系列	F10/F11/F18	保养功能	维护	CBS重置												
	5系列	F10/F11/F18	保养功能	维护	CBS修正												
	5系列	F10/F11/F18	保养功能	EMF[停车制动器]													
	6系列	E24	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]					√	√	√	√	√		√	—	
	6系列	E24	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]					√	√	√	√	√		√	—	
6系列	E24	驱动器	EWS[电子防盗系统]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	驱动器	GR[巡航控制]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	驱动器	EML[电子节气门]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	车身	AHK[主动后轴运动性]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	车身	CVM[活动顶篷模块]					√	√	√	√	√		—	—		
6系列	E24	车身	DWA[防盗报警系统]					√	√	√	√	√		—	—		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	6系列	E24	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E24	快速测试	[启动车辆测试]												
	6系列	E24	快速测试	[删除故障存储器]												
	6系列	E63/E64	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	
	6系列	E63/E64	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]					√	√	√	√		√	—	
	6系列	E63/E64	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	驱动器	VTC[电子控制气门, 第一排]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	驱动器	VTC2[电子控制气门, 第二排]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	底盘	ACC2 [主动巡航控制 2]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	底盘	ARS[动态驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		√	—	
	6系列	E63/E64	底盘	EDC[减震器控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	底盘	LDM[纵向动态管理]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	AFS [主动转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	E63/E64	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能

2. - : 表示该系统不具有此功能

3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

					功能
--	--	--	--	--	----

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能											
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数 据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注			
	6系列	E63/E64	车身	CID[中央信息显示器]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	CON[控制器]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	CVM[活动顶篷模块]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	DAB [数字调谐器]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	DVDC[DVD 换碟机]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	DWA[防盗报警系统]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	FBZM[客厢后部控制中心中控台]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	FLA[远光灯辅助]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	HUD[抬头]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	IBOC [数字调谐器美国]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	AC [空调系统- IHKA]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	IC [仪表板- INSTR]					√	√	√	√	√		-	-			
	6系列	E63/E64	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	FRM[脚部空间模块]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	LM2[灯光模块2]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	PM[功率模块]						√	√	√	√	√		√	-		
	6系列	E63/E64	车身	NVE[夜视电子]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	PDC[驻车距离控制]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	RLS[雨量/阳光传感器]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	安全气囊SBSL[卫星, B柱, 左]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	安全气囊SBSR[卫星, B柱, 右]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SDARS[卫星调谐器]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SFZ[卫星车辆中心]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]								√	√	√	√		-	-	
	6系列	E63/E64	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SHZH[独立/辅助取暖装置]							√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]							√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SMBF[乘客座椅模块]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SMFA[司机座椅模块]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SVS[语言处理系统]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SZL[转向柱开关中心]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	SZM[开关中心, 中央控制台]							√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	TCU[信息通讯控制单元]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	TLC [车道偏离警告]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	安全气囊-STVR [车门模块, 前排乘客]								√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	AIRBAG-STVL [车门模块, 驾驶员]							√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	ULF-SBX-H[高接口箱]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	车身	VM[视频模块]						√	√	√	√	√		-	-		
	6系列	E63/E64	快速测试	[启动车辆测试]															
	6系列	E63/E64	快速测试	[删除故障存储器]															

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	6系列	E63/E64	保养功能	维护	CBS重置											
	6系列	E63/E64	保养功能	维护	CBS修正											
	6系列	E63/E64	保养功能	调节, 转向角传感器												
	6系列	E63/E64	保养功能	轮胎气压报警灯复位												
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]					√	√	√	√	√	√	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]					√	√	√	√	√	√	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	HSR[后轴打滑角度控制]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	EPS[电子助力转向系统]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	RKVL/EDCSVL[左前减震器卫星]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	RKVL/EDCSVR[右前减震器卫星]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	RKVL/EDCSHL[左后减震器卫星]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	底盘	RKVL/EDCSHR[右后减震器卫星]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	TRSVC[全方位摄像头]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	SCR [选择性催化还原]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	SVT[随速助力转向]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	燃气[调节差速锁]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	ZGM[中央网关模块]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	CVM[活动顶篷模块]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	RSE[后座椅娱乐]					√	√	√	√	√	-	-	
	6系列	F06/F12/F13	车身	PMA[驻车辅助]					√	√	√	√	√	-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能
2. - : 表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数 据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	6系列	F06/F12/F13	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	SEC [辅助控制单元]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]					√	√	√	√	√		—	—	
	6系列	F06/F12/F13	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FCON[后座区控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FD[后部车厢显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	FD2[后部车厢显示器 2]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	车身	AC2 [空调系统- IHKA2]				√	√	√	√	√		—	—		
	6系列	F06/F12/F13	快速测试	[启动车辆测试]													
	6系列	F06/F12/F13	快速测试	[删除故障存储器]													
	6系列	F06/F12/F13	保养功能	维护	CBS重置												
	6系列	F06/F12/F13	保养功能	维护	CBS修正												
	6系列	F06/F12/F13	保养功能	EMF[停车制动器]													

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能										
							版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
诊断，基 础功能	7系列	E23	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—		
	7系列	E23	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	—		
	7系列	E23	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E23		快速测试	[启动车辆测试]												
	7系列	E23		快速测试	[删除故障存储器]												
	7系列	E32		驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	
	7系列	E32		驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	—	
	7系列	E32		驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		底盘	ABS[防抱死刹车]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32		车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	7系列	E32	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E32	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E32	快速测试	[启动车辆测试]												
	7系列	E32	快速测试	[删除故障存储器]												
	7系列	E38	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	
	7系列	E38	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	—	
	7系列	E38	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	底盘	LEW[调整, 转向角传感器]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	AIC[自动间隔控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	BIT[基本接口电话]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	BM[随车监视]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E38	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E38	车身	MFL[多功能方向盘]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	NAV[导航系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E38	车身	SES[语言输入系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	SZM[开关中心, 中央控制台]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	VID[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E38	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E38	车身	DSP[数字声音处理器]				√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	7系列	E38	车身	FGB[后部车厢鼓风机]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E38	快速测试	[启动车辆测试]													
	7系列	E38	快速测试	[删除故障存储器]													
	7系列	E38	保养功能	维护	复位服务间隔指示器												
	7系列	E38	保养功能	调节, 转向角传感器													
	7系列	E38	钥匙记忆	DME - 数字电机电子													
	7系列	E38	钥匙记忆	EGS - 电子变速箱控制													
	7系列	E38	钥匙记忆	EWS - 电子汽车固定系统													
	7系列	E38	钥匙记忆	LEW - 转向角传感器													
	7系列	E38	钥匙记忆	A/C - 加热器和自动调节器控制													
	7系列	E38	钥匙记忆	SRS[安全气囊]													
	7系列	E38	钥匙记忆	IKE/IKI/KOMBI[仪表板系统]													
	7系列	E38	钥匙记忆	LSZ/LCM[灯光开关中心]													
	7系列	E38	钥匙记忆	ZKE[中央电脑系统]													
	7系列	E38	钥匙记忆	PDC[驻车距离控制]													
	7系列	E38	钥匙记忆	AIC - 自动间隔控制													
	7系列	E38	钥匙记忆	RAD - 无线电													
	7系列	E38	钥匙记忆	TEL - 车载电话													
	7系列	E38	钥匙记忆	SZM - 交换中心, 中控台													
	7系列	E38	钥匙记忆	MID - 多信息显示													
	7系列	E65/E66	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		—	√		
	7系列	E65/E66	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—		
	7系列	E65/E66	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]				√	√	√	√	√		√	—		
	7系列	E65/E66	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	驱动器	VTC[电子控制气门, 第一排]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	驱动器	VTC2[电子控制气门, 第二排]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	ACC [主动巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	ARS[动态驱动]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	CIM[底盘集成模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		√	—		
	7系列	E65/E66	底盘	EDC[减震器控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	车身	AFS [主动转向]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	车身	ANT[天线/天线调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		
	7系列	E65/E66	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		—	—		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能								
							版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	7系列	E65/E66	车身	SZM/BZM [控制中心, 中控台]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	CA[舒适进入系统]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	CEM [清洁能源模块]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	CDC[CD 换碟机]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	CON[控制器]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	DVDC[DVD 换碟机]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	DAB [数字调谐器]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	DWA[防盗报警系统]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	FBI [灵活总线接口]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	FBZM[客厢后部控制中心中控台]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	FCON[后座区控制器]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	FD[后舱显示器]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	FKA[后座区暖风和空调系统]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	FLA[远光灯辅助]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	HKL[车身后盖打开装置]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	IBOC [数字调谐器美国]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	AC [空调系统- IHKA]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	IC [仪表板- INSTR]			√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	KHI[听筒接口]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	LM[灯光模块]			√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	NVE[夜视电子]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	PDC[驻车距离控制]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	PM[功率模块]			√	√	√	√	√		√	—	
	7系列	E65/E66	车身	RLS[雨量/阳光传感器]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	AIRBAG-SASL [卫星, A柱, 左侧]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	安全气囊-SASR [卫星, A柱, 右侧]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	安全气囊SBSL[卫星, B柱, 左]			√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	安全气囊SBSR[卫星, B柱, 右]			√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	SDARS[卫星调谐器]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SFZ[卫星车辆中心]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SG-FD[客厢后部控制模块]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SG-FD-GW[控制模块, 后座区]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SHZH[独立/辅助取暖装置]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]			√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]			√	√	√	√	√		—	—	

宝马_v9.87 车型功能表

1. √：表示该系统具有此功能
2. -：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	7系列	E65/E66	车身	SMBF[乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SMBFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SMFA[司机座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SMFAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SSBF[乘客座椅侧向加速度传感器]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	SSFA[司机座椅侧向加速度传感器]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	SSH[后座椅侧向加速度传感器]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	AIRBAG-STVL [卫星, 门, 左前]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	AIRBAG-STVR [卫星, 门, 右前]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SVS[语言处理系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		—	√	
	7系列	E65/E66	车身	TMBFH[乘客后侧门模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	TMBFT[乘客门模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	TMFAH[驾驶员后侧车门模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	TMFAT[驾驶员门模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	TCU [电子信息系统控制单元- TEL/ULF/ULF-SBX]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	VM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	WIM[刮水器模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	车身	SGM-ZGM [安全网关模块(ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]				√	√	√	√	√		—	—	
	7系列	E65/E66	快速测试	[启动车辆测试]												
	7系列	E65/E66	快速测试	[删除故障存储器]												
	7系列	E65/E66	保养功能	维护	CBS重置											
	7系列	E65/E66	保养功能	维护	CBS修正											
	7系列	E65/E66	保养功能	调节, 转向角传感器												
	7系列	E65/E66	保养功能	EMF[停车制动器]												
	7系列	E65/E66	保养功能	轮胎气压报警灯复位												
	7系列	E65/E66	编程/编码	CAS[车辆进入系统]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	INSTR[仪表板]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	LM[灯光模块]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	ACSM/SRS[碰撞安全模块]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	安全气囊SBSL[卫星, B柱, 左]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	安全气囊SBSR[卫星, B柱, 右]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SSBF[乘客座椅侧向加速度传感器]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SSFA[司机座椅侧向加速度传感器]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SSH[后座椅侧向加速度传感器]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SZL[转向柱开关中心]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SASL[A柱卫星式控制单元左]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SASR[A柱卫星式控制单元右]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	STVL[卫星门左前]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	STVR[卫星门右前]												

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	7系列	E65/E66	编程/编码	SFZ[卫星车辆中心]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	EMF[电动机械驻车制动]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	ASK[音频系统控制器]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	SHD[多驱动滑动]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	TMFT [车门模块驾驶员]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	TMBT [车门模块乘客]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	TMFTH [车门模块驾驶员后部]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	TMBTH [车门模块乘客后部]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	CCC-B0[用户界面]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	PDC[驻车距离控制]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	空气系统[气候模块]												
	7系列	E65/E66	编程/编码	WIM[刮水器模块]												
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	HSR[后轴打滑角度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	RKVL/EDCSVL[左前减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	RKVL/EDCSVR[右前减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	RKVL/EDCSHL[左后减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	底盘	RKVL/EDCSHR[右后减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	TRSV C[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能										
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	燃气[调节差速锁]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	STML[大灯驱动器模块, 左]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	STMR[大灯驱动器模块, 右]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	LHML[LED主照明模块, 左]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	LHMR[LED主照明模块, 右]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	GZAL[定向照明, 左]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	GZAR[定向照明, 右]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	SEC [辅助控制单元]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		-	-			
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]						√	√	√	√	√		-	-	
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]					√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	FCON[后座区控制器]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√	√		-	-		
	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能
2. - : 表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

[illegible]

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	8系列	E31	快速测试	[删除故障存储器]												
	I系列	I01/I12	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	I系列	I01/I12	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	I系列	I01/I12	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	-		-	-	
	I系列	I01/I12	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	I系列	I01/I12	快速测试	[启动车辆测试]												
	I系列	I01/I12	快速测试	[删除故障存储器]												
	I系列	I01/I12	保养功能	维护	CBS重置											
	I系列	I01/I12	保养功能	维护	CBS修正											
	I系列	I01/I12	保养功能	EMF[停车制动器]												
	I系列	I01/I12	保养功能	刹车片更改												
	X系列	X1_E84	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X1_E84	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X1_E84	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	ACC [主动巡航控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X1_E84	底盘	ARS[动态驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EDCSHL[左后减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EDCSHR[右后减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EDCSVL[左前减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EDCSVR[右前减震器卫星]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	LDM[纵向动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	底盘	EDC [电子减震控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	DVDC[DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	FD[后舱显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	FKA[后座区暖风和空调系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	IBOC [数字调谐器美国]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	KHI[耳机模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X1_E84	车身	RFK[倒车摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	RLS [雨量/阳光太阳能传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	SDARS[卫星调谐器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	SMBF[乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	SMFA[司机座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	TCU[信息通讯控制单元]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	ULF-SBX-H[高接口箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	VM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X1_E84	快速测试	[启动车辆测试]												
	X系列	X1_E84	快速测试	[删除故障存储器]												
	X系列	X1_E84	保养功能	维护	CBS重置											
	X系列	X1_E84	保养功能	维护	CBS修正											
	X系列	X1_E84	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X3_E83	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	√	
	X系列	X3_E83	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X3_E83	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	底盘	LEW[调整, 转向角传感器]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	AIC[自动间隔控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	车身	MFL[多功能方向盘]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	NAV[导航系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	车身	SES 语言输入系统				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	SMF 司机座椅存储				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	车身	VID[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_E83	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X3_E83	车身	DSP[数字声音处理器]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	X系列	X3_E83	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X3_E83	快速测试	[启动车辆测试]													
	X系列	X3_E83	快速测试	[删除故障存储器]													
	X系列	X3_E83	保养功能	维护	复位服务间隔指示器												
	X系列	X3_E83	保养功能	调节, 转向角传感器													
	X系列	X3_E83	保养功能	轮胎气压报警灯复位													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	DME-数字式马达电子系统													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	EGS - 电子变速箱控制													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	EWS - 电子汽车固定系统													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	LEW - 转向角传感器													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	A/C-加热器和自动空调控制													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	IKE-电子仪表板													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	SRS-安全气囊													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	RAD-收音机													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	AIC - 自动间隔控制													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	LCM-灯光开关中心													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	ZKE-车身集中(中央)电子系统													
	X系列	X3_E83	钥匙记忆	SLM - 后视镜/座椅系统													
	X系列	X3_E83	重新编码														
	X系列	X5_E53	驱动器	EMF[停车制动器]				√	√	√	√	√		√	√		
	X系列	X5_E53	驱动器	刹车片更改				√	√	√	√	√		√	√		
	X系列	X5_E53	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	底盘	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	底盘	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	底盘	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	MID[多功能显示器]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E53	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E53	车身	SHD[滑动/倾斜天窗]				√	√	√	√	√		—	—		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能										
							版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
	X系列	X5_E53	车身	SLM/SM [后视镜/座椅记忆系统]				√	√	√	√	√		-	√		
	X系列	X5_E53	车身	SRS[安全气囊]				√	√	√	√	√		-	√		
	X系列	X5_E53	车身	URS[防翻滚传感器]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X5_E53	车身	VNC[可变凸轮轴控制]				√	√	√	√	√		-	√		
	X系列	X5_E53	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X5_E53	快速测试	[启动车辆测试]													
	X系列	X5_E53	快速测试	[删除故障存储器]													
	X系列	X5_E53	保养功能	CAS[车辆进 复位服务间隔指示器													
	X系列	X5_E53	保养功能	ECM [发动机系统- DME/DDE]													
	X系列	X5_E53	保养功能	ECM2 [发动机系统2 - DME2]													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	DME - 数字电机电子													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	EGS - 电子变速箱控制													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	EWS - 电子汽车固定系统													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	LEW - 转向角传感器													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	A/C - 加热器和自动调节器控制													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	SRS - 辅助约束系统													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	IKE - 仪器集群电子													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	LCM - 光检查模块													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	ZKE - 中央车身电子													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	PDC - 驻车距离控制													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	AIC - 自动间隔控制													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	RAD - 收音机													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	TEL - 车载电话													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	SZM - 交换中心, 中控台													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	MID - 多信息显示													
	X系列	X5_E53	钥匙记忆	SLM - 后视镜/座椅系统													
	X系列	X5_E53	重新编码														
	X系列	X5_E70	驱动器	CAS[车辆进入系统]					√	√	√	√	√		-	√	
	X系列	X5_E70	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]					√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	GWS[档位选择器开关]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	EKPS[燃油泵控制]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	QMVH[侧向力矩分配, 后轴]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	VTC[电子控制气门, 第一排]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	VTC2[电子控制气门, 第二排]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	驱动器	VTG[分动箱]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	底盘	AL[主动转向]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	底盘	ARS[动态驱动]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_E70	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]					√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X5_E70	底盘	EDCSHL[左后减震器卫星]					√	√	√	√	√		√	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能										
							版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
	X系列	X5_E70	底盘	EDCSHR[右后减震器卫星]				√	√	√	√	√		√	—		
	X系列	X5_E70	底盘	EDCSVL[左前减震器卫星]				√	√	√	√	√		√	—		
	X系列	X5_E70	底盘	EDCSVR[右前减震器卫星]				√	√	√	√	√		√	—		
	X系列	X5_E70	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	底盘	EMF[停车制动器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	底盘	EDC [电子减震控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E70	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E70	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CNAV[中国导航系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	DVDC[DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	FD[后舱显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	FKA[后座区暖风和空调系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E70	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E70	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	IBOC [数字调谐器美国]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E70	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_E70	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	KHI[耳机模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X5_E70	车身	RFK[倒车摄像头]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	RLS [雨量/阳光太阳能传感器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	SDARS[卫星调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	X系列	X5_E70	车身	SFZ[卫星车辆中心]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	SMBF[乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	SMFA[司机座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	TCU[信息通讯控制单元]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	ULF-SBX-H[高接口箱]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	VM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X5_E70	快速测试	[启动车辆测试]													
	X系列	X5_E70	快速测试	[删除故障存储器]													
	X系列	X5_E70	保养功能	维护	CBS重置												
	X系列	X5_E70	保养功能	维护	CBS修正												
	X系列	X5_E70	保养功能	调节, 转向角传感器													
	X系列	X5_E70	保养功能	EMF[停车制动器]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	CAS[车辆进入系统]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	FZD[功能中心, 车顶]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	KBM[车身基本模块]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	INSTR[仪表板]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	CCC-B0[用户界面]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	ACSM/SRS[碰撞安全模块]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	PDC[驻车距离控制]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	安全气囊SGM-ZGM[安全网关模块 (ZGM)]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	EDC [电子减震控制 K]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	SMFA [座椅模块前部]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	GWS[档位选择器开关]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	CA [舒适进入系统]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	RSE[后座椅娱乐]													
	X系列	X5_E70	钥匙记忆	VTG[分动箱]													
	X系列	X6_E71	驱动器	CAS[车辆进入系统]					√	√	√	√	√		—	√	
	X系列	X6_E71	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]					√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E71	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]					√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E71	驱动器	GWS[档位选择器开关]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	驱动器	EKPS[燃油泵控制]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	驱动器	QMVH[侧向力矩分配, 后轴]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	驱动器	VTG[分动箱]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	底盘	AL[主动转向]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	底盘	ARS[动态驱动]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]					√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E71	底盘	EDCSHL[左后减震器卫星]					√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E71	底盘	EDCSHR[右后减震器卫星]					√	√	√	√	√		√	—	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统			功能										
							版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注		
	X系列	X6_E71	底盘	EDCSVL[左前减震器卫星]				√	√	√	√	√		√	—		
	X系列	X6_E71	底盘	EDCSVR[右前减震器卫星]				√	√	√	√	√		√	—		
	X系列	X6_E71	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	底盘	LDM[集成式底盘控制-ICM]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	底盘	EDC [电子减震控制]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X6_E71	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	CCC-A[设备]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	ANT[天线调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	ASK[音频系统控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X6_E71	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	DVDC[DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	FD[后部车厢显示器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	FKA[后座区暖风和空调系统]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X6_E71	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	IBOC [数字调谐器美国]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X6_E71	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]					√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	KHI[听筒接口]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	√		
	X系列	X6_E71	车身	RFK[倒车摄像头]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	RLS [雨量/阳光太阳能传感器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	SDARS[卫星调谐器]				√	√	√	√	√		—	—		
	X系列	X6_E71	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]				√	√	√	√	√		—	—		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X6_E71	车身	SMBF[乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	车身	SMFA[司机座椅模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	车身	TCU[信息通讯控制单元]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	车身	ULF-SBX-H[高接口箱]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	车身	VM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	车身	VSW[视频开关]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E71	快速测试	[启动车辆测试]												
	X系列	X6_E71	快速测试	[删除故障存储器]												
	X系列	X6_E71	保养功能	维护	CBS重置											
	X系列	X6_E71	保养功能	维护	CBS修正											
	X系列	X6_E71	保养功能	调节, 转向角传感器												
	X系列	X6_E71	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	CAS[车辆进入系统]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	FZD[功能中心, 车顶]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	KBM[车身基本模块]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	INSTR[仪表盘]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	CCC-BO[用户界面]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	ACSM/SRS[碰撞安全模块]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	PDC[驻车距离控制]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	安全气囊SGM-ZGM[安全网关模块 (ZGM)]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	EDC [电子减震控制 K]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	SMFA [座椅模块前部]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	GWS[档位选择器开关]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	CA [舒适进入系统]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	RSE[后座椅娱乐]												
	X系列	X6_E71	钥匙记忆	VTG[分动箱]												
	X系列	X6_E72	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		—	√	
	X系列	X6_E72	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E72	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]				√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E72	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	底盘	ARS[动态驱动]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		√	—	
	X系列	X6_E72	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X6_E72	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		—	√	

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能

3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

[illegible]

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X6_E72	保养功能	维护	CBS重置											
	X系列	X6_E72	保养功能	维护	CBS修正											
	X系列	X6_E72	保养功能	调节, 转向角传感器												
	X系列	X6_E72	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	CAS[车辆进入系统]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	FZD[功能中心, 车顶]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	KBM[车身基本模块]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	INSTR[仪表板]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	CCC-B0[用户界面]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	ACSM/SRS[碰撞安全模块]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	PDC[驻车距离控制]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	安全气囊SGM-ZGM[安全网关模块 (ZGM)]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	EDC [电子减震控制 K]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	SMFA [座椅模块前部]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	GWS[档位选择器开关]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	CA [舒适进入系统]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	RSE[后座椅娱乐]												
	X系列	X6_E72	钥匙记忆	VTG[分动箱]												
	X系列	X3_F25	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X3_F25	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X3_F25	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	TRSVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	HKL[自动行李箱盖驱动]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	GHAS[管制不同的锁]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X3_F25	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	FAH[后司机侧座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	BFH[后乘客座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	FD[后部车厢显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X3_F25	快速测试	[启动车辆测试]												
	X系列	X3_F25	快速测试	[删除故障存储器]												
	X系列	X3_F25	保养功能	维护	CBS重置											
	X系列	X3_F25	保养功能	维护	CBS修正											
	X系列	X3_F25	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X4_F26	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	驱动器	燃气[调节差速锁]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能									
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注	
	X系列	X4_F26	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]						√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]						√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	TR SVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	STML[大灯驱动器模块, 左]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	STMR[大灯驱动器模块, 右]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	SEC1[辅助控制单元1]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	IC [仪表盘- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]					√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-		
	X系列	X4_F26	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X4_F26	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	车身	AC2 [空调系统- IHKA2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X4_F26	快速测试	[启动车辆测试]												
	X系列	X4_F26	快速测试	[删除故障存储器]												
	X系列	X4_F26	保养功能	维护	CBS重置											
	X系列	X4_F26	保养功能	维护	CBS修正											
	X系列	X4_F26	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X4_F26	保养功能	刹车片更改												
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	驱动器	燃气[调节差速锁]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	车身	TR SVC[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X5_F15/F85	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能
2. - : 表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X5_F15/F85	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	STML[大灯驱动器模块, 左]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	STMR[大灯驱动器模块, 右]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	SEC1[辅助控制单元1]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	IC [仪表盘- INSTR]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		—	—	
	X系列	X5_F15/F85	车身	AC2 [空调系统- IHKA2]				√	√	√	√	√		—	—	
X系列	X5_F15/F85	快速测试	[启动车辆测试]													
X系列	X5_F15/F85	快速测试	[删除故障存储器]													
X系列	X5_F15/F85	保养功能	维护	CBS重置												
X系列	X5_F15/F85	保养功能	维护	CBS修正												

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数 据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X5_F15/F85	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X5_F15/F85	保养功能	刹车片更改												
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	ECM2 [发动机系统2 - DME2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	EKPS[电动燃油泵]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	VTG[分动箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	EME [电机电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	驱动器	燃气[调节差速锁]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	SME [蓄电池管理电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	AL[主动转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	ICM[集成式底盘控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	EHC[电子乘坐高度控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	ACC [ACC全系列雷达]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	底盘	ICMV [垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	JBE/JBBF [连接盒电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	SZL[转向柱开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	TRSVc[全方位摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	HC/SWW[变道警告]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	SVT[随速助力转向]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	ZGM[中央网关模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	RSE[后座椅娱乐]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	PMA[驻车辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	MMC [DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	TBX [Touchbox]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	电话[联系电话]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	EME2[电机电子2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	HUD[抬头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	ASD [有源音响设计]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	STML[大灯驱动器模块, 左]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	STMR[大灯驱动器模块, 右]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	X系列	X6_F16/F86	车身	SEC1[辅助控制单元1]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	TVM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	EMA_LI[左侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	EMA_RE[右侧电子马达机轴]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	FZD[功能中心, 车顶]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	NIVI[夜视电子]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	KAFAS[基于驾驶员辅助系统的摄像头]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	ECALL [Combox 紧急呼叫]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	CIC [车头单元平台]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	HKL[车身后盖打开装置]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	FAS[座椅模块, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	BFS[座椅模块, 乘客]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	AHM[挂车模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	VDC/VDM[垂直动态管理]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	车身	AC2 [空调系统- IHKA2]				√	√	√	√	√		-	-	
	X系列	X6_F16/F86	快速测试	[启动车辆测试]												
	X系列	X6_F16/F86	快速测试	[删除故障存储器]												
	X系列	X6_F16/F86	保养功能	维护	CBS重置											
	X系列	X6_F16/F86	保养功能	维护	CBS修正											
	X系列	X6_F16/F86	保养功能	EMF[停车制动器]												
	X系列	X6_F16/F86	保养功能	刹车片更改												
	Z系列	Z1_E30	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z1_E30	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z1_E30	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z1_E30	驱动器	GR[巡航控制]				√	√	√	√	√		-	-	
Z系列	Z1_E30	驱动器	EML[电子节气门]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	底盘	EHC/EDC[车桥空气悬挂信号]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	车身	AHK[主动后轴运动性]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	车身	EKM[电子车身模块]				√	√	√	√	√		-	-		
Z系列	Z1_E30	车身	GSA[闭环控制差速锁全轮驱动]				√	√	√	√	√		-	-		

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能

2. - : 表示该系统不具有此功能

3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

[illegible]

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	Z系列	Z3_E36	保养功能	调节, 转向角传感器												
	Z系列	Z4_E85/E86	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	底盘	LEW[调整, 转向角传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	AIC[自动间隔控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	CVM[活动顶篷模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	KOM[仪表板]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	LSZ/LCM[灯光开关中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	RAD[收音机]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	安全气囊SBSL[卫星, B柱, 左]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	安全气囊SBSR[卫星, B柱, 右]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	SRS [安全气囊系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	SMF[座椅记忆, 驾驶员]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	SZM[开关中心, 中央控制台]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	VID[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	ZKE[中央电脑系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	AIRBAG-STVL [卫星, 门, 左前]				√	√	√	√	√				
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	AIRBAG-STVR [卫星, 门, 右前]				√	√	√	√	√				
	Z系列	Z4_E85/E86	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√				
	Z系列	Z4_E85/E86	快速测试	[启动车辆测试]												
	Z系列	Z4_E85/E86	快速测试	[删除故障存储器]												
	Z系列	Z4_E85/E86	保养功能	维护	复位服务间隔指示器											
	Z系列	Z4_E85/E86	保养功能	调节, 转向角传感器												
	Z系列	Z4_E85/E86	保养功能	轮胎气压报警灯复位												
	Z系列	Z4_E89	驱动器	CAS[车辆进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z4_E89	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS/DKG/SMG]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	驱动器	EKPS[燃油泵控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	驱动器	GWS[档位选择器开关]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	底盘	EDC[减震器控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	底盘	EPB [停车制动- EMF]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	底盘	EPS[电子助力转向系统]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

备注：
1. √ ：表示该系统具有此功能
2. - ：表示该系统不具有此功能
3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

BMW诊断 选择	系列	底盘	模块	系统				功能								
								版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	保养功能	保养功能	单元编码	备注
	Z系列	Z4_E89	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	AMP[扩音器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	CA[舒适进入系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	CDC[CD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	CID[中央信息显示器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	CON[控制器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	DAB [数字调谐器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	DVDC[DVD 换碟机]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	DWA[防盗报警系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	FLA[远光灯辅助]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	FRM[脚部空间模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	FZD[天窗功能中心]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	AC [空调系统- IHKA]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	IC [仪表板- INSTR]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	SGM-ZGM [安全网关模块 (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	CD [用户接口- CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	CD-GW/M-ASK-GW [网关- CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	SRS [安全气囊- AIRBAG/SGM-SIM]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	NAV [导航系统- JNAV/CNAV/KNAV/M-ASK-NAV]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	PDC[驻车距离控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	RLS [雨量/阳光太阳能传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	SINE[报警器和倾斜传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	SMFA[司机座椅模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	TCU[信息通讯控制单元]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	ULF-SBX-H[高接口箱]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	车身	VM[视频模块]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z4_E89	快速测试	[启动车辆测试]												
	Z系列	Z4_E89	快速测试	[删除故障存储器]												
	Z系列	Z4_E89	保养功能	维护	CBS重置											
	Z系列	Z4_E89	保养功能	维护	CBS修正											
	Z系列	Z4_E89	保养功能	调节, 转向角传感器												
	Z系列	Z4_E89	保养功能	EMF[停车制动器]												
	Z系列	Z8_E52	驱动器	ECM [发动机系统- DME/DDE]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z8_E52	驱动器	TCM [自动变速箱控制模块 - EGS]				√	√	√	√	√		√	-	
	Z系列	Z8_E52	驱动器	EWS[电子防盗系统]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z8_E52	底盘	ABS[防抱死制动系统-DSC]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z8_E52	底盘	LEW[调整, 转向角传感器]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z8_E52	底盘	RDC[轮胎压力控制]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z8_E52	车身	BIT[基本接口电话]				√	√	√	√	√		-	-	
	Z系列	Z8_E52	车身	A/C[空调系统]				√	√	√	√	√		-	-	

宝马_v9.87 车型功能表

1. √ : 表示该系统具有此功能

2. - : 表示该系统不具有此功能

3. 与前一版本相比新增功能以红色字体表明

[illegible]