



UBI 文件系统使用指南

文档版本 04

发布日期 2018-11-30

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

linux-2.6.27 后，内核加入了一种新型的 FLASH 文件系统 UBI (Unsorted Block Images)。主要针对 FLASH 的特有属性，通过软件的方式来实现日志管理、坏块管理、损益均衡等技术。

本文主要介绍如何在内核中配置使用 UBI 文件系统以及制作对应的 UBI 文件系统根文件系统镜像。同时还介绍了如何转换镜像格式以便于在 u-boot 上进行烧录。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

| 产品名称 | 产品版本 |
|---------|--------|
| Hi3519 | V100 |
| Hi3519 | V101 |
| Hi3516C | V300 |
| Hi3516D | V200 |
| Hi3516E | V100 |
| Hi3516E | V200 |
| Hi3516E | V300 |
| Hi3518E | V300 |
| Hi3559 | V100 |
| Hi3556 | V100 |
| Hi3516A | V200 |
| Hi3536C | V100 |
| Hi3559A | V100ES |
| Hi3559A | V100 |
| Hi3559C | V100 |



| 产品名称 | 产品版本 |
|---------|------|
| Hi3536D | V100 |
| Hi3531D | V100 |
| Hi3521D | V100 |
| Hi3520D | V400 |
| Hi3521A | V100 |
| Hi3531A | V100 |
| Hi3518E | V200 |
| Hi3518E | V201 |
| Hi3516C | V200 |
| Hi3519A | V100 |
| Hi3556A | V100 |
| Hi3516D | V300 |
| Hi3516A | V300 |
| Hi3516C | V500 |
| Hi3559 | V200 |
| Hi3556 | V200 |
| Hi3516E | V200 |
| Hi3516E | V300 |
| Hi3518E | V300 |
| Hi3516D | V200 |

读者对象

本文档（本指南）主要适用于技术支持工程师。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 04 (2018-11-30)

新增 Hi3516E V200/Hi3516E V300/Hi3518E V300。



文档版本 03 (2018-05-20)

2.2、2.4 和 2.5 小节涉及修改。

文档版本 02 (2018-01-16)

新增 Hi3559AV100/Hi3559CV100。

文档版本 01 (2017-12-20)

新增 Hi3520DV400/Hi3521DV100/Hi3531DV100。

文档版本 00B08(2017-11-20)

2.2 小节和 2.4 小节，涉及更新。

新增 2.5 小节。

文档版本 00B07(2017-08-15)

添加 Hi3536DV100 的相关内容。

文档版本 00B06 (2017-05-27)

添加 Hi3559AV100ES 的相关内容。

文档版本 00B05 (2017-04-10)

添加 Hi3536CV100 的相关内容。

文档版本 00B04 (2017-03-27)

2.2 和 3.2 小节涉及修改

文档版本 00B03 (2017-02-25)

添加 Hi3556V100 的相关内容。

2.1 小节涉及修改

文档版本 00B02 (2016-07-30)

添加 Hi3516CV300/Hi3559V100 的相关内容。

文档版本 00B01 (2015-11-04)

第 1 次临时版本发布。



目 录

| | |
|--|----|
| 前 言..... | i |
| 1 内核中使能 UBI | 1 |
| 1.2 内核配置 UBI 选项 | 1 |
| 1.3 UBI 设备驱动配置选项说明..... | 2 |
| 2 UBIFS 应用样例..... | 3 |
| 2.1 mount 一个空 UBIFS 文件系统 | 3 |
| 2.2 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像 | 6 |
| 2.3 空 UBIFS 文件系统升级为根文件系统 | 9 |
| 2.4 UBI 镜像的转换格式和烧录..... | 10 |
| 2.5 使用 mkubiimg.sh 脚本一键式制作 UBI 镜像..... | 13 |
| 3 附录..... | 14 |
| 3.1 UBI 和 MTD 相关的接口和命令..... | 14 |
| 3.2 UBI 常见问题 | 14 |



1 内核中使能 UBI

芯片内核版本明细，请参考表 1-1 所示。

表1-1 芯片内核版本

| 芯片 | 内核版本 |
|---|-------------|
| Hi3519V100/Hi3519V101/Hi3516CV300/Hi3516EV100/Hi3559V100/Hi3556V100/Hi3516AV200/Hi3559AV100ES/Hi3521DV100/Hi3531DV100/Hi3520DV400/Hi3536CV100 | linux3.18.y |
| Hi3536DV100/Hi3521AV100/Hi3531AV100/Hi3518EV200/Hi3518EV201/Hi3516CV200/Hi3559AV100/Hi3559CV100/Hi3519AV100/Hi3556AV100/Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3516AV300/Hi3559V200/Hi3556V200/Hi3516EV200/Hi3516EV300/Hi3518EV300/Hi3516DV200 | linux4.9.y |

注意

本文档中以单板上的内核版本 linux3.18.y 为例，使用 UBIFS 文件系统，可以按以下配置。

1.2 内核配置 UBI 选项

步骤 1 使能 UBI 设备驱动

```
Device Drivers --->
<*> Memory Technology Device (MTD) support --->
    <*> Enable UBI - Unsorted block images --->
```



```
-- Enable UBI - Unsorted block images
(4096) UBI wear-leveling threshold
(20) Maximum expected bad eraseblock count per 1024 eraseblocks
[ ] UBI Fastmap (Experimental feature)
<*> MTD devices emulation driver (gluebi)
[ ] Read-only block devices on top of UBI volumes
```



说明

必须先使能 UBI 设备驱动，才能找到 UBIFS 文件系统选项。

步骤 2 使能 UBIFS 文件系统

```
File systems --->
  *- Miscellaneous filesystems --->
    <*> UBIFS file system support
```

```
<*> UBIFS file system support
[ ] Advanced compression options (NEW)
```



说明

所有配置按以上图中所示，其它 UBI/UBIFS 配置选项使用系统默认值，不要随意选择配置，如果选择不慎，UBI 文件系统可能无法正常工作。

----结束

1.3 UBI 设备驱动配置选项说明

- UBI wear-leveling threshold
UBI 系统记录每个擦除块发生擦除操作的次数。此选项表示所有擦除操作次数中，最小值和最大值之间允许的最大间隔。此值默认为 4096，对于寿命比较短的 MLC 器件，此值应该配置相对小一点，比如 256。
- MTD devices emulation driver (gluebi)
模拟 MTD 驱动，选择此选项，当创建一个卷时，UBI 将同时模拟一个 MTD 设备。这个功能提供了一个接口，供其它文件系统使用 UBI。



2 UBIFS 应用样例

2.1 mount 一个空 UBIFS 文件系统

单板当前有 4 个分区，分区的情况如下图。

```
# cat /proc/mtd
dev:   size  erasesize  name
mtd0: 01000000 00020000 "hinand"
mtd1: 00400000 00020000 "kernel"
mtd2: 02000000 00020000 "rootfs"
mtd3: 03200000 00020000 "ubi"
```

通过以下几步，就可以把 mtd3 分区映射成 ubi 卷，做为 ubi 分区使用。

步骤 1 格式化 ubi 分区

使用以下命令格式化 ubi 分区。

```
# ubiformat /dev/mtd3
```

说明

- OSDRV 编译完成后，生成的 UBI 工具放在 osdrv/pub/bin/board_xxx/目录下，board_xxx 路径的命名与编译时选择的工具链以及产品相关。
- 需将 UBI 工具下载到单板，通过命令“chmod +x ‘ubi 工具’”加可执行权限。
- 不推荐擦除(如:用命令 flash_eraseall)分区，擦除分区后，可以正常 mount 到 ubifs。但是擦除分区操作，将使 UBI 系统丢失记录的每个擦除块的擦除次数。
- MTD 分区大小至少要 44 个 block。

步骤 2 绑定 UBI 到 MTD 分区

绑定 UBI 到 mtd3 分区，使用以下命令。



```
# ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3
```

参数“-m 3”表示使用 mtd3 分区。只有绑定了 ubi 到 mtd 分区以后，才能在 /dev/ 下找到 ubi 设备“ubi0”，如果曾经创建过 ubi 卷，那么绑定以后才能在 /dev/ 下找到并且访问 ubi 卷“ubi0_0”。

命令执行成功，显示信息如下图。

```
# ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3
UBI: attaching mtd3 to ubi0
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd3 (name "UBIFS01", size 50 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 400, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 1/1, WL threshold: 4096, image
sequence number: 728242785
UBI: available PEBs: 376, total reserved PEBs: 24, PEBs reserved
for bad PEB handling: 20
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 101
UBI: attaching mtd3 to ubi0
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd3 (name "UBIFS01", size 50 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 400, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 1/1, WL threshold: 4096, image
sequence number: 728242785
UBI: available PEBs: 376, total reserved PEBs: 24, PEBs reserved
for bad PEB handling: 20
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 101
```

最后一行打印“ubi_bgt0d”表示成功创建设备 ubi0，查看所有设备“ls /dev/ubi*”，将发现多一个设备“/dev/ubi0”。

步骤 3 创建 UBI 卷



UBI 卷可以理解为 UBI 设备的分区。创建 ubi 卷命令如下：

```
# ubimkvol /dev/ubi0 -N ubifs -s SIZE
```

参数 “/dev/ubi0” 是上一步骤创建的 ubi 设备。

参数 “-N ubifs” 表示创建的卷名为 “ubifs”。

参数 “-s SIZE” 表示创建的分区大小。

说明

SIZE 值应小于 “/dev/ubi0” 设备能提供的空间大小。

可以使用命令 “ubinformat” 查看当前可使用的 LEBs 大小。如下图红色标记行所示，当 UBI 设备提供的空间为 50 MiB 时，可使用的空间大小为 45.5MiB。所以，应该保证所创建的卷的 SIZE 值小于可使用的 LEBs 空间大小。

```
# ubinformat /dev/ubi0
ubi0
Volumes count: 0
Logical eraseblock size: 126976 bytes, 124.0 KiB
Total amount of logical eraseblocks: 400 (50790400 bytes, 48.4 MiB)
Amount of available logical eraseblocks: 376 (47742976 bytes, 45.5
MiB)
Maximum count of volumes 128
Count of bad physical eraseblocks: 0
Count of reserved physical eraseblocks: 20
Current maximum erase counter value: 1
Minimum input/output unit size: 2048 bytes
Character device major/minor: 253:0
```

查看所有设备 “ls /dev/ubi*”，将发现多一个设备 “/dev/ubi0_0”。

说明

卷只用创建一次，创建后，卷信息将被记录在 UBI 设备上，下一次启动，不用再次创建卷。删除卷，用命令 “ubirmvol”。如果使用此命令删除卷，卷上所有数据，也将被删除。

步骤 4 挂载空 UBIFS 文件系统

此时就可以将创建的卷挂载到指定的目录上去了，命令如下：

```
# mount -t ubifs /dev/ubi0_0 /mnt/
```

或者

```
# mount -t ubifs ubi0:ubifs /mnt/
```



参数“/dev/ubi0_0”表示 mount 到卷“ubi0_0”，也可以使用参数“ubi0:ubifs”。某些版本的内核，不支持“/dev/ubi0_0”形式的参数，只能使用“ubi0:ubifs”形式的参数。“ubi0:ubifs”中的“ubifs”表示卷的名称，在创建 ubi 卷时设置。

Mount 成功，将显示如下信息：

```
# mount -t ubifs /dev/ubi0_0 /mnt/
UBIFS: default file-system created
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 107
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "ubifs"
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes:
2048 bytes/2048 bytes
UBIFS: FS size: 46473216 bytes (44 MiB, 366 LEBs), journal size
2285568 bytes (2 MiB, 18 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 2195044 bytes (2143 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 80EC88B4-1AF1-4193-
AC8F-5506B1A21742, small LPT model
```

查看分区信息，将显示如下内容：

```
# df -h

```

| Filesystem | Size | Used | Available | Use% | Mounted on |
|-------------|-------|-------|-----------|------|------------|
| /dev/root | 32.0M | 14.8M | 17.2M | 46% | / |
| devtmpfs | 28.9M | 4.0K | 28.9M | 0% | /dev |
| /dev/ubi0_0 | 40.3M | 20.0K | 38.2M | 0% | /mnt |

UBIFS 文件系统显示的分区大小、剩余空间并不准确。因为 UBIFS 文件保存的是文件压缩后的内容，压缩比率与文件内容相关。可能剩余空间显示只有 2M，但是可以将一个 4M 的文件完整保存。

----结束

2.2 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像

制作 ubifs 文件系统镜像，需要使用 mtd-utils 工具，命令如下：

```
$/mkfs.ubifs -F -d rootfs_uclibc -m 2KiB -o rootfs.ubiimg -e 126976 -
c 256 -v
```

参数“-F”使能“white-space-fixup”，如果是通过 u-boot 烧写需要使能此功能。



参数“-d rootfs_uclibc”表示将要被制作作为 UBIFS 镜像的根目录为“rootfs_uclibc”，这个参数也可以写为“-r rootfs_uclibc”。

参数“-m 2KiB”表示最小读写单元是 2KiB，这个参数也可以写为“-m 2048”。这里使用的 NAND 芯片页大小为 2KiB。最小读写单元是指 FLASH 器件一次读写操作，最小操作的字节数，对 NAND 器件，是页大小，如 2K/4K/8K；对于 NOR 器件，是 1 个字节。

参数“-o rootfs.ubiimg”表示制作出来的镜像名称为“rootfs.ubiimg”。

参数“-e 126976”表示逻辑擦除块大小。

最小读写单元和逻辑擦除块大小可以通过读 MTD 和 UBI 系统信息获得，也可以通过计算获得。读 MTD 信息命令以及显示内容如下：

```
# mtdinfo /dev/mtd3
mtd3
Name:                ubi
Type:                nand
Eraseblock size:     131072 bytes, 128.0 KiB
Amount of eraseblocks: 400 (52428800 bytes, 50.0 MiB)
Minimum input/output unit size: 2048 bytes
Sub-page size:       2048 bytes
OOB size:            60 bytes
Character device major/minor: 90:6
Bad blocks are allowed: true
Device is writable:  true
```

读 UBI 信息命令（此命令需要先绑定 UBI 见 2.1.3）以及显示内容如下：

```
# ubinfo /dev/ubi0
ubi0
Volumes count:                1
Logical eraseblock size:      126976 bytes, 124.0 KiB
Total amount of logical eraseblocks: 400 (50790400 bytes, 48.4 MiB)
Amount of available logical eraseblocks: 0 (0 bytes)
Maximum count of volumes      128
Count of bad physical eraseblocks: 0
Count of reserved physical eraseblocks: 20
Current maximum erase counter value: 2
Minimum input/output unit size: 2048 bytes
Character device major/minor: 253:0
Present volumes:              0
```



参数“-c 256”表示此文件系统最多使用“256”个逻辑擦除块。计算“256 * LEB”得到此文件系统的最大可使用空间。

参数“-v”显示制作 UBIFS 过程中的详细信息。

以上标记为红色的，表示此芯片的逻辑擦除块大小。

逻辑擦除块大小也可以通过计算得到，计算方法如下表：

| FLASH 种类 | 逻辑擦除块(LEB)大小 |
|---|----------------------------------|
| NOR | $LEB = blocksize - 128$ |
| NAND 无子页 | $LEB = blocksize - pagesize * 2$ |
| NAND 有子页 | $LEB = blocksize - pagesize * 1$ |
| 说明: Blocksize : flash 物理擦除块大小; Pagesize: flash 读写页大小; | |

下图为制作成功后,“mkfs.ubifs”的详细打印。



```
$ ./mkfs.ubifs -d rootfs_uclibc -m 2KiB -o rootfs.ubiimg -e 126976 -c
256 -v
mkfs.ubifs
    root:          rootfs_uclibc/
    min_io_size:   2048
    leb_size:      126976
    max_leb_cnt:   256
    output:        rootfs.ubiimg
    jrn_size:      3936256
    reserved:      0
    compr:         lzo
    keyhash:       r5
    fanout:        8
    orph_lebs:     1
    space_fixup:   0
    super lebs:    1
    master lebs:   2
    log_lebs:      4
    lpt_lebs:      2
    orph_lebs:     1
    main_lebs:     45
    gc lebs:       1
    index lebs:    1
    leb_cnt:       55
```

这里需要注意，制作成功的 UBIFS 根文件系统镜像为 UBI 镜像，可以在内核下对空 UBIFS 文件系统进行升级（update）操作，详见 [2.3 空 UBIFS 文件系统升级为根文件系统](#)。

该镜像不能直接烧录到 MTD 分区上使用，但是可以通过格式转换，转换成能直接烧录 MTD 分区上的格式。详见 [2.4 UBI 镜像的转换格式和烧录](#)。

说明

做 UBI 镜像需要专用工具和内核版本必须搭配使用，UBI 工具版本号和单板内核版本如果不配套，制作的镜像无法在单板上 mount。

2.3 空 UBIFS 文件系统升级为根文件系统

在内核(区别 u-boot)下建立好 UBI 卷后，可以使用应用程序，直接对卷进行升级。升级步骤如下：

步骤 1 创建建立 UBI 卷



详见 [2.1.3 创建 UBI 卷](#)

步骤 2 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像

详见 [2.2 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像](#)。

步骤 3 tftp 下载根文件系统 UBI 镜像到内核

```
# tftp -g -r rootfs.ubiimg 10.67.209.140
```

步骤 4 在内核下升级 UBIFS 文件系统

使用以下命令：

```
# ubiupdatevol /dev/ubi0_0 rootfs.ubiimg
```

参数 “/dev/ubi0_0” 表示需要升级的卷，这个卷需要预先创建，升级前，卷上的内容可以不用擦除。

清除卷内容，使用命令 “ubiupdatevol /dev/ubi0_0 -t”。

步骤 5 设置 u-boot 启动参数

UBIFS 下 u-boot 的启动参数 bootargs 配置形式如下图：

```
setenv bootargs 'mem=128M console=ttyAMA0,115200 ubi.mtd=3
root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw
mtdparts=hinand:1M(boot),4M(kernel),32M(yaffs2),50M(ubi),-
(reserve)'
```

参数 “ubi.mtd=3” 表示 UBI 绑定到 “/dev/mtd3” 分区。

参数 “root=ubi0:ubifs” 中 “ubi0” 表示使用 UBI 绑定后的 UBI 分区，其中 “ubifs” 为创建 UBI 卷时定义的卷名。某些内核版本不识别 “root=/dev/ubi0_0” 形式的参数。

参数 “rootfstype=ubifs” 表示使用 ubifs 文件。

----结束

2.4 UBI 镜像的转换格式和烧录

步骤 1 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像

详见 [2.2 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像](#)。



步骤 2 制作 UBI 镜像转换配置文件

UBI 镜像转换格式时, 需要一个配置文件 `ubi.cfg` 作为第 (3) 步的输入。内容如下图所示:

```
[ubifs-volumn]
mode=ubi
image=./rootfs_hi35xx_2k_128k_32M.ubiimg
vol_id=0
vol_type=dynamic
vol_alignment=1
vol_name=ubifs
vol_flags=autoresize
```

参数“`mode=ubi`”是强制参数, 当前不能输入别的值, 保留为以后扩展功能;

参数“`image=./rootfs*.ubiimg`”表示卷对应的 UBIFS 文件系统镜像文件名称, 此文件即 [2.2 制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像](#)制作的镜像文件。

参数“`vol_id=0`”表示卷的 ID 号, UBI 镜像可能包含多个卷, 这个用来区别不同的卷。

参数“`vol_type=dynamic`”表示当前卷类型是可读写的。如果此文件为只读, 对应的参数应该为“`vol_type=static`”;

参数“`vol_name=ubifs`”表示卷的名称, UBIFS 做根文件系统时, 将用到卷名称。

参数“`vol_flags=autoresize`”表示卷大小是可以动态扩展。

步骤 3 转换 UBI 镜像格式

使用以下命令:

```
$ ./ubinize -o rootfs.ubifs -m 2KiB -p 128KiB ubi.cfg -v
```

参数“`-o rootfs.ubifs`”表示输出的 UBI 镜像转换后的名称为“`rootfs.ubifs`”, 输入的 UBI 镜像文件名由 `ubi.cfg` 配置文件输入。

参数“`-m 2KiB`”表示最小读写单元是“`2KiB`”。

参数“`-p 128KiB`”表示 flash 的擦除块大小。注意这是物理擦除大小, 不是逻辑擦除块大小。

参数“`ubi.cfg`”是一个配置文件, 第 (2) 步已经详细讲解过此文件。

参数“`-v`”显示制作过程的详细信息。

下图为制作成功后的详细打印。



```
$ ./ubinize -o rootfs.ubifs -m 2KiB -p 128KiB ubi.cfg -v
ubinize: LEB size: 126976
ubinize: PEB size: 131072
ubinize: min. I/O size: 2048
ubinize: sub-page size: 2048
ubinize: VID offset: 2048
ubinize: data offset: 4096
ubinize: UBI image sequence number: 2067745235
ubinize: loaded the ini-file "ubi.cfg"
ubinize: count of sections: 1
ubinize: parsing section "ubifs-volumn"
ubinize: mode=ubi, keep parsing
ubinize: volume type: dynamic
ubinize: volume ID: 0
ubinize: volume size was not specified in section "ubifs-volumn",
assume minimum to fit image
"./rootfs_hi35xx_2k_128k_32M.ubiimg"6983680 bytes (6.7 MiB)
ubinize: volume name: ubifs
ubinize: volume alignment: 1
ubinize: autoresize flags found
ubinize: adding volume 0
ubinize: writing volume 0
ubinize: image file: ./rootfs_XXX_2k_128k_32M.ubiimg
ubinize: writing layout volume
ubinize: done
```

步骤 4 U-BOOT 下 ubi 镜像转换文件的烧写

U-BOOT 下，烧写 UBI 镜像转换文件和烧写内核的方法一样。命令如下图所示：

```
# nand erase [offset] [len]
# mw.b [ddr_addr] 0xff [len]
# tftp [ddr_addr] rootfs.ubifs
# nand write [ddr_addr] [flash_start_addr] [ubi_len]
```

说明

- offset 即进行 flash 操作的开始地址，例 nand erase 0x800000 0x720000，即 flash 从 8MB 开始擦除，擦除 7296KB 长度。
- len 是 UBIFS 根文件系统分区大小长度。
- ddr_addr 即内存地址，要选用可使用的 ddr 地址进行操作，否则可能会造成系统挂死。具体项目 ddr 地址请参考《Hi35xx U-boot 移植应用开发指南》中烧写方法。

----结束



2.5 使用 mkubiimg.sh 脚本一键式制作 UBI 镜像

针对 2.1-2.4 章节繁琐的 UBI 镜像和 UBIFS 根文件系统镜像制作步骤，在 `osdrv/tools/pc/ubi_sh/` 目录下提供了 `mkubiimg.sh` 脚本，专门用于制作无子页 Nand Flash 使用的 UBI 镜像和 UBIFS 根文件系统镜像。

使用以下命令：

```
$. /mkubiimg.sh Chip Pagesize Blocksize Dir Size Tool_Path Res
```

参数说明：

| | |
|-----------|--|
| Chip. | 芯片名称：如hi35xx |
| Pagesize | NAND page size. 2k/4k/8k. |
| Blocksize | NAND block size. 128k/256k/1M |
| Dir | 将要被制作作为UBIFS镜像的根目录 |
| Size | UBIFS根文件系统分区的大小. |
| Tool_Path | 制作UBI镜像所需mkfs.ubifs和ubinize工具的存放目录，一般放于osdrv/pub/bin/pc/目录 |
| Res | 是否保留UBI镜像和ubicfg配置文件 (1:Yes 0:No(默认)) |

说明

举个例子，执行完命令： `./mkubiimg.sh hi35xx 2k 128k osdrv/pub/rootfs 50M osdrv/pub/bin/pc 1` 之后会生成三个文件：

- `rootfs_hi35xx_2k_128k_50M.ubiimg`：该镜像不能直接烧录到 MTD 分区，但是可以使用 `ubiupdate` 命令在内核下对空 UBIFS 文件系统进行升级操作，详见 2.3 “[空 UBIFS 文件系统升级为根文件系统](#)”。
- `rootfs_hi35xx_2k_128k_50M.ubicfg`：UBI 镜像转换格式时，需要一个配置文件。这个配置文件主要指明根文件系统的卷名，卷类型和扩展属性等内容。
- `rootfs_hi35xx_2k_128k_50M.ubifs`：该镜像可以直接烧录到 Nand Flash，是 `ubiimg` 转换格式的最终镜像。



3 附录

3.1 UBI 和 MTD 相关的接口和命令

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (1) cat /proc/mtd | 可以看到当前系统的各个 mtd 情况。 |
| (2) mtdinfo /dev/mtd3 | 查看 MTD 分区信息。 |
| (3) ubinfo -a | 显示当前所有 UBI 分区信息 |
| (4) ls /dev/ubi* | 查看 UBI 设备节点和 UBI 卷 |

3.2 UBI 常见问题

- 空 FLASH 运行 UBI 前，必须要先用 erase 命令擦除么？
没有必要,UBI 文件系统会记录每个块的使用次数,如果 ERASE,将会把这些使用次数也擦除掉。这将破坏 UBI 的读写均衡特性。使用 ubiformat 程序，能擦除 flash，并且保存每个块的读写次数。
- 为什么第一次能 mount 上 ubifs，重启以后会挂载失败？
在内核版本在 3.0 以上，需要在制作 UBIFS 根文件系统 UBI 镜像的时候，增加“-F”参数，这个参数会设置修正空白区域的标志，在第一次 mount 的时候对空白区域进行修正，以便后续能正常使用。
- 为什么对 UBI 分区进行裸写操作后，下次重启后直接执行 attach 命令会出现 ECC 报错？
UBIFS 对分区数据格式有严格要求，若对分区进行了裸写操作会破坏数据的格式。所以下次如果想要执行 attach 命令，必须先执行 ubiformat（或 flash_erase）命令，格式化分区，裸写后进行 UBI 操作必须先擦除。