

$\mu$ T-Kernel3.0  
AP-RX65N-0A（RXv2コア）向け  
実装仕様書

Version. 01. 00. 03

2023. 10. 29

# 目次

1. 概要 .....	4
1.1 目的 .....	4
1.2 対象ハードウェア .....	4
1.3 ターゲット名 .....	4
1.4 関連ドキュメント .....	4
1.5 ソースコード構成 .....	5
2. 基本実装仕様 .....	6
2.1 対象マイコン .....	6
2.2 プロセッサモードと保護レベル .....	6
2.3 CPU レジスタ .....	6
2.4 低消費電力モードと省電力機能 .....	7
2.5 コプロセッサ対応 .....	7
3. メモリ .....	8
3.1 メモリモデル .....	8
3.2 マイコンのアドレス・マップ .....	8
3.3 OS のメモリマップ .....	8
3.4 スタック .....	9
3.5 OS 内の動的メモリ管理 .....	9
4. 割込みおよび例外 .....	10
4.1 マイコンの割込みおよび例外 .....	10
4.2 ベクタテーブル .....	10
4.3 割込み優先度とクリティカルセクション .....	10
4.3.1 割込み優先度 .....	10
4.3.2 多重割込み対応 .....	10
4.3.3 クリティカルセクション .....	10
4.3.4 システムタイマの割込み優先度 .....	11
4.3.5 各割込み優先度の関係 .....	11
4.4 OS 内部で使用する割込み .....	11
4.5 $\mu$ T-Kernel/OS の割込み管理機能 .....	11
4.5.1 割込み番号 .....	11
4.5.2 割込みハンドラの優先度 .....	11
4.5.3 割込みハンドラ属性 .....	12
4.5.4 デフォルトハンドラ .....	12
4.6 $\mu$ T-Kernel/SM の割込み管理機能 .....	12
4.6.1 CPU 割込み制御 .....	12
4.6.2 割込みコントローラ制御 .....	12

4.7	OS 管理外割込み	13
4.8	OS 管理外割込みの記述例	13
4.8.1	ベクタテーブルの改変	13
4.8.2	OS 管理外割込み関数の記述	14
5.	起動および終了処理	15
5.1	リセット処理	15
5.2	デバイスの初期化および終了処理	15
6.	その他の実装仕様	17
6.1	タスク	17
6.1.1	タスク属性	17
6.1.2	タスクの処理ルーチン	17
6.2	時間管理機能	17
6.2.1	システムタイマ	17
6.2.2	タイムイベントハンドラ	17
6.3	T-Monitor 互換ライブラリ	17
6.3.1	ライブラリ初期化	17
6.3.2	コンソール入出力	17
7.	問い合わせ先	18

## 1. 概要

### 1.1 目的

本書はAP-RX65N-0A (RXv2コア) 向けの $\mu$ T-Kernel3.0の実装仕様を記載した実装仕様書である。対象は、TRONフォーラムから公開されている $\mu$ T-Kernel3.0 (V3.00.00) をルネサスエレクトロニクス社のRX用に改変したソースコードのうち、AP-RX65N-0A向けの実装部分である。

ハードウェアに依存しない共通の実装仕様は $\mu$ T-Kernel3.0共通実装仕様書を参照のこと。以降、単にOSと称する場合は $\mu$ T-Kernel3.0を示し、本実装と称する場合、前述の実装を示す。

### 1.2 対象ハードウェア

実装対象のハードウェアは以下の通りである。

分類	名称	備考
実機	AP-RX65N-0A	アルファプロジェクト製
搭載マイコン	RX65N R5F565N9BxFB	ルネサスエレクトロニクス製

### 1.3 ターゲット名

AP-RX65N-0Aのターゲット名は以下とする。

分類	名称	対象
ターゲット名	_AP_RX65N_	
対象システム	AP-RX65N-0A	
対象CPU	RX65N	R5F565N9BxFB
対象CPU アーキテクチャ	CPU_CORE_RXV2	RXv2コア

### 1.4 関連ドキュメント

OSの標準的な仕様は「 $\mu$ T-Kernel3.0仕様書」に記載される。

ハードウェアに依存しない共通の実装仕様は「 $\mu$ T-Kernel3.0共通実装仕様書」に記載される。

また、対象とするマイコンを含むハードウェアの仕様は、それぞれの仕様書などのドキュメントに記載される。以下に関連するドキュメントを記す。

分類	名称	発行
OS	$\mu$ T-Kernel3.0仕様書 (Ver. 3.00.00)	TRONフォーラム TEF020-S004-3.00.00
	$\mu$ T-Kernel3.0共通実装仕様書	TRONフォーラム TEF033-W002-191211
T-Monitor	T-Monitor仕様書	TRON フォーラム TEF-020-S002-01.00.01
搭載マイコン	RX65Nグループ、RX651グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	ルネサスエレクトロニクス

## 1.5 ソースコード構成

機種依存定義sysdepディレクトリ下の本実装のディレクトリ構成を以下に示す。太文字で書かれた箇所が、本実装のディレクトリである。

— sysdepend	実装依存定義
└ ap_rx65n	AP-RX65N RX 依存部
└ :	
└ <ターゲットn>	ターゲットn 依存部
└ cpu	CPU 依存部
└ <r5f565n>	R5F565N 依存部
└ :	
└ <CPUn>	CPUn 依存部
└ core	コア依存部
└ <rxv2>	RXv2 依存部
└ :	
└ <core n>	コアn 依存部

## 2. 基本実装仕様

### 2.1 対象マイコン

実装対象のマイコンの基本的な仕様を以下に記す。

項目	内容
CPUコア	RXv2
ROM	1MB（内蔵フラッシュROM）
RAM	256KB（内蔵RAM）

### 2.2 プロセッサモードと保護レベル

RXv2コアはプロセッサモードとしてスーパーバイザモードとユーザモードの2種類を持っているが、本実装ではスーパーバイザモードで動作し、ユーザモードで動作することはない。

OSが提供する保護レベルは、すべて保護レベル0とみなす。カーネルオブジェクトに対して保護レベル1～3を指定しても保護レベル0を指定されたものとして扱う。

プロファイル TK\_MEM\_RING0 ～ TK\_MEM\_RING3 はすべて 0 が返される。

### 2.3 CPU レジスタ

本マイコンは内部レジスタとして、汎用レジスタ（R1-R15）、PC、PSW、ACC0、ACC1、FPSW、SPを有する。ただし、ACC0、ACC1とFPSWはコンフィグレーション（USE\_DSPマクロとUSE\_FPUマクロ）によってはタスクコンテキストの対象外となる。また、SPにはISPとUSPが存在するが、タスクコンテキストとして使用されるのはUSPである。

OSのAPI（tk\_set\_reg、tk\_get\_reg）を用いて実行中のタスクのコンテキストのレジスタ値を操作できる。APIで使用するマイコンのレジスタのセットは以下のように定義する。

#### (1) 汎用レジスタ T\_REGS

```
typedef struct t_regs {  
    UW    r[15];          /* 汎用レジスタ R1-R15 */  
} T_REGS;
```

#### (2) 例外時に保存されるレジスタ T\_EIT

```
typedef struct t_eit {  
    UW    pc;             /* プログラムカウンタ */  
    UW    psw;            /* プロセッサステータスワード */  
} T_EIT;
```

#### (3) 制御レジスタ T\_CREGS

```
typedef struct t_cregs {  
    UW    acc0[3];        /* アキュムレータ */  
    UW    acc1[3];        /* アキュムレータ */  
    UW    fpsw;           /* 浮動小数点ステータスワード */  
    void  *sp;            /* スタックポインタ */  
} T_CREGS;
```

OSのAPIによって操作されるのは、実際にはスタック上に退避されたレジスタの値である。よって、実行中のタスクに操作することはできない（OS仕様上、自タスクへの操作、またはタスク独立部からのAPI呼出しは禁止されている）。

## 2.4 低消費電力モードと省電力機能

省電力機能はサポートしていない。プロファイル TK\_SUPPORT\_LOWPOWER は FALSE である。

よって、マイコンの低消費電力モードに対応する機能は持たない。

省電力機能のAPI（low\_pow、off\_pow）は、/kernel/sysdepend/ap\_rx65n/power\_func.cに空関数として記述されている。

なお、本関数に適切な省電力処理を記述し、プロファイル TK\_SUPPORT\_LOWPOWER を TRUE に変更すれば、OSの省電力機能（tk\_set\_pow）は使用可能となる。

## 2.5 コプロセッサ対応

本マイコンにはコプロセッサは存在しない。

よって、プロファイル TK\_SUPPORT\_COPn はすべて FALSE である。コプロセッサに関するAPI（tk\_set\_cpr, tk\_get\_cpr）は提供されない。

### 3. メモリ

#### 3.1 メモリモデル

RXv2は4G（32bit）のアドレス空間を有するが、MMU（Memory Management Unit：メモリ管理ユニット）は有さず、単一の物理アドレス空間のみである。

本実装では、プログラムは一つの実行オブジェクトに静的にリンクされていることを前提とする。OSとユーザプログラム（アプリケーションなど）は静的にリンクされており、関数呼出しが可能とする。

#### 3.2 マイコンのアドレス・マップ

アドレス・マップは、実装対象のマイコンのアドレス・マップに従う。

以下にRX65N（R5F565N9BxFB）のアドレス・マップを記す。（詳細はマイコンの仕様書を参照のこと）。

アドレス (開始 ~ 終了)	種別	サイズ (KByte)	備考
0x00000000 ~ 0x0003FFFF	内蔵RAM	256	データ領域
0x00100000 ~ 0x00107FFF	データフラッシュメモリ	32	
0xFFE00000 ~ 0xFFFFFFFF	内蔵ROM	1024	プログラム領域

#### 3.3 OSのメモリマップ

本実装ではマイコンの内蔵ROMおよび内蔵RAMを使用する。

OSを含む全てのプログラムのコードは内蔵ROMに配置され、実行される。以下に内蔵ROMおよび内蔵RAMのメモリマップを示す。表中でアドレスに「—」が記載された箇所はデータのサイズによりC言語の処理系にてアドレスが決定され、OS内ではアドレスの指定は行っていない。

##### (1) 内蔵ROMのメモリマップ

アドレス (開始 ~ 終了)	種別	内容
0xFFE00000 ~ 0xFFE003FF	割込みベクタテーブル	
0xFFE00400 ~ —	プログラムコード	C言語のプログラムコードが配置される領域
—	定数データ	C言語の定数データなどが配置される領域
0xFFFFFFFF80 ~ 0xFFFFFFFFFF	例外ベクタテーブル	

##### (2) 内蔵RAMのメモリマップ

アドレス (開始 ~ 終了)	種別	内容
0x00000000 ~ —	プログラムデータ	C言語の変数等が配置される領域
—	OS管理領域	OS内部の動的メモリ管理の領域
— ~ 0x0003FFFF	例外スタック領域	割込みハンドラなどのスタック領域



### 3.4 スタック

本実装で使用するスタックには共通仕様に従い以下の種類がある。

#### (1) タスクスタック

割込みハンドラ以外で使用するスタックであり、タスク毎に 1 本ずつ存在する。

tk\_cre\_tsk発行時のスタックサイズ (T\_GSTK.stksz) で指定する。

#### (2) 例外スタック

割込みハンドラで使用するスタックであり、システムスタックとは独立したスタック領域が割り当てられる。割込みスタックのサイズは/config/config.h(inc)の CFN\_EXC\_STACK\_SIZE で指定する。

#### 【備考】

各種スタックのサイズ計算方法に関しては、uTK3.0-AP-RX65N-0A構築手順書を参照のこと。

### 3.5 OS 内の動的メモリ管理

OSのAPIの処理において以下のメモリが動的に確保される。

- メモリプールのデータ領域
- メッセージバッファのデータ領域
- タスクのスタック

ただし、コンフィギュレーション USE\_IMALLOC が指定されていない場合は、動的メモリ管理は行われない（初期値は動的メモリ管理を行う）。OS内の動的メモリ管理に使用するOS管理メモリ領域（システムメモリ領域）は、以下のように定められる。

#### (1) OS管理メモリ領域の開始アドレス

コンフィギュレーション CFN\_SYSTEMAREA\_TOP の値が 0 以外の場合は、その値が開始アドレスとなる。コンフィギュレーション CFN\_SYSTEMAREA\_TOP の値が 0 の場合、プログラムが使用しているデータ領域の最終アドレスの次のアドレスが開始アドレスとなる。

#### (2) OS管理メモリ領域の終了アドレス

コンフィギュレーション CFN\_SYSTEMAREA\_END の値が 0 以外の場合は、その値が終了アドレスとなる。コンフィギュレーション CFN\_SYSTEMAREA\_END の値が 0 の場合、例外スタックの開始アドレスの前のアドレスが終了アドレスとなる。

## 4. 割込みおよび例外

### 4.1 マイコンの割込みおよび例外

本マイコンには以下の例外が存在する。なお、OS仕様上は例外、割込みをまとめて、割込みと称している。

割込み番号 (ベクタ番号)	割込みの種別	備考
例外ベクタテーブル (0xFFFFFFF)	リセット	OSで使用
例外ベクタテーブル (上記以外)	内部・外部割込み	OSで使用 (無限ループ)
割込みベクタテーブル (0)	BRK命令の実行	OSで使用
割込みベクタテーブル (28)	CMT0のCMIO割込み	OSで使用
割込みベクタテーブル (上記以外)	内部・外部割込み	OSの割込み管理機能で管理

### 4.2 ベクタテーブル

本マイコンでは前述の各種例外に対応する例外ハンドラのアドレスを設定したベクタテーブルを有する。本実装では、リセット時のベクタテーブルは/kernel/sysdepend/cpu/r5f565n/fixed\_vector.src、リセット以外のベクタテーブルは/kernel/sysdepend/cpu/r5f565n/vector.srcに定義される。

### 4.3 割込み優先度とクリティカルセクション

#### 4.3.1 割込み優先度

RXv2コアは、割込み優先度を4bit (0~15) の15段階 (0は除く) に設定できる (優先度の数字の大きい方が優先度は高い)。

#### 4.3.2 多重割込み対応

本マイコンの割り込み要因プライオリティレジスタ (IPRn) の設定により、多重割込みに対応している。割込みハンドラの実行中に、より優先度の高い割込みが発生した場合は実行中の割込みハンドラに割り込んで優先度の高い割込みハンドラが実行される。

#### 4.3.3 クリティカルセクション

本実装では、クリティカルセクションはCPU内部レジスタのPSWに最高外部割込み優先度 MAX\_INT\_PRI を設定することにより実現する。MAX\_INT\_PRI は、本OSが管理する割込みの最高の割込み優先度であり、/include/sys/sysdepend/cpu/r5f565n/sysdef.h (inc) にて以下のように定義される。

```
#define MAX_INT_PRI      (12)           // sysdef.h
MAX_INT_PRI             . EQU      (12) ; sysdef.inc
```

クリティカルセクション中は MAX\_INT\_PRI 以下の優先度の割込みはマスクされる。

#### 4.3.4 システムタイマの割込み優先度

本実装では、システムタイマとしてCMT0（コンペアマッチタイマのチャンネル0）を使用するが、CMT0の割込みはTIM\_INT\_PRIの割込み優先度までマスクされた状態で実行される。TIM\_INT\_PRIはシステムタイマの割込み優先度であり、/include/sys/sysdepend/cpu/r5f565n/sysdef.h(inc)にて以下のように定義される。

```
#define TIM_INT_PRI      (10)          // sysdef.h
TIM_INT_PRI            .EQU    (10)    ; sysdef.inc
```

#### 4.3.5 各割込み優先度の関係

OS管理外の割込み優先度、クリティカルセクションの割込み優先度、システムタイマの割込み優先度は以下の条件が満足されれば変更可能である。

$$\text{OS管理外の割込み} > \text{クリティカルセクション} \geq \text{システムタイマ}$$

#### 4.4 OS内部で使用する割込み

本OSの内部で使用する割込みには、以下のように本マイコンの割込みまたは例外が割り当てられる。該当する割込みまたは例外はOS以外で使用してはならない。

割込み番号 (ベクタ番号)	割込みの種別	備考
例外ベクタテーブル (0xFFFFF0FE)	リセット	
割込みベクタテーブル (0)	CMT0のCMT0割込み	システムタイマとして使用
割込みベクタテーブル (28)	BRK命令の実行	割込みハンドリングに使用

#### 4.5 $\mu$ T-Kernel/OSの割込み管理機能

本実装の割込み管理機能は、マイコンの内部・外部割込み(OS内部で使用する割込み以外)を対象とし、割込みベクタテーブルの割込みのみ割込みハンドラの管理を行う。例外ベクタテーブルの内部割込みは管理しない。

##### 4.5.1 割込み番号

OSの割込み管理機能が使用する**割込み番号は割込みベクタテーブルのベクタ番号と同一**とする。例えば、IRQ0は割込み番号64となる。

##### 4.5.2 割込みハンドラの優先度

割込みハンドラの優先度（当該割込みの割込み優先順位、4.3.2項参照）は、「4.3.5 各割込み優先度の関係」に記載した「使用可能なOS管理内の割込み優先度」が使用可能である。逆に同項に記載した「OS管理外の割込み優先度」は使用してはならない。

#### 4.5.3 割込みハンドラ属性

本実装では、TA\_ASM属性の割込みハンドラはサポートしていない。割込みハンドラはTA\_HLNG属性を指定したC言語の関数としてのみ記述可能である。TA\_HLNG属性の割込みハンドラは、割込みの発生後、OSの割込み処理ルーチン（BRK命令を使用）を経由して呼び出される。OSの割込み処理ルーチンでは割込みハンドラの実行が行われる。

なお、割込みハンドラでFPSWやACG0、ACG1を利用することは許されない。例え USE\_FPU や USE\_DSP のコンフィグレーションを有効にしたとしても、割込みハンドラ内での使用は禁止である。

#### 4.5.4 デフォルトハンドラ

割込みハンドラが未登録の状態では割込みが発生した場合はデフォルトハンドラが実行される。デフォルトハンドラは/kernel/sysdepend/cpu/core/rxv2/interrupt.cのDefault\_Handler関数として実装されている。

デフォルトハンドラはプロファイル USE\_EXCEPTION\_DBG\_MSG を有効にすることにより、デバッグ用の情報を出力する（初期設定は有効である）。

必要に応じてユーザがデフォルトハンドラを記述することにより、未定義割込み発生時の処理を行うことができる。

### 4.6 $\mu$ T-Kernel/SM の割込み管理機能

$\mu$ T-Kernel/SMの割込み管理機能は、CPUの割込み管理機能および割込み優先順位フラグ・レジスタの制御を行う。各APIの実装方法について以降に記す。

#### 4.6.1 CPU 割込み制御

CPU割込み制御はマイコンのPSW（プロセッサステータスワード）を制御して実現する。

##### ① CPU割込みの禁止（DI）

CPU割込みの禁止（DI）は、PSWのIPLに最高外部割込み優先度 MAX\_INT\_PRI を設定し、それ以下の優先度の割込みを禁止する。

##### ② CPU割込みの許可（EI）

割込みの許可（EI）は、PSWのIPLの値をDI実行前に戻す。

##### ③ CPU内割込みマスクレベルの設定（SetCpuIntLevel）

CPU内割込みマスクレベルの設定（SetCpuIntLevel）は、PSWのIPLの値を指定した割込みマスクレベルに設定する。割込みマスクレベルは 0 から 15 の値（値の大きい方が高い優先度）が指定可能である。指定したマスクレベル以下の優先度の割込みはマスクされる。また、割込みマスクレベルに 0 が指定された場合は、すべての割込みはマスクされない。

##### ④ CPU内割込みマスクレベルの参照（GetCpuIntLevel）

CPU内割込みマスクレベルの取得（GetCpuIntLevel）は、PSWのIPLの設定値を参照する。

#### 4.6.2 割込みコントローラ制御

マイコン内蔵の割り込み要因プライオリティレジスタ（IPRn）、割り込み要求許可レジスタ

(IERm)、割り込み要求レジスタ (IRn) の制御を行う。

① 割り込みコントローラの割り込み許可 (EnableInt)

割り込み要求許可レジスタ (IERm) を設定し、指定された割り込みを許可する。同時に割り込み要因プライオリティレジスタ (IPRn) に指定された割り込み優先度を設定する。割り込み優先度は 0 から 15 の値が使用可能である。

② 割り込みコントローラの割り込み禁止 (DisableInt)

割り込み要求許可レジスタ (IERm) を設定し、指定された割り込みを禁止する。

③ 割り込み発生のカリア (ClearInt)

割り込み要求レジスタ (IRn) を設定し、指定された割り込みが保留されていればクリアする。

④ 割り込みコントローラのEOI 発行 (EndOfInt)

本マイコンではEOIの発行は不要である。よって、EOI発行 (EndOfInt) は何も実行しないマクロとして定義される。

⑤ 割り込み発生のカリア (CheckInt)

割り込み発生のカリア (CheckInt) は、割り込み要求レジスタ (IRn) を参照することにより実現する。

⑥ 割り込みモード設定 (SetIntMode)

未実装である (プロファイル TK\_SUPPORT\_INTMODE は FLASE である)。

⑦ 割り込みコントローラの割り込みマスクレベル設定 (SetCtrlIntLevel)

本機能はないため、未実装である (プロファイル TK\_SUPPORT\_CTRLINTLEVEL は FLASE である)。

⑧ 割り込みコントローラの割り込みマスクレベル取得 (GetCtrlIntLevel)

本機能はないため、未実装である (プロファイル TK\_SUPPORT\_CTRLINTLEVEL は FLASE である)。

## 4.7 OS 管理外割り込み

最高外部割り込み優先度 MAX\_INT\_PRI より優先度の高い割り込みは、OS管理外割り込みとなる。OS管理外割り込みはOS自体の動作よりも優先して実行される。よって、OSから制御することはできない。また、管理外割り込みの中でOSのAPIなどの機能を使用することも原則できない。

本実装のデフォルト設定では MAX\_INT\_PRI は優先度 12 と定義されている。ただし、「4.3.5 各割り込み優先度の関係」の内容に従って優先度 1 から 15 に変更可能である。よって、優先度 13 から 15 以外にも優先度 2 から 15 までをOS管理外割り込みとすることが可能ある。

## 4.8 OS 管理外割り込みの記述例

OS管理外割り込みは、OSの割り込み処理ルーチンを介さず、割り込み発生時に直接起動されなければならない。このため、以下に記載する2つの手順が必要となる。なお、以下はベクタ番号31、コンペアマッチタイマWのチャンネル1の割り込み (CMTW1のCMWI1割り込み) を例に紹介する。

### 4.8.1 ベクタテーブルの改変

ベクタテーブル/ kernel/sysdepend/cpu/r5f565n/vector. srcに登録されている当該ベクタのOS処理ルーチンのベクタアドレスを削除またはコメントアウトする。

#### 【変更前のソースコード】

```
    . RVECTOR 30, knl_inthdr_entry30    ; CMTWO  CMWIO  
    . RVECTOR 31, knl_inthdr_entry31    ; CMTW1  CMWI1  
;    . RVECTOR 32, knl_inthdr_entry32    ;
```

#### 【変更後のソースコード】

```
    . RVECTOR 30, knl_inthdr_entry30    ; CMTWO  CMWIO  
;    . RVECTOR 31, knl_inthdr_entry31    ; CMTW1  CMWI1  
;    . RVECTOR 32, knl_inthdr_entry32    ;
```

目的の行の先頭カラムに「;」を入れれば、その行の終わりまでがコメントとなり、フォント色が緑色になる。

#### 4.8.2 OS 管理外割込み関数の記述

OS管理外の割込み関数は、CC-RXコンパイラが持つ`#pragma interrupt`の拡張機能を使って記述する。また、割込み仕様でベクタテーブル指定 (`vect=ベクタ番号`) と、必要であれば多重割込み許可指定 (`enable`) を行う。

##### (1) ベクタテーブル指定 (`vect=ベクタ番号`)

ベクタ番号に当該割込みのベクタ番号を指定することでベクタテーブルが生成できる。ベクタ番号は定数、または`iodef.h`のヘッダファイルをインクルードすることで`VECT`マクロを使うことが可能である。

##### (2) 多重割込み許可指定 (`enable`)

必要に応じて多重割込みの許可が可能である。`enable`を指定すれば多重割込み許可、未指定ならば多重割込み禁止となる。

#### 【OS管理外割込み関数の例】

```
#pragma interrupt cmtw1_cmw11(vect=VECT( CMTW1, CMWI1 ),enable)  
void cmtw1_cmw11(void)  
{  
  
  
}
```

## 5. 起動および終了処理

### 5.1 リセット処理

リセット処理は、マイコンのリセットベクタに登録され、マイコンのリセット時に実行される。リセット処理はRXv2コアに固有の処理であるため/kernel/sysdepend/cpu/core/rxv2/resetprg.srcのスタートアップ・ルーチン経由で/kernel/sysdepend/cpu/core/rxv2/reset\_hdr.cのReset\_Handler関数として実装される。

Reset\_Handler関数の処理手順を以下に示す。なお、C言語のグローバル変数領域の初期化はresetprg.srcのスタートアップ・ルーチンで行われている。

#### (1) ハードウェア初期化 (knl\_startup\_device)

リセット時の必要最小限のハードウェアの初期化を行う。

knl\_startup\_device は「5.2 デバイスの初期化および終了処理」を参照のこと。

#### (2) OS初期化処理 (main) の実行

リセット処理を終了するOSの初期化処理 (main) を実行し、リセット処理は終了する。

### 5.2 デバイスの初期化および終了処理

デバイスの初期化および終了処理は、以下の関数として実装されている。ユーザのアプリケーションに応じて、関数の処理内容の変更は可能である。ただし、これらの関数はOSの共通部からも呼ばれるため、形式を変更してはならない。

ファイル : /kernel/sysdepend/ap\_rx65n/start\_dev.c

関数名	内容
knl_startup_device	<b>デバイスのリセット</b> リセット時の必要最小限のハードウェアの初期化を行う。 本実装では処理は未実装である。
knl_shutdown_device	<b>デバイスの停止</b> 周辺デバイスをすべて終了し、マイコンを終了状態とする。 本実装では、割込み禁止状態で無限ループとしている。
knl_restart_device	<b>デバイスの再起動</b> 周辺デバイスおよびマイコンの再起動を行う。 本実装ではデバイスの再起動には対応していない。処理のひな型のみを記述している。

ファイル : /kernel/sysdepend/ap\_rx65n/devinit.c

関数名	内容
knl_init_device	<b>デバイスの初期化</b> 周辺デバイスの初期化を行う。

	本実装では処理は未実装である(※)。
knI_start_device	<b>デバイスの実行</b> デバイスドライバの登録、実行を行う。 本実装では処理は未実装である(※)。
knI_finish_device	<b>デバイスの終了</b> デバイスドライバを終了する。 本実装では処理は未実装である(※)。

※ 本実装では、デバイスドライバを登録していないため、関数は何の処理も行っていない。

デバイスドライバを登録する場合は、上記の関数に必要な処理を記述する。記述内容は、基本実装仕様書を参照のこと。



## 6. その他の実装仕様

### 6.1 タスク

#### 6.1.1 タスク属性

タスク属性のハードウェア依存仕様を以下に示す。

属性	可否	説明
TA_COPn	×	本マイコンはFPUを持たない。
TA_FPU	×	

#### 6.1.2 タスクの処理ルーチン

タスクの処理ルーチンの実行開始時の各レジスタの状態は以下である。これ以外のレジスタの値は不定である。

レジスタ	値	補足
PSW	0x00030000	割込み許可
FPSW	0x00000100	USE_FPU が 1 の場合
R1	第一引数	stacd タスク起動コード
R2	第二引数	*exinf タスク拡張情報
USP	タスクスタックの先頭アドレス	

### 6.2 時間管理機能

#### 6.2.1 システムタイマ

本実装では、マイコン内蔵のインターバル・タイマをシステムタイマとして使用する。

システムタイマのティック時間は1ミリ秒から50ミリ秒の間で設定できる。

ティック時間の標準の設定値は1ミリ秒である。

#### 6.2.2 タイムイベントハンドラ

タイムイベントハンドラの実行中の割込み優先度は、システムタイマの割込み優先度 TIM\_INT\_PRI と同じであり、タイムイベントハンドラの実行中は TIM\_INT\_PRI 以下の優先度の割込みはマスクされる。TIM\_INT\_PRI の設定値に関しては「4.3.4 システムタイマの割込み優先度」を参照。

### 6.3 T-Monitor 互換ライブラリ

#### 6.3.1 ライブラリ初期化

T-Monitor互換ライブラリを使用するにあたって、ライブラリの初期化関数を実行する必要がある。

本初期化関数はOSの起動処理の中で実行される。

#### 6.3.2 コンソール入出力

APIによるコンソール入出力の仕様を以下に示す。

項目	内容
----	----

デバイス	内蔵SCI Channel 6
ボーレート	115,200bps
データ形式	data 8bit, stop 1bit, no parity

## 7. 問い合わせ先

本実装に関する問い合わせや他のRXファミリへのポーティングに関する相談は以下のメールアドレス宛にお願い致します。

yuji\_katori@yahoo.co.jp

トロンフォーラム学術・教育WGメンバ

鹿取 祐二（かとり ゆうじ）

なお、上記のメールアドレスは余儀なく変更される場合がありますが、その際はご了承ください。

以上