



S030保险柜锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板

应急电源
USB插口



b 电磁铁



c 换码开关

02 产品使用说明

一. 开锁

键入正确密码后按“#”键，此时蜂鸣器响两下，指示灯显示为绿色，每次按按键，指示灯橙色闪一下，蜂鸣器响一声。如果输入密码错误，可按“*”键清除所有输入的密码。

二. 关门

旋转钥匙锁门。

三. 修改密码

密码为1—10位任取，出厂设置为“1234”。

修改密码方法如下：

- 1、按一下设置开关，此时橙色指示灯亮，表示已经进入更换密码状态。
- 2、键入不超过十位数的新密码，再按“#”键确认。
- 3、橙灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码生成，旧密码已被取代。

四. 锁键盘

连续输入3次错误密码锁键盘5分钟。

五. 解码

解码由密码设置使用后锁恢复出厂设置

- 1.设置: 长按*键2秒, 输入密码#0*解码 # 解码 #。
- 2.使用: #**解码 #

六. 更换电池

解码由密码设置使用后锁恢复出厂设置

- 1.设置: 长按*键2秒, 输入密码#0*解码 # 解码 #。
- 2.使用: #**解码 #

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>