



## H020保险柜说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 01 产品介绍

---



**a** 面板



**b** 电池盒

## 01 产品介绍

---



③ 主控板



④ 照明灯

## 02 产品使用说明

---

### 一. 开锁

本电子锁包含用户码（4-10位，出厂默认：123456），管理码（4-6位，出厂默认：1234），用户码和管理码均能开锁操作，管理码既锁盒的通讯码，即如果更换了管理码，那么锁盒的管理码也会更改。具体操作见下文。

手掌触摸面板唤醒面板，输入4-10位正确密码，面板显示“OPEN”表示正在开门，锁盒开锁成功。（若密码错误，提示“E-CODE”）。

同理输入管理码也能开锁。

注：开门过程中，如果提示“滴滴滴滴滴滴”六声，表示电池电量低，请及时更换电池。

### 二. 锁门

手掌触摸面板唤醒系统，输入任意4-6位密码，按“#”键，面板显示“CLOSE”，表示正在关门，然后显示“CLOSEd”，表示门已锁上。使用用户码开门后，在十分钟之内，可直接按“#”键快速关门。开门密码不变。

### 三. 修改用户码操作

手掌触摸面板唤醒面板，长按“\*”键，面板显示“USER”菜单，输入原用户码，面板再显示“BEGIN”，然后输入新的用户码，按“#”键确认，面板提示“AGAIN”，再次输入一次新用户码，提示“DONE”，表示修改成功。（若前后两次输入不一致，则提示“E-CODE”）。

## 四. 修改管理码

手掌触摸面板唤醒面板，长按“#”键，面板提示“SET”菜单，输入原来的管理码，按“#”键，并提示“NEU”，如按0键，菜单切换到“B-CODE”，在不同的菜单下可按#键进入相关设置。

1、B-CODE菜单是用来修改锁盒的管理码的。

在B-CODE菜单下，按#键，提示“BEGIN”，输入新的管理码，按#键，提示AGAIN,再输入一下新的管理码，按#键确认，提示“DONE”，修改成功。此时锁盒的管理码已更改为新的管理码，同时面板的管理码也会一同更改。即此管理码可用开门。

2、NEU菜单是用来修改面板的管理码。(注：面板的管理码与锁盒的管理码不一致时，面板的管理码是不能开锁的)

在NEU菜单下，按#键，提示“BEGIN”，输入新的管理码，按#键，提示AGAIN,再输入一下新的管理码，按#键确认，提示“DONE”，修改成功。

以下情况下，可以用NEU菜单修改管理码。例如：锁盒故障需要更换，假如新的锁盒的管理码是888888，那为了匹配这个锁盒，可以用NEU菜单只更改面板的管理码为888888。这样就可以匹配使用。

## **佛山奇点安防科技有限公司**

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>