



## S002金刚锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 01 产品介绍

---



**a** 面板



**b** 锁盒

## 02 产品使用说明

---

### 一. 开锁

出厂时默认密码为1234，指纹库为空，任何指纹都可以打开电子锁。但登记指纹之后，就只能使用已登记的指纹打开电子锁。

1.指纹开门：把手指放在指纹窗上不动，如果指纹对比成功，显示开锁图标，锁打开。如果指纹对比失败，显示开锁失败图标。

2.密码开门：按“\*”键，输入密码，然后按“#”键。如果密码正确，显示开锁图标，锁打开。如果密码错误，显示开锁失败图标。

3.密码加指纹开门：按“\*”键，输入密码，然后按“#”键。如果密码正确，提示放手指，把手指放在指纹窗上不动，如果指纹对比成功，显示开锁图标，锁打开。如果密码错误，显示开锁失败图标。

### 二. 设置方法

长按“#”键两秒，提示“设置权限验证”。输入指纹或密码，如果是密码加指纹开锁模式，需输入指纹和密码。验证成功后显示菜单：1、登记指纹 2、删除指纹 3、修改密码 4、开锁模式 5、解码设置 6、系统初始化 7、退出

按“0”键上翻菜单，按“8”键下翻菜单，按菜单前面的数字键选择菜单，按“\*”键返回。需要确认的功能，可以按“#”键确认。

### 三、登记指纹

- 1) 选择登记指纹菜单。
- 2) 把手指放在指纹窗上不动，听到蜂鸣器响一声后，拿起手指。
- 3) 1秒后再放手指，把同一个手指放到指纹窗上不动，听到蜂鸣器响一声后，拿起手指。
- 4) 1秒后再放手指，把同一个手指放到指纹窗上不动，如果登记成功，提示并返回主菜单。提示“指纹登记成功”。如果登记失败，提示“指纹登记失败”，用户需重新登记。

注意：

- 1) 如果系统的指纹库已经满30个，当有用户继续对系统进行指纹登记，系统提示“指纹库已满”，退回主菜单。此时用户需删除所有指纹，才能登记新指纹。
- 2) 使用下面的方法登记指纹，指纹比对时，手指放偏一点也可以识别成功。登记时需要输入三次指纹，这三枚指纹包含的指纹信息越多，效果越好。我们可以把手指分为前部，中部，后部。三个部分有大部分面积是重叠的。三个部分登记完成，你的指纹信息就会完整的录入系统中。

### 四、删除指纹

- 1) 选择删除指纹菜单
- 2) 提示是否确认删除所有指纹
- 3) 选择是，文字提示“指纹删除成功”，表示操作成功，所有指纹纪录也被清除。退回主菜单。

## 五、修改密码

- 1) 选择修改密码菜单
- 2) 输入新密码，密码长度可设置4-10位，按“#”键确认，显示“请再输入一次”，按“#”键确认。如果密码一致，修改密码成功，显示“密码修改成功”，退回主菜单。如果密码不一致，显示“密码修改失败”。退回主菜单。

## 六、更换开门模式

- 1) 选择开锁模式菜单
- 2) 开门模式有两种：1.密码或指纹。2.密码加指纹。
- 3) 按菜单前面的数字键选择菜单，按“\*”键返回。

## 七、解码设置

解码使用方法：长按“\*”键2秒，提示“请输入解码”，输入解码后，按“#”键确认，系统初始化成功，删除所有指纹，开锁模式恢复密码或指纹。

解码设置方法：

- 1) 选择解码设置菜单
- 2) 输入新解码，密码长度可设置4-10位，按“#”键确认，文字提示“请再输入一次”，按“#”键确认。如果密码一致，文字提示“解码修改成功”，如果密码不一致，文字提示“修改密码失败”。退回主菜单。如果不输入密码，解码会被禁用。

## 五、系统初始化

- 1) 选择系统初始化菜单
- 2) 提示是否确认对系统初始化。
- 3) 按“#”选择是，显示“初始化成功”，表示操作成功，密码恢复为“1234”，删除所有指纹。开锁模式恢复密码或指纹，退回主菜单。无操作，系统超时退出。

## **佛山奇点安防科技有限公司**

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>