



S011金刚锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板



b 电磁铁

01 产品介绍



c 主控板



d 照明灯



e 电池盒



f 换码开关

02 产品使用说明

一. 开锁

输入密码(默认密码: 123), 然后按 “#” 键, 密码正确显示 “OPEN” (不正确显示 “E-CODE”), 插入钥匙顺时针扭动至尽头, 再顺时针转手柄开门, 打开后显示 “OPENED”。照明灯亮, 关门后灯立刻熄灭, 如不关门, 15秒后灯自动熄灭。

二. 关闭柜门的方法

关闭柜门, 逆时针扭动旋钮至尽头(或逆时针扭动钥匙至尽头)。

三. 开门记录查询方法

用户密码为1—10位任取, 出厂设置为 “123” 。

修改用户密码方法如下:

先按一下保险柜门板后左上角的红色按钮 (换码开关), 显示“USER”, 输入新密码, 然后按 “#” 键, 显示“DONE”, 然后显示新密码, 密码修改成功。

四. 如何修改管理密码

管理密码为1—10位任取，管理码出厂设置为“159”。

在开门状态下，输入原管理码，按“*”键，显示“NEU”，输入新管理码，按“#”键确认，显示“AGAIN”后，再次输入同一新管理码，按“#”键确认，显示“dONE”，管理码修改成功。

五．消隐设置

在数码管无显示的情况下，按两次“*”键，再按一次“#”，蜂鸣器响两声，若显示“o-ON”，表示已成功开启消隐功能。若显示“o-OFF”表示消隐关闭。

六．消隐设置

在开门状态下，可手动开关灯，灯不亮时，长按“*”键2秒，响两声，灯亮15秒后，自动熄灭。灯亮时，重复以上操作，可关闭照明灯。

七．报警功能

- 1、连续三次输入密码错误，报警声响一分钟，输入正确密码可停止报警。
 - 2、锁门状态下，按“#”键启动震动报警功能，显示“AL-ON”，蜂鸣器响2声确认。此时用一定的外力敲击或强行搬动柜体，报警声响一分钟，输入正确密码可停止报警。如果设置了自动布防功能，锁门后5秒内自动启动震动检测。
- 备注：开门状态下，出现上述的报警条件都不会产生报警。

八. 修改震动检测灵敏度

按一下柜门内侧下方的红色按钮（换码开关），显示“USER”，然后长按“B”键2秒，蜂鸣器响一声，并显示选择菜单，按“0”键下翻，按“8”键上翻，按“*”键退出，按“#”选择确认，设置成功显示“DONE”，表示完成。菜单及其意义如下：

AL-1: 1级灵敏度，最低灵敏度。

AL-2: 2级灵敏度。

AL-3: 3级灵敏度。

AL-4: 4级灵敏度。

AL-5: 5级灵敏度，最高灵敏度。

AL-ON: 启动自动布防。

AL-OFF: 禁止自动布防。

九. “*”键功能

按一下它可清除一位刚输入的数字。

十. 更换电池

使用一段时间后，开门时显示“LO-BAT”，则表示电池欠压应更换新电池。

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>