



S023金刚锁说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍



a 面板



b 锁盒

02 产品使用说明

一、开锁

1、单密码或单指纹模式：

(1) 单密码开锁：*密码#，密码正确就开锁。

(2) 单指纹开锁：放手指到指纹窗，指纹正确就开锁。

2、密码+指纹模式：

放手指到指纹窗，指纹正确后，输入密码，按#，正确后，开锁。

注：可以先输密码，再输指纹。如果没有登记一组管理指纹，则无法使用此模式。

3、双密码模式：

先输入第一组密码，按#键，正确后再输入第二组密码，按#键，两组密码都正确，就开锁。

注：两组密码必须是不同的密码。没有登记两组管理密码，则无法使用此模式。

4、双指纹模式

放手指到指纹窗，指纹正确后，再放另一组指纹到指纹窗，指纹正确，就开锁。

注：两组指纹必须是不同的指纹。没有登记两组管理指纹，则无法使用此模式。

二. 设置方法

首次使用时，请修改管理码，具体操作如下：

长按#键→出厂管理码#→1#→001#→新管理密码#→新管理密码#

只有修改出厂默认管理码成功后，才能继续操作以下设置。

待机状态下，按以下步骤完成相应的操作。

1、登记管理密码或管理指纹（编号段：001-010，密码长度为4-10位）

（1）登记密码：长按#键→管理员验证→1#→编号#→新管理密码#→新管理密码#

（2）登记指纹：长按#键→管理员验证→1#→编号#→新管理指纹→新管理指纹

登记用户密码或用户指纹（编号段：011-050，密码长度为4-10位）

（1）登记密码：长按#键→管理员验证→1#→编号#→新用户密码#→新用户密码#

（2）登记指纹：长按#键→管理员验证→1#→编号#→新用户指纹→新用户指纹

注：1个编号只能对应一个密码或指纹，即密码组数和指纹组数加起来不能超过50个。

管理密码和管理指纹既能开锁也能实现管理功能。而用户密码和用户指纹只能实现开锁操作。

管理员验证含义如下：

(1) 若当前是单密码或单指纹模式，那管理员验证表示：输入管理码，按#键。或者输入管理指纹。

(2) 若当前是密码+指纹模式，那管理员验证表示：输入管理码，按#键，继续输入管理指纹比对。

(3) 若当前是双密码模式，那管理员验证表示：输入第一组管理码，按#键，继续输入第二组管理码，按#键。

(4) 若当前是双指纹模式，那管理员验证表示：输入第一组管理指纹，继续输入第二组管理指纹比对。

三. 开门开启方式

(1) 设置指纹或密码开启：长按#键→管理员验证→3#→0#

(2) 设置指纹+密码开启：长按#键→管理员验证→3#→1#

(3) 设置双密码开启：长按#键→管理员验证→3#→2#

(4) 设置双指纹开启：长按#键→管理员验证→3#→3#

四. 延时开启功能

延时设置后，系统进入睡眠状态，按键唤醒后进入延时，延时期间按键无反应，每5秒黄灯闪烁一次，距延时时间倒计时十秒时，黄灯快速闪烁。延时结束后蜂鸣器响两下，然后进入2分钟操作时间，期间可进行常规操作。2分钟结束后系统进入睡眠状态。

- (1) 设置：长按#键→管理员验证→4#→@@#→@@# @@为延时时间，01-99分钟
- (2) 解除：长按#键→管理员验证→4#→00#→00#

五、系统初始化

长按#键→管理员验证→5#→0#→0#

初始化成功后，系统恢复出厂设置。出厂默认管理密码为1234，指纹为空，解码为空。

六、解码

- 1、设置：长按#键→管理员验证→6#→解码#→解码#
- 2、使用：长按*键→解码#，系统初始化成功后，恢复出厂设置。出厂默认管理密码为1234，指纹为空，解码为空。

六、锁键盘

连续输入3次错误密码，锁键盘5分钟。若锁已开启延时功能，那么连续错码3次也不锁键盘。

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>